

2.0 ЗВУКОВА СИСТЕМА

Logitech® S120

Кратко ръководство на потребителя


ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ



- 1 Бутон за включване и регулиране на силата на звука
- 2 Конектор за слушалки

СВЪРЗВАНЕ НА ЗВУКОВАТА СИСТЕМА

1. Изключете компютъра.
2. Свържете зеления кабел на сателитната тонколона към конектора за слушалки на звуковата карта. Свържете розовия кабел към конектора за микрофон на звуковата карта



3. Включете компютъра.
4. Включете колонките и регулирайте силата на звука.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не отваряйте колонките и не пъхайте предмети във вентилационните им и други отвори.
2. Не използвайте колонките в близост до вода.
3. Не поставяйте съдове с течности (като вази и чаши) върху продукта.
4. Не поставяйте продукта в близост до източник на топлина.
5. Оставете поне 10 см свободно място от всички страни на субфуера за вентилация.
6. Поставете продукта върху стабилна и равна повърхност.
7. Изключете продукта от електрическата мрежа преди да го почистите. Почистването става с влажна кърпа.
8. Не се опитвайте да поправяте продукта сами. Обърнете се към оторизиран сервис.

За повече информация относно продукта, посетете www.logitech.com