

Jabra Talk 30



РЪКОВОДСТВО на потребителя

Съдържание

1. Въведение	3
2. Общ преглед на Jabra Talk 30	4
2.1 Включени аксесоари	
3. Как се носи.....	5
3.1 Закрепване на EarGels	
4. Как се зарежда.....	7
4.1 Какво означават светодиодите	
4.2 Power Nap	
5. Как се сдвоява.....	9
5.1 Сдвояване със смартфон	
5.2 Сдвояване със смартфон чрез NFC	
6. Как се използва	11
6.1 Обаждания	
6.2 Автоматичен контрол на силата на звука	
6.3 Гласов помощник	
6.4 Управление на няколко обаждания	
6.5 Как се осъществява връщане в начално състояние	
7. Приложение Jabra Assist	15
8. Поддръжка.....	16
8.1 ЧЗВ	
8.2 Как да се грижите за слушалката си	


1. Въведение

Благодарим ви, че използвате Jabra Talk 30. Надяваме се, че ще ви доставя удоволствие!

Характеристики на Jabra Talk 30

- Гласови инструкции
- Дълго време за разговори — до 5 часа (в зависимост от смартфона)
- Безжичен обхват — до 10 m/33 ft
- Визуализация на заряда на батерията и статуса на сдвояване
- HD глас
- Power Nap за увеличено време в режим на готовност до 180 дни (в зависимост от смартфона)
- NFC за лесно сдвояване

2. Общ преглед на Jabra Talk 30



2.1 Включени аксесоари



USB кабел






EarGel с обла форма

3. Как се носи

Jabra Talk 30 може да се носи на което и да е ухо — на дясното или на лявото.

За да сложите на другото ухо:

1. Свалете прикрепената EarHook.
2. Обърнете слушалката и вкарайте отново EarHook.
3. Регулирайте височината на EarHook нагоре или надолу за по-добро напасване.




3.1 Закрепване на EarGels

За оптимално функциониране се препоръчва да опитате всички форми EarGel. Трябва да пасва добре на ухото ви. Уверете се, че EarGel е здраво прикрепена.

За да смените EarGel:

1. Отстранете прикрепената EarGel, като използвате нокътя на пръста си (както е показано).
2. Прикрепете новата EarGel и се уверете, че пасва на мястото си.



4. Как се зарежда

Препоръчва се да зареждате слушалката, като използвате предоставения USB кабел за зареждане. Батерията се зарежда напълно приблизително за 2 часа.



Забележка: Винаги почиствайте и подсушавайте USB порта за зареждане преди зареждане на слушалката. Препоръчително е да зареждате слушалката поне веднъж месечно. От съображения за безопасност се препоръчва да не използвате слушалката, докато се зарежда.

4.1 Какво означават светодиодите

СВЕТОДИОД НА БАТЕРИЯТА



Включване/изключване



Заредена батерия/Зареждане



Разредена батерия


СВЕТОДИОД НА BLUETOOTH



Сдвояване



Свързано



4.2 Power Nap


За да се увеличи времето на готовност, слушалката автоматично ще влезе в режим Power Nap, когато е извън обхвата на свързаното ви мобилно устройство за повече от 1 час. Power Nap осигурява до 180 дни готовност на батерията/време на готовност.

За да излезете от режим Power Nap, просто изключете и включете отново слушалката. Смартфонът ви трябва да е включен, да е в обхвата на действие и да е активиран Bluetooth.

5. Как се сдвоява


5.1 Сдвояване със смартфон

1. Натиснете и задръжете (3 сек.) превключвателя **Вкл./изкл./сдвояване** в позиция за сдвояване. Светодиодът за Bluetooth ще светне в синьо.
2. Включете Bluetooth на вашия смартфон и изберете Jabra Talk 30 от списъка с налични Bluetooth устройства.




5.2 Сдвояване със смартфон чрез NFC

1. Включете слушалката.
2. Уверете се, че NFC е активирана на смартфона ви.
3. Докоснете NFC зоната на слушалките срещу NFC зоната на смартфона си, докато се потвърди връзката.




6. Как се използва



6.1 Обаждания

Обаждания	
Отговор/край на обаждането	Натиснете бутона Отговор/край на обаждането
Активирайте Siri или Google Assistant, или Cortana (в зависимост от телефона)	Натиснете и задръжте (1 сек.) бутона Отговор/край на обаждането
Отхвърляне на обаждането	Натиснете два пъти бутона Отговор/край на обаждането
Повторно набиране на последния номер	Натиснете два пъти бутона Отговор/край на обаждането , когато не повеждате разговор




6.2 Автоматичен контрол на силата на звука

Слушалката интелигентно регулира силата на звука на обажданията ви за оптимално качество на звука в зависимост от околния шум. За ръчно регулиране на силата на звука използвайте контролите за силата на звука на смартфона си.

6.3 Гласов помощник


За да активирате гласовия помощник на смартфона си (напр. Siri, Google Assistant, Cortana), натиснете и задръжте бутона **Отговор/край на обаждането** (1 сек.), когато не провеждате разговор. Освободете бутона, когато чуете звуков сигнал.



6.4 Управление на няколко обаждания

Чрез слушалката може да отговорите на обаждане или да го отхвърлите, когато провеждате друг разговор.

Управление на няколко обаждания



Прекратяване
на текущото
обаждане и
приемане на
входящото
обаждане

Натиснете
бутона **Отговор/край**
на обаждането

Поставяне
на текущото
обаждане на
задържане и
приемане на
входящото
обаждане

Натиснете и
задръжте (1 сек.)
бутона **Отговор/край**
на обаждането

Превключване
между обаждане,
поставено на
задържане, и
активно обаждане

Натиснете и
задръжте (1 сек.)
бутона **Отговор/край**
на обаждането


Отхвърляне на
входящо обаждане
по време на друго
обаждане

Натиснете два пъти
бутона **Отговор/край**
на обаждането

6.5 Как се осъществява връщане в начално състояние


Връщането в начално състояние на слушалката изтрива списъка на сдвоените устройства и връща в начално състояние всички настройки.

1. Включете слушалката.
2. Натиснете и задръжте (5 сек.) бутона **Отговор/край на обаждането**, докато чуete Disconnected („Изключено“).



След като слушалката бъде върната в начално състояние, трябва да бъде отново сдвоена със смартфона ви.

7. Приложение Jabra Assist



Приложение Jabra Assist



Откриване на моята слушалка



Прочитане на съобщение



Помощ на ръка разстояние



8. Поддръжка

8.1 ЧЗВ

Вижте ЧЗВ на Jabra.com/talk30.

8.2 Как да се грижите за слушалката си

- Винаги съхранявайте слушалката в изключено състояние и обезопасена.
- Избягвайте съхранение при крайно високи или ниски температури (над 35 °C/95 °F или под – 20 °C/– 4 °F). Това може да съкрати живота на батерията и да повлияе на функционирането на слушалката.
- Не излагайте слушалката на въздействието на дъжд или други течности.

© 2018 GN Audio A/S. Всички права запазени. Jabra® е търговска марка на GN Audio A/S. Маркировката и логотиповете на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от страна на GN Audio A/S е лицензирано.

Произведено в Китай
МОДЕЛ: ОТЕ14



Декларацията за съвместимост може да бъде намерена на www.jabra.com/doc