

Ръководство на потребителя за слушалки Asus ROG Cetra Open Wireless



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка, свързване и използване на безжичните слушалки ASUS ROG Cetra Open Wireless. Моделът е създаден да осигури комфортно слушане с отворен дизайн, като същевременно позволява на потребителите да запазят информираност за заобикалящата ги среда. Слушалките разполагат с 14,2-милиметрови драйвери за детайлен и балансиран звук, както и с технология Phantom Bass за подобрено възпроизвеждане на ниските честоти. За ясна комуникация те използват система с четири микрофона и AI шумопотискане, която намалява околните шумове по време на разговори. ROG Cetra Open Wireless поддържат Bluetooth 6.0 и 2.4 GHz безжична връзка с технологията ROG SpeedNova за стабилна връзка и минимално закъснение. С тегло от едва 11 грама и ергономична конструкция от щадящи кожата материали, моделът осигурява комфорт дори при продължителна употреба. Батерията предлага до 16 часа работа със слушалките и до 64 часа общо с помощта на зареждащия калъф, а приложението Gear Link позволява персонализиране на жестовете и настройките на устройството.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- При използване на режима Immersion Mode, ако микрофонът на слушалките бъде закрит с пръст или друг предмет, алгоритъмът може да не функционира правилно и да доведе до неочакван звук. Уверете се, че отворът на микрофона остава свободен.


- Това устройство предлага защита от прах, водни пръски и вода, еквивалентна на стандарта IPX5 при нормална употреба. Защитата се отнася само за слушалките и не включва зареждащия калъф. Защитните свойства постепенно намаляват при продължителна употреба.
- Не зареждайте устройството във влажна среда.
- Повреди, причинени от проникване на течности, не се покриват от гаранцията.
- Уверете се, че слушалките, и особено контактите за зареждане, са напълно сухи, преди да ги поставите в зареждащия калъф.
- Ако в слушалките попадне вода, поставете ги в суха и добре проветрена среда за поне 96 часа. Използвайте ги отново едва след като са напълно изсъхнали, за да се гарантира правилната им работа.
- Работната температура на продукта е от 0°C до 45°C, а работното напрежение е 3,4 V до 4,2 V.
- Не опитвайте да ремонтирате слушалките. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Регулирайте силата на звука до безопасно ниво, за да предотвратите увреждане на слуха. Избягвайте продължително слушане при висока сила на звука. Преди да поставите слушалките, винаги намалявайте звука до ниско ниво.
- Ако използвате слушалките по време на движение, бъдете внимателни с околната среда, за да избегнете злополуки или наранявания. Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Пазете далеч от малки деца, домашни любимци и неупълномощени лица – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Слушалки Asus ROG Cetra Open Wireless;
- Зареждащ калъф;
- Връзка за носене около врата;
- 2.4 GHz безжичен приемник (донгъл);
- USB-A към USB-C кабел за зареждане;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството




1. Бутон за сдвояване
2. Светлинен индикатор
3. Функционален бутон

Инструкции за употреба

Свързване чрез Bluetooth

1. Отворете зареждащия калъф със слушалките.
2. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване за около 5 секунди.
3. Включете Bluetooth функцията на устройството си.
4. От списъка с налични устройства изберете ROG CETRA OWS.
5. След успешно сдвояване слушалките са готови за употреба.




Използване на 2.4 GHz приемника

1. Свържете 2.4 GHz приемника към съвместимо устройство чрез USB Type-C порта.
2. Отворете зареждащия калъф и извадете слушалките.
3. След установяване на връзката слушалките са готови за употреба.
4. За зареждане можете да свържете USB кабел към USB Type-C порта на приемника, докато той остава свързан към устройството.



Зареждане на слушалките

1. Свържете USB Type-C кабел към порта за зареждане на зареждащия калъф.
2. По време на зареждане светлинният индикатор показва текущото ниво на батерията.
3. След като батерията се зареди напълно, индикаторът изгасва.
4. Ако индикаторът мига в червено, е възникнал проблем при зареждането.




Светлинна индикация

- Червен индикатор – ниско ниво на батерията.
- Син индикатор – батерията е частично заредена.
- Индикаторът е изключен – батерията е напълно заредена.
- Мигащ червен индикатор – грешка при зареждането.


Поставяне на връзката за носене около врата

1. Вземете връзката за носене около врата.
2. Подравнете крайниците на връзката със съответните конектори на слушалките.
3. Поставете всяка слушалка в крайника на връзката, докато се фиксира на място.
4. Уверете се, че и двете слушалки са закрепени надеждно преди употреба.



Зареждане при свързан 2.4 GHz приемник

1. Свържете 2.4 GHz приемника към съвместимо устройство чрез USB Type-C порта.
2. Свържете USB Type-C кабел към порта на приемника.
3. Зареждането може да продължи, без да е необходимо да изключвате приемника от устройството.
4. След приключване на зареждането изключете кабела от приемника.



Жестове за управление

Докосване веднъж

- Възпроизвеждане/паузиране на мултимедия.
- При входящо повикване: приемане или прекратяване на разговор.
- В режим на заспиване: автоматично повторно свързване чрез Bluetooth.

Докосване два пъти

- Лева слушалка: предишна песен.
- Дясна слушалка: следваща песен.
- При разговор: отхвърляне на повикване.

Докосване три пъти

- Заглушаване и включване на микрофона.

Докосване четири пъти

- Лева слушалка: намаляване на силата на звука.
- Дясна слушалка: увеличаване на силата на звука.

Натискане и задържане

- Стартиране на Bluetooth съдвояване.

Gear Link

За да използвате приложението Gear Link, посетете: <https://rog.asus.com/support>.

Поставяне на слушалките

1. Поставете слушалката върху ухото и я завъртете леко назад, както е показано на илюстрацията.
2. Регулирайте позицията, докато слушалката прилегне удобно и стабилно около ухото.



Поддръжка и почистване

Преди почистване изключете слушалките и внимателно отстранете праха и замърсяванията с мека четка. Почиствайте външните повърхности на слушалките и калъфа за зареждане с мека, суха кърпа без власинки. Използвайте памучен тампон, за да почиствате внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа. Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа за зареждане, за да ги предпазите от прах и повреди.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Интерфейс	безжичен
Конектор	2.4 Ghz, Bluetooth
Поддържани платформи	PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS, Android, Bluetooth устройства
Софтуер	Gear Link, Gear Link Mobile
Диаметър на драйверите	14 мм
Честотен обхват на слушалките	20 Hz до 20 kHz
Честотен обхват на микрофона	100 Hz до 8 kHz
Подсветка	RGB
Кабел	USB-C към USB-A кабел за зареждане; 0,6 м
Тегло	11 г/116 г

Регулаторна информация

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на съответните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС е достъпен на адрес: <https://www.asus.com/support>.

REACH

Съгласно регулаторната рамка REACH (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали), публикуваме информация за химичните вещества, съдържащи се в нашите продукти, на уебсайта ASUS REACH: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци!

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Услуги на ASUS за рециклиране и връщане

Програмите на ASUS за рециклиране и връщане са резултат от нашия ангажимент към най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме, че предоставяме решения за вас, с които можете отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали. Моля, посетете <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация относно рециклирането в различните региони.

Гаранция

За продуктите на ASUS се предлага ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция не покрива софтуерни приложения или програми; продукти, които не са на ASUS, или периферни устройства, които не са на ASUS.

Asus гарантира, че закупените от вас продукти Asus нямат дефекти в материалите или изработката при нормална употреба по време на периода на ограничената гаранция. Периодът на ограничената гаранция започва да тече от датата на закупуване. Вашата касова бележка за продажба, показваща датата на покупката, е доказателство за датата на покупката. Възможно е да бъдете задължени от Вашия обект на покупка или от оторизираните доставчици на услуги на Asus да представите доказателство за покупка, като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на хардуерно гаранционно обслужване, ако е необходим ремонт в рамките на ограничения гаранционен период. По време на периода на ограничена гаранция Asus ще ремонтира или замени по свое решение всеки дефектен компонент. Всички резервни части или модул, отстранени в рамките на тази ограничена гаранция, стават собственост на Asus.

Изключения от това ограничено гаранционно обслужване

Asus не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на този продукт. Всякаква техническа или друга поддръжка, предоставена за продукта в рамките на гаранцията, като например помощ по телефона при въпроси от типа „как да“ и подобни, свързани с настройката на продукта и информацията за него, се предоставя без каквито и да било гаранции. Гаранцията покрива само откази или неизправности, възникнали при нормални условия на употреба по време на гаранционния период, както и за всякакви дефекти на материала или изработката.

Гаранцията няма да се прилага, ако:

1. Повреди са причинени на този(тези) продукт(и) от вас или от неоторизирана трета страна.
2. Серийният номер е бил променен, анулиран или премахнат;
3. Повредата е причинена вследствие на злополука, природно бедствие, умишлена или случайна неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или неправилна поддръжка, или от необичайните условия на употреба;
4. Повредата е причинена от външна електрическа повреда или от какъвто и да е инцидент;
5. Повредата е от употреба извън параметрите за работа или съхранение;
6. Повредата е причинена от използването на части, които не са произведени или продадени от ASUSTeK.
7. Повредата е причинена от софтуер на трети страни или от вирус(и);
8. Загуба на софтуер или загуба на данни, която може да възникне по време на ремонт или замяна.

Връщането на продукта в мястото за покупка или в оторизиран сервиз на Asus по време на гаранционния период не означава автоматично, че той ще бъде ремонтиран безплатно. При получаване на вашия продукт сервизният център си запазва правото да провери валидността на гаранцията и заявката ви за гаранционно обслужване.

Нито Asus, нито оторизираният доставчик на услуги на Asus, нито вашият дистрибутор носят отговорност за поверителна, собствена или лична информация, съдържаща се в продукта, който връщате на Asus или на оторизирания доставчик на услуги на Asus по някаква причина. Следва да премахнете цялата такава информация от продукта преди връщането му.

Asus или оторизираният доставчик на услуги на Asus не носи отговорност за повреда или загуба на лични данни, програми или сменяеми носители за съхранение. Asus не носи отговорност за възстановяването или преинсталирането на каквито и да било данни или програми, различни от софтуера, инсталиран от Asus при производството на продукта.

Правна информация

Отговорността на производителя е ограничена до случаите, предвидени от закона и условията на гаранцията.

Производител: ASUS COMPUTER GmbH

Адрес: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

Телефон: +49-2102-5789557

Уебсайт: <https://www.asus.com/de/support/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.