

Ръководство на потребителя за слушалки Genesis Neon 614 с микрофон



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на слушалките Genesis Neon 614 с микрофон. Моделът е оборудван с вградена звукова карта, която осигурява стабилно възпроизвеждане на звука чрез USB връзка. Слушалките разполагат с 50-милиметрови високоговорители и специализиран аудиочип с поддръжка на висококачествен звук с параметри 24-bit/96 kHz. Поддържа се и виртуален 7.1 съраунд звук за по-добра пространствена ориентация при игри и мултимедийно съдържание. Моделът е снабден с микрофон с ENC технология за активно потискане на околния шум и AGC функция за автоматично регулиране на нивото на усилване. Меките наушници и регулируемата лента за глава осигуряват комфорт при продължителна употреба. Слушалките разполагат със стилна подсветка и могат да бъдат конфигурирани чрез специализирано приложение, което позволява управление на звуковите настройки, еквайзера и функциите на микрофона.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.


- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.
- Продължителното излагане на силен шум може да доведе до трайно увреждане на слуха. Преди всяка употреба проверявайте силата на звука и избягвайте твърде високи нива.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Слушалки Genesis Neon 614 с микрофон;
- Кабелен адаптер;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството




1. Микрофон
2. Колелце за управление на звука

Инструкции за употреба

Свързване

- Свържете устройството към наличен USB Type-A порт.
- Устройството ще бъде инсталирано автоматично.



Функции

- Регулатор на силата на звука – колелцето върху наушника позволява регулиране на силата на звука.
- Всички останали функции са достъпни чрез приложението.

Допълнителна информация

Изтеглете приложението от: <https://genesis-zone.com/>.

Поддръжка и почистване

Почиствайте слушалките редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека и суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Изисквания	компютър или устройство, съвместимо с USB порт
Операционна система	Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android
Конектор	USB 2.0 Type-A
Честотен обхват	20 Hz – 20 kHz
Дължина на кабела	2,2 м
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NSG-2414 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.