

Ръководство на потребителя за кабелен геймпад Genesis Mangan 200



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на кабелния геймпад Genesis Mangan 200. Моделът е предназначен за използване с компютри и конзоли PlayStation 3 и осигурява удобно управление по време на игра. Геймпадът е оборудван с 15 бутона и два аналогови джойстика с вдлъбната форма, които осигуряват прецизен контрол върху действията и движенията в играта. За по-завладяващо игрово изживяване моделът разполага и с два вибрационни мотора, които добавят допълнителна обратна връзка по време на игра. Компактните размери и ергономичният дизайн осигуряват удобен захват и комфорт при продължителни игрови сесии. Съчетавайки функционалност, удобство и прецизно управление, Genesis Mangan 200 е подходящ както за самостоятелна игра, така и за забавление с приятели.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.

- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Кабелен геймпад Genesis Mangan 200;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете устройството към USB порта на компютъра.
- Системата ще инсталира необходимите драйвери автоматично.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип свързване	кабелно
Конектор	USB Type-A
Операционна система	Windows XP/Vista/7/8/10/11
Вибрация	да
Бутони	бутони за придвижване 1/2/3/4, аналогови джойстици, бутон за изчистване (Clear), D пад (кръстовиден бутон за управление), начален бутон (Home), ляв/десен бъмпер, ляв/десен тригер, бутон за режим (Mode), бутон за избор (Select), бутон за стартиране (Start), бутон Turbo
Брой бутони	15 броя
Дължина на кабела	180 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NAG-1390, NJG-1425, NJG-2449 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.