

Ръководство на потребителя за слушалки Honor CHOICE Max



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичните слушалки Honor CHOICE Max. Моделът съчетава усъвършенствано активно шумопотискане, висококачествен звук и комфортна конструкция, създадени за продължително ежедневно използване. Благодарение на технологията за пълнолентово шумопотискане слушалките автоматично адаптират нивото на потискане на околния шум според заобикалящата среда за по-комфортно слушане във всякакви условия. Оборудвани с 40-милиметрови динамични високоговорители и високопроизводителни неодимови магнити, те осигуряват подобро възпроизвеждане на ниските честоти, по-богато звуково наслойване и по-просторен звуков обхват. Функцията 360° пространствен звук създава по-реалистично аудио изживяване чрез динамично адаптиране на звуковото позициониране спрямо движенията на главата. Слушалките разполагат с различни режими на еквайзера за персонализиране на звука, а меките наушници с мемори пяна и покритие от Копа кожа осигуряват комфорт дори при продължително носене. С батерия, осигуряваща до 70 часа работа с едно зареждане или до 50 часа с активирано шумопотискане, Honor CHOICE Max са подходящи както за ежедневна употреба, така и за дълги пътувания. Бързото зареждане осигурява до 8 часа работа само след 10 минути зареждане. В комплекта е включен и 3,5 мм аудио кабел с вграден микрофон, който осигурява удобна кабелна връзка и безпроблемна комуникация. За любителите на игрите е наличен специален Game Mode, който намалява латентността и подобрява пространственото позициониране на звука за по-прецизно игрово изживяване.

Предупреждения за безопасност

Преди да използвате и работите с това устройство, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да осигурите оптимална работа на устройството и да избегнете опасностите от нерегламентирани операции.



- Когато използвате устройството за слушане на музика или провеждане на телефонни разговори, препоръчваме да поддържате ниска сила на звука, за да избегнете увреждане на слуха. Продължителното излагане на висока сила на звука може да доведе до трайно увреждане на слуха.
- Не използвайте устройството в прашни, влажни или мръсни места, както и в близост до магнитни полета, тъй като това може да доведе до неизправност на вътрешните електронни компоненти.
- Винаги поставяйте безопасността на първо място и не извършвайте дейности, които могат да отвлечат вниманието ви, докато шофирате.
- Не увивайте и не покривайте устройството с кърпи или други предмети и не го използвайте в затворени пространства, като кутии или калъфи.
- Не поставяйте батерията или устройството в близост до източници на топлина или открит огън, като електрически отоплителни уреди, микровълнови фурни, фурни, бойлери, печки, свещи или други места, където могат да се генерират високи температури.
- Не сушете устройството с външни нагревателни уреди като микровълнова фурна или сешоар.
- За почистване на устройството използвайте чиста, суха и мека кърпа. Преди почистване и поддръжка винаги изключвайте устройството.
- Използвайте устройството при температури между 0°C и 35°C и го съхранявайте при температури между -20°C и +45°C. Екстремните температури на околната среда могат да причинят неизправност на устройството.
- Съхранявайте устройството и неговите аксесоари на проветриво и прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина.
- Това устройство и неговите аксесоари може да съдържат малки части. Съхранявайте ги на място, недостъпно за деца. Децата могат неволно да повредят устройството и аксесоарите или да погълнат малките части, което може да доведе до задущаване или други опасности.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството и неговите аксесоари без разрешение, тъй като това ще доведе до отпадане на гаранцията. При неизправност се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Не изхвърляйте устройството и неговите аксесоари с битовите отпадъци. Спазвайте местните закони и разпоредби относно изхвърлянето на електронни устройства и подкрепяйте рециклирането.
- Не стъпвайте върху кабелите на устройството, не ги дърпайте и не ги прегъвайте прекомерно, тъй като това може да доведе до неизправност.
- Не използвайте силни химикали, почистващи препарати или детергенти за почистване на устройството или неговите метални части. Вместо това използвайте чиста, суха и мека кърпа.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжични слушалки Honor CHOICE Max x 1 чифт.
- USB-C кабел за зареждане x 1 бр.
- 3,5 мм аудиокабел x 1 бр.
- Преносим калъф x 1 бр.
- Ръководство на потребителя x 1 бр.

Описание на устройството




Инсталация

Сканирайте QR кода вдясно или потърсете „HONOR AI Space“ в магазина за приложения, за да изтеглите и инсталирате най-новата версия на приложението. Така ще получите достъп до допълнителни функции и потребителски настройки за още по-добро изживяване при слушане.



Инструкции за употреба

Сдвояване



1. Когато слушалките са изключени, натиснете и задръжте многофункционалния бутон (MFB) за 4 секунди, докато белият индикатор започне да мига. Слушалките ще преминат в режим на удвояване.
2. При първоначална употреба натиснете и задръжте MFB бутона за 2 секунди, за да включите слушалките. Те автоматично ще преминат в режим на удвояване.
3. След като всички свързани устройства активно прекъснат връзката със слушалките, те автоматично ще преминат в режим на удвояване.
4. Слушалките поддържат едновременна връзка с две устройства. След успешно удвояване с първото устройство, активирайте отново режима на удвояване, за да свържете второто устройство, след което свържете повторно първото устройство, за да завършите настройката на двойната връзка.

Забележка: Слушалките поддържат висококачествения кодек LDAC, който може да бъде активиран ръчно чрез приложението HONOR AI Space. Когато LDAC е активиран, слушалките автоматично се рестартират и функцията за едновременна връзка с две устройства се изключва автоматично. Ако в режима на еквалайзера е активирано пространствено аудио, настройката ще се върне към предишния режим на еквалайзера.

5. Ако слушалките останат несвързани с всички устройства за повече от 5 минути, те се изключват автоматично.

Контроли за управление

- Включване/изключване: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон (MFB) за 2-3 секунди.
- Смяна на режима на шумопотискане: Натиснете за кратко ANC бутона.
- Превключване между режим за игри и стандартен режим: Натиснете и задръжте ANC бутона за 2 секунди.
- Управление на пространствения звук: Натиснете два пъти ANC бутона.
- Управление на възпроизвеждането на музика/разговорите: Натиснете за кратко многофункционалния бутон (MFB).
- Регулиране на силата на звука/смяна на песен: Натиснете за кратко бутона за увеличаване (+) или намаляване (-) на звука, за да регулирате силата на звука. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване (+), за да преминете към следващата песен, или бутона за намаляване (-), за да се върнете към предишната.
- Свързване чрез аудиокабел: Поставете единия край на 3,5 мм аудио кабела в 3,5 мм аудиожака на слушалките, а другия край в съвместимо устройство. След включване на аудиокабела Bluetooth връзката се прекъсва автоматично. При изваждане на кабела слушалките се изключват автоматично.

Зареждане

По време на зареждане индикаторът свети в червено, когато нивото на батерията е под 90%, и в бяло, когато е 90% или повече. След като батерията се зареди напълно, индикаторът изгасва.

Поддръжка и почистване

Преди почистване изключете слушалките и внимателно отстранете праха и замърсяванията. Използвайте чиста, суха и мека кърпа, за да избършете устройството или други аксесоари. Не използвайте агресивни химикали, почистващи препарати или силни детергенти, за да почиствате устройството или неговите метални части.

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху продукта, батерията, документите или опаковката означава, че когато наблизат края на полезния си живот, продуктите и батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, посочени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и обработват по начин, който запазва ценните материали и предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уебсайта <https://www.honor.com/>.

Съответствие с разпоредбите на ЕС

С настоящото Honor Device Co., Ltd. декларира, че устройството VRD-ME00 съответства на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС, регламента EU REACH, RoHS и Директивата за батериите (където има включени батерии). Най-новата и валидна версия на Декларацията за съответствие можете да видите на адрес <https://www.honor.com/global/legal/certification/>. С това устройство може да се работи във всички страни-членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби на мястото, където използвате устройството. В зависимост от местната мрежа, това устройство може да бъде с ограничена употреба.

Честотни ленти и мощност

Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz, изходна мощност < 9,5 dBm.

Информация за радиочестотно облъчване

Това устройство е радиопредавател и радиоприемник с ниска мощност. Съгласно препоръките на международните стандарти дизайнът на устройството не надвишава границите на експозиция на радиовълни, определени от съответните агенции.

Правна информация

Търговски марки и разрешения

© Honor Device Co., Ltd. 2026. Всички права запазени.

Цялото съдържание в документите в опаковката, включително, но не само, информацията относно и изображения на външния вид, цвета, размера и поддържаните функции на продукта (най-новите функции ще се предоставят с актуализации на софтуера), са единствено за справка. Действителният продукт може да се различава.

Името и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Honor Device Co., Ltd. е предмет на лиценз.

Политика за поверителност

За да научите как защитаваме личната Ви информация, моля, разгледайте Политиката за поверителност на адрес <https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Производител: Honor Device Co., Ltd.

Адрес: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, People's Republic of China

Телефон: +86-755-61886688

Уебсайт: www.hihonor.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.