

hama®

THE SMART SOLUTION

00188318


00188321

Безжично зарядно “QI-FC10”


Kabelloses KFZ-Ladegerät

Инструкции за употреба


БГ



A



B



БГ Инструкции за употреба

Управление и дисплей

1. Микро-USB вход
2. Диод за състоянието

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Нама.

Отделете си време и прочетете напълно следните инструкции и информация. Моля, пазете инструкциите на безопасно място за бъдещи справки. Ако продадете това устройство, моля предайте и работните инструкции на новия собственик.

1. Описание на предупредителните символи и бележки

Опасност от електрически удар



Този символ се използва за указване на инструкциите за безопасност или да насочи вниманието Ви към специфични опасности и рискове.

Предупреждение



Този символ се използва за указване на инструкциите за безопасност или да насочи вниманието Ви към специфични опасности и рискове.

Бележка



Този символ се използва за указване на допълнителна информация или важни бележки.

2. Съдържание на доставката

- ‘QI-FC10’ Безжично зарядно за смартфони (00188321: 2x)
- 1x микро-USB кабел (00188321: 2x)
- Тези работни инструкции

3. Бележки за безопасност

- Предпазвайте продукта от прах, влага и прегряване, използвайте го само в суха околна среда.
- Не изпускайте продукта и не го излагайте на удари.

- Не работете с продукта извън зададените в спецификацията ограничения на мощността.
- Не използвайте продукта на места, където не е разрешена употребата на електронни устройства.
- За да се предотвратят повреди, причинени от прегряване, се уверете, че продуктът не е покрит с плат, метал или други обекти.
- Рециклирайте опаковъчния материал според приложимите законови регулации.
- Не модифицирайте продукта по какъвто и да било начин. Това би довело до отпадане на гаранцията.
- Използвайте продукта само по предназначение.
- Не използвайте продукта в близост до нагреватели или други източници на топлина или директна слънчева светлина.
- Дръжте този продукт, както и всички електрически продукти, далеч от обсега на деца!
- Използвайте продукта в умерени климатични условия.
- Не използвайте продукта във влажна среда и избягвайте напръскването му.
- Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.

Опасност от електрически удар



- Не отваряйте устройството или не работете с него, ако се повреди.
- Не използвайте продукта, ако захранващият адаптер, кабелът му или захранващият кабел са повредени.
- Не се опитвайте да ремонтирате или поправяте продукта самостоятелно. Оставете това на квалифицирани експерти.

Не поставяйте банкови карти или подобни с магнитни ленти, или други магниточувствителни обекти върху продукта.

Данните на картите могат да бъдат повредени или изтрити.



Предупреждение



Уверете се, че няма метални части (например, метални плочи за магнитни държачи) на гърба на вашето устройство. Металът може да се нагрее значително в областта на индукционното зарядно, което да повреди вашето устройство и/или зарядното.

4. Първи стъпки и работа



Предупреждение

- Включвайте продукта само в контакти, които са одобрени за това устройство. Контактът трябва да бъде монтиран близо до продукта и да е лесно достъпен.
- Изключете продукта от захранващата мрежа чрез бутона за включване/изключване – ако няма такъв, издърпайте кабела от контакта.
- Ако използвате разклонител, се уверете, че обща консумация на мощност на всички свързани устройства не превишава максимално допустимото натоварване на разклонителя.
- Ако няма да използвате продукта за дълго време, го изключете от електрическата мрежа.

Бележка



- За да можете да заредите устройството си чрез безжичното зарядно, вашето устройство трябва да бъде съвместимо с технологията за индуктивно зареждане. Моля, прочетете работните инструкции на вашето устройство.
- Обърнете внимание, че наличието на калъфи за мобилни телефони, протектори или други материали между безжичното зарядно и гърба
- Свържете доставения микро-USB кабел към **микро-USB входа (1)** на зарядното устройство и към подходящо USB зарядно. Моля, проверете работните инструкции за използваното USB зарядно.

Бележка



- Максималната мощност за зареждане от 10W се постига само с бързото зарядно устройство Qualcomm (5 V/2 A, 9 V/1,67 A).
- **Светодиодът за състоянието (2)** светва за кратко в червено, за да потвърди активното захранване.

Предупреждение



Като правило, не използвайте зареждащи устройства или USB връзки, които са дефектни и не се опитвайте да ги поправите самостоятелно.

- Поставете вашето устройство върху индуктивното зарядно (B) с гърба към зарядното.
 - Зареждането започва веднага след като е генерирано ефективно индукционно поле. **Светодиодът за състоянието (2)** светва постоянно в червено. Текущото състояние на зареждане се показва на вашето устройство.
 - Ако не е установена връзка чрез индукция, може да е необходимо да промените позицията на вашето устройство (B).
 - Зареждането спира автоматично, когато батерията на устройството е пълна.
- Светодиодът за състоянието (2)** светва постоянно в синьо.

5. Грижа и поддръжка

Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа, без власинки и не използвайте агресивни почистващи препарати.

Бележка



Изключете устройството от захранването преди почистване или ако няма да се използва за дълго време.

6. Отказ на гаранция

Нана GmbH & Co. KG не поема отговорност и не предоставя гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация/монтаж, неправилна употреба на продукта или поради неспазване на работните инструкции и/или бележките за безопасност.

7. Ремонт и поддръжка

Моля, свържете се с Nana Product Consulting, ако имате въпроси относно този продукт. Гореща линия: +49 9091 502-0 (немски/английски)

Допълнителна информация за поддръжка можете да намерите на: www.nana.com

8. Технически данни

Безжично зарядно	
Вход	5V $\overline{=}$ 2A / 9V $\overline{=}$ 1,67A
Изход(при оптимални условия)	5W / 7,5W/ 10W макс.
Размери	Ø 101,5mmx 6,6mm
Връзка	Микро USB

9. Информация за рециклиране

Бележка за защита на околната среда:



След въвеждане на Европейска Директива 2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС в националната законова система, важи следното: Електрически и електронни устройства, както и батерии, не трябва да се изхвърлят заедно с домашните отпадъци. Потребителите са задължени от закона да връщат електрическите и електронни устройства, както и батерии в края на своя сервизен живот, в обществени събирателни пунктове, създадени за тази цел или на мястото на продажба. Подробности относно това са определени от националните закони на съответната страна. Този символ на продукта, на ръководството за работа или на опаковката показва, че продукта е обект на тези регулации. Чрез рециклиране, повторна употреба на материалите или друга форма на използване на старите устройства/батерии, Вие правите важен принос за защита на нашата околна среда.

10. Декларация за съответствие



С настоящето, Hama GmbH & Co KG декларира, че радио оборудване тип [00188318, 00188321] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на ЕС декларация за съответствие се намира на следния Интернет адрес:

www.hama.com->00188318, 00188321->Downloads.

Честотна лента (ленти)	23,52dBuA/m @3m разстояние
Максимална радио-честотна мощност на предаване	109,62 – 193,43kHz