
Optimum Resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz

# Quick Setup









© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. First Edition: January 2019

RMN: HSD-0024-Q, HSD-0025-W and HSD-0026-W

Printed in China







## English

WARNING: To reduce the risk of electric shock or damage to the equipment:

 Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times.

Disconnect power from the monitor by unplugging the power core from the AC outlet. If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug the

cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The grounding pin is an important safety feature.

Go to www.hp.com/support to locate your user guide, drivers, and software. For safety, regulatory, and environmental information, refer to the *Product Notices* provided with your product

In some countries or regions, HP may provide the HP Limited Warranty in the box. For countries or regions where the warranty is not provided in the box, you can find it on the Web. To access an online copy or order a printed copy of your warranty, go to ttp://www.hp.com/go/orderdocuments. For products purchased in sia Pacific, you can write to HP at POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006, Include your product name, and you name, phone number, and postal address

### العربية

م تحذير: للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث تلف 🔥 ابالجهاز: • مِبل سلك الطاقة بمأخذ تيار متناوب يسهل الوصول إليه طوال الوقت.

ا فَصل الطاقة عن الشاشة، بفَصل سَلكَ الطاقة عن مَأخذ التيارُ المتناوب ا ذاتم تتوريدك بعض المنتخب عنان نصب عن عن عن عن عن العيان المناقة، فصل • إذا تم تتوريدك بمقيس توصيل بتلاثة سنون متصل بسلك الطاقة، فصل السلك في المأخذ المؤرض للأرضي الذي يتضمن ۳ سنون، لا تقم بتعطيل السن المؤرض لسلك الطاقة، على سبيل المثال، بتوصيل محول

ى ستين؛ فالسن المؤرِّض يُعد من الميزات المهمة لضمان السلامة. انتقل إلى www.hp.com/support للعثور على دليل المستخدم 👩 والبرامج وبرامج التشغيل. لمطالعة المعلومات البيئية والتنظيمي علقة بالسلامة، يرجى الرجوع إلى *إشعارات ال*منتج المرفقة مع

المعنية العاصل المحدود في بعض البلدان أو المناطق في الحقيقة العامي المسبة للبلدان أو المناطق التي لا يقدم فيها الضمان في العرفة، يمكنك العثور عليه على الويب. للوصول إلى نسخة من الضمان على الإنترنت إصلب نسخة مطبعة، انتقل إلى الضمان على الإنترنت إصلب نسخة مطبعة، انتقل إلى تم شراؤها في مناطق آسيا والمحيط الهادي، يمكنك مراسلة شركة HP على العنوان Box 161, Kitchener Road Post Office, POD, PO Box 161, Kitchen Singapore 912006. وأذكر في الرسالة اسم المنتج الخاص بك واسمك ورقم هاتفك وعنوان مراسلتك.

# Bahasa Indonesia

PENINGATAN: Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau Arrusakan perangkat: Tancapkan kabel daya ke stopkontak AC yang mudah diakees setiap saat. Putuskan daya listrik dari monitor dengan mencabut kabel daya dari

stopkontak AC. Jika kabel daya dilengkapi konektor tambahan 3 pin, hubungkan

kabel tersebut ke stopkontak 3 pin yang diarde (dibumikan). Jangan menonfungsikan pin arde kabel daya, misalnya dengan memasang adaptor 2 pin. Pin arde merupakan alat pengaman yang penting.

Kunjungi www.hp.com/support untuk menemukan panduan pengguna. driver, dan perangkat lunak Anda. Untuk informas keselamatan, peraturan dan lingkungan, lihat *Informasi Produk* ya disediakan bersama produk Anda.

Di beberapa negara atau wilayah, HP mungkin menyediakan Jaminan Terbatas HP di dalam kotak kemasan. Untuk negara ilayah yang tidak menyediakan jaminan di dalam kotak emasan, Anda dapat memperolehnya di Web. Untuk mengakse alinan online atau memesan salinan cetak jaminan Anda, kunjungi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Untuk produk-produk yang dibeli di Asia Pasifik, Anda dapat menulis ke HP di POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Sertakan nama produk dan nama, nomor, serta alamat Anda.

#### Български

БЪЛГАРСКИ
 ПРЕДУТРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от електрически удар ими повреда на оборудването:
 Включевайте закранващия кабел към електрически контакт, който елесно достъпен по всяко време.
 Изключвайте монитора от електрозахранването чрез изваждане на закранващия кабел стелестрическия контакт.
 Ако към закранващия кабел от електрозахранването чрез изваждане са закранващия кабел стелестрическия контакт.
 Ако към закранващия кабел от електрическия контакт.
 Ако към закранващия кабел в съм заземен контакт.
 Защифта, включвайте кабела към заземен контакт.
 Зацифта, включвайте кабела към заземен контакт.
 заземяване е важен фактор за гарантране на безопасността.

Отидете на www.hp.com/support, за да изтеглите рыховодството за потребителя, драйвери и софтуер. За информация, свързана с безопасността, нормативните разпоредби и околната среда, вижте Декларациите за продукта, предоставени с вашия продукт.

Възножно е в някои държави или региони НР да предоставя отраничена гаранция на НР в купията. В държави или региони, където в купията не е передоставена старанция, можете да я намерите в интернет. За достъп до онлайн копие или заяка на оптечатано копие на ващизта гаранция отилете на заявка на отпечатано колие на вашата гаранция отидете на http://www.hp.com/go/orderdocuments. За продукти, закулени в Азиатско-тихоокеанския регион, можете да пишете на НР на адр POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. на продукта, своето име, телефонен номер и алрес за кореспонлениия.

#### Českv

 VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo
 poškození zařízení: Napájeci kabel zapojte do zásuvky střídavého proudu, která je za

každé situace snadno dostupná.

 Monitor odpojujte od zdroje napájení tak, že vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu. Pokud je na napájecím kabelu tříkolíková zástrčka, připojte ji

k uzemněné tříkolikové zásuvce. Funkci zemnicího koliku napájecího kabelu nevyřazujte – například připojením dvoukolikového adaptéru. Zemnicí kolik plní důležitou bezpečnostní funkci.

Přejdět na stránku www.hp.com/support. na které vyhledejte uživatelskou příruku, ovladače a software. Informace o bezenčnosti, směrnicích a životním prostředí naleznete v dokumentu Důležité informace o produktu dodaném s produktem.

V některých zemích nebo oblastech může společnost HP spolu s balením poskytovat omezenou záruku HP. V zemích nebo ch, kde není záruka dodávána spolu s balením, ij najdete na webu. Pokud chcete online kopii nebo objednat tištěnou verzi, přejděte na stránku http://www.hp.com/go/orderdocuments. U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společnosti HP na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.

#### Dansk

ADVARSEL: Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret: Slut netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm, der altid er

 Sluk for strømmen til skærmen ved at trække netledningen ud af ikkontakten med vekselstrøm.

 Hvis netledningen er forsynet med et 3-bens stik, skal du sætte ledningen i en 3-bens stikkontakt med jordforbindelse. Undgå at gøre netledningens jordstikben ikke-brugbart ved f.eks. at sætte en 2-bens adapter i. Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsfunktion.

G åt il www.hp.com/support for at finde din brugervejledning, divere og software. For oplysninger om sikkerhed og lovgivnings- og milgemæssige oplysninger se Produktunderretninger som fulgte med dit produkt.

Eor nonle landes eller områders vedkommende kan der være or nogle landes eller områders veckommende kan der være veckagt er trykt begranset HP-granni fra HP i kassen. de lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format kassen, kan du finde en kopi på nettet. For at få vist en onlinekopi ler bestille et trykt eksemplar af din garanti kan du gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis produ nrådet, kan du skrive til HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktnavnet samt dit navn, telefonnummer og postadresse

# Deutsch

VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Stromschlägen und Geräteschäden:
 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht

Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist.
 Trennen Sie die Stromzufuhr zum Monitor, indem Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.
 Falls ein Netzkabel mit einem Stecker mit Erdungskontakt geliefert wurde, stecken Sie das Kabel in eine gererdete Netzsteckdose. Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit intaktem Erdungskontakt und berspielsweise keinen 2-poligen Adapter). Der Erdungskontakt erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.

Gehen Sie zu www.hp.com/support, um Ihr Benutzerhandbuch, Treiber und Software zu finden. Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit finden Sie in der *Produktmitteilung*, die mit Ihrem Produkt mitgeliefert wird.

In einigen Ländern oder Regionen ist möglicherweise die HP Herstellergarantie im Versandkarton enthalten. In Ländern ode Regionen, in denen dies nicht der Fall ist, finden Sie die Garantie online. Um online Zugriff auf die Garantie zu erhalten oder eine gedruckte Version anzufordern, gehen Sie auf http://www.hp.com/go/orderdocuments. n Sie Produkte im Asien-Pazifikraum erworben haben, wenden Sie bitte schriftlich an HP unter POD, PO Box 161, Kitchener Road Post e, Singapore 912006. Geben Sie bitte den Produktnamen, Ihren en, Ihre Telefonnummer und Ihre Postanschrift an.

#### Español

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o daños en el equipo: Construction de recegio de qué se produzian descraças eléctricas o daños en el equipo:
 Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica de CA a la que pueda acceder facilmente en todo momento.
 Desconecte la alimentación del monitor desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.
 Si el cable de alimentación del equipo que se la suministra dispone de un enchufe de tres patas, conéctelo a una fuente de alimentación de tres patas con conexión a tierra (loma de tierra). No inutítice la pata de conexión a tierra del cable de alimentación, por ejemplo, usando un adaptador de dos patas. La pata de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.
 Al varia a una fuente de alimentación.

Vaya a www.hp.com/support para localizar su guía de usuario, controladores y software. Para ver los avisos normativos y de seguridad, consulte los Avisos sobre el producto suministrados con u producto.

En algunos países/regiones, HP puede ofrecer una copia de la garantia limitada de HP en la caja. En algunos de los países o regiones donde no se proporciona la garantía en la caja, podrá encontraría en Internet. Para acceder a una copia en línea o pedir una copia impresa da su garantía, vaya a http://www.hp.com/go/orderdocuments. En el caso de productos adquincios en la region de Asia-Pacífico, puede escribir a HP la siguiente dirección: POD, PO Box 161, Kitcheme Road Post Office, Singapore 91 2006. No olvide incluir el nombre del producto, su nombre, norme de teléfono ur dirección de productos. número de teléfono y dirección.

Este producto es una pantalla de ordenador con una fuente de tación interna o un adaptador de CA externo. El póster de onfiguración impreso identifica los componentes de hardware de su pantalla. Dependiendo de su modelo de pantalla, los producto sol parinals. Dependention de sol moderne de parinales, 2004/2001/26 Ilteren una copacidad de patencia de 100-240 V GA, 200-2400 V GA 100-127/200-240 V GA, 50-60 Hz, 5 S/60 Hz, 1, 5 A, 3 A, 4 A, 5 S, A, 6 A o 8 A, El adaptador de CA tiltere una capacidad de 100-240 V GA, 50-60 Hz, 5 S/60 Hz, 1 S, A, 3 A, A, 1 A, 1 Z, A, 1 A, A, 1 S, A, 1 GA, 1 7, A Z, A, 2 Z, A, 2 Z, S A, 2 A, A, Z S, A, Z A, Z A, 0 A A,

Para acceder a las guias de usuario o los manuales más recientes de s producto, vaya a http://www.hp.com/support. Seleccione **Encuentre s producto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

#### Ελληνικά

ΕΛΛΙΥΙΚά
 ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή προειά/ΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή προείλγησης βλάξης στον έδοπλισμό:
 Συνδέστε το καλιδιόιο τροφόδοσίας σε πρίζα ΑC στην οποία έχετε εύκαλη πρόβαση ανά πάσα στιγμή.
 Διακόψτε την παροχή ρεύματος στην οβόνη αποσυνδέοντας το καλιδίο τροφόδοσίας από την πρίζα ΑC στην οποία έχετε ελύαλου τροφόδοσίας από την πρίζα ΑC.
 Εάντο καλιδιόιο τροφόδοσίας καθείται βύομα σύνδεσης 3 ακίδων, αυνδέστε το καλιδίοι στροφόδοσίας καθείται βύομα σύνδεσης 3 ακίδων, αυνδέστε το καλιδίου στροφόδοϊο τραθοδοσίας του δύομα σύνδεσης 3 ακίδων, αυνδέστε το καλιδίου στροφόδοσίας του δάντας την ακάσα γείμασης του καλυδίου τροφόδοσίας ουνδέσντας, για παράδειγμα, προσαρμογέα 2 ακίδων. Η ακίδα γείωσης είναι σημαντικό χαρακτηριστικό σαφαλείας.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support για να βρείτε τον οδηγό χρήσης, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό. Για πληροφορίες γύρω από την ασφάλεια, τους κανονισμούς και ο περιβάλλον, ανατρέξτε στις Επισημάνσεις νια το προϊόν ποι ταρέχονται με το προϊόν.

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η ΗΡ μπορεί να παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ μέσα στη συσκευασία. χντίγραφο της εγγύησής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/orderdocuments. Για τα προϊόντα που νυδοομική σας διεύθυνση.

### Francais

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de choc électrique ou de détérioration du matériel : Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur

facilement accessible Coupez l'alimentation du moniteur en débranchant le cordon

d'alimentation de la prise secteur. Si l'ordinateur est fourni avec une fiche de branchement tripolaire Si toroniateur est roum avec une incre de prainchenet inploaire branchez le cordon sur une prise électrique tripolaire mise à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation en utilisant, par exemple, un adoptateur bipolaire. La broche de mise à la terre constitue un élément de sécurité essentiel.

Discrete de mas a la certe consulte du reentence de securite essentet.
International de l'utilisateur, aux pilotes et aux logiciels. Pour obtenir des informations sur la sécurité, les réglementations et les conditions d'utilisation, reportez-vous au document *Informations sur le produit* fourni avec votre produit.

Dans certains pays ou certaines régions, HP peut fournir la garantie limitée HP pour le produit. Dans les pays ou régions où la garantie n'est pas fournie pour le produit, vous pouvez la consulter sur le site Web. Pour consulter une copie en ligne ou demander une versio votre garantie, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/orderdocumen our les produits achetés en Asie-Pacifique, vous pouvez écrire à HP à l'adresse suivante : POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office Singapore 912006. Veuillez inclure le nom de votre produit, votre nom, numéro de téléphone et votre adresse postale

# Italiano

Italiano
 AVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni al prodotto:
 Collegare II. cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessible in opri momento.
 Scollegare Italimentazione dal monitor staccando il cavo di alimentazione dalla presa (A. Se la spina del cavo di alimentazione dalla presa (A. Se la spina del cavo di alimentazione dalla presa (A. Non escludere il contato di messa a terra del cavo di alimentazione, ad esemplo collegando un adattatore bipolare, in quanto svolge un'importante funzione di sicurezza.
 Mistiane la panajna wue ha como funzonto ner individuare la quida

Visitare la pagina www.hp.com/support per individuare la guida per l'utente, i driver e il software in uso. Per informazioni su normative e avvisi di sicurezza e ambientali, fare riferimento agli Avvisi relativi al prodatto forniti con il prodotto.

In alcuni Paesi o regioni, HP può fornire la Garanzia limitata HF all'interno della confezione. Nei Paesi o nelle regioni in cui la garanzia non è fornita all'interno della confezione, è possibile reperirla in rete. Per accedere a una copia online o ordinare Index of the information of the second of

#### Казакша

АБАЙЛАҢЫЗ! Электр тогының соғу немесе жабдықты зақымдау қаупін азайту үшін: Куат сымын барлық кезде оңай қол жететін айнымалы ток

озеткасына косыныз • Куат сымын айнымалы ток розеткасынан суыру аркылы. ниторды куат көзінен ажыратыныз. миниторда куст казінен ажыратыратынды. • Қуат сымы 3 істікшелі ажыратқышпен берілсе, оны (жерге қосылған) 3 істікшелі розеткаға қосыңыз. Қуат сымының ж қосу істікшесін (мысалы, 2 істікшелі адаптер қосу арқылы) эжыратпаныз. Жерге косу істікшесі кауілсіз пайлапануль

ЕПС Өндіруші және өндіру мерзімі НР Ілс

камтамасыз етуде маңызды болып табылады.

Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S. Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді, 4-ші сан жылык көрсетеді, мысалы «3 саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші және 6-шы сандар берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

# Жергілікті өкілдіктері:

Ресей: ООО «ЭйчПи Инк», Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16А блок 3, Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50 **Қазақстан:** «ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.» компаниясыны

қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040 Алматы к., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Пайдаланушы нүүсхаулыгын, драйверлерді және баядарлама құралды алу үшін, **www.hp.com/support** мекенжайына өтіңі Қауіпсіздік, құқықтық және қоршаған орта туралы ақпарат алу үш өнімене бірге берілген *Өнім ескертулер* бөлімін қараңыз.

йтін елдер немесе аймақтар үшін оны интернеттен табуға болады. Онлайн нұсқаны ашу немесе кепілдіктің басылған нұсқасына тапсырыс беру үшін, http://www.hp.com/go/orderdocuments тапсарала у така далагана такара титинди у такара далагана далагана такара такара далагана такара далагана такара далагана такара далагана такара далагана далагана макекеникалана акана накекеникалана далагана накекеникалана далагана далагана далагана такара далагана РОО, РО Вох 161, Kitchener Koad Post Office, Singapore 912006. Вини агауына, аты-жинізді, телефон немірін жана пошталық мекеникайды карастананана далаганана сарастанана сарастанана далагана сарастанана далагана сарастанана сараст Сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сар Сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана сарастанана са

#### Latviski

BRĪDINĀJUMS. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai ierīces sabojāšanas risku:

ences sabojasanas risku: pievienojiet strāvas vadu tādai maiņstrāvas kontaktligzdai, kas vienmēr ir ētri pieejama; atvienojiet no monitora strāvas padevi, atvienojot strāvas vadu no

atvienojiet no monitora stràvas padevi, atvienojot stràvas vadu no mainstràvas kontaktligzdas;
 ja stràvas vadam ir 3 kontaktu pievienošanas kontaktdakša, pievienojiet vadu izezmešnai Skontaktu kojeméram, savienoji at stråvas vada izerméšanas kontaktu, pieméram, savienoji at ar 2 kontaktu adapteri. Iezeméšanas kontakts ir svarigs drošības lidzeklis.

Lai atrastu lietošanas rokasgrāmatu, draiverus un programmatūru apmeklējiet vietni www.hp.com/support. Drošibas, normatīvo un vides aizsardzības informāciju skatiet dokumentā *Paziņojumi p*o produktu, kas nodrošināts kopā ar produktu.

produktu, kas nodrosnats kopa ar produktu. Dažas vajski svi aregionos Pi Perobežda garantija var bút lekjauta iepakojumā. Valstīs vai regionos, kur garantija netiek nodrosināta iepakojumā. Valstīs vai regionos, kur garantija netiek nodrosināta iepakojumā. Valstīs vai regionos, kur garantija netiek redissates kopija vali ai pastitu garantijā actukta kopiju, apmekkējiet vietni http://www.hp.com/go/orderdocuments. Saistībā ar produktem, kas iegadāti Azija un Klušā okeāna reģionā, varat rakstīt HP uz adresi: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office. Singapore 91 2006. Nordeljet produkta nosaukumu, savu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un pasta adresi.

#### l ietuviškai

ISPĖJIMAS. Kad išvengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte irangos; Elektros laida junkite į visada lengvai pasiekiama kintamosios srovės lizda. Monitoriu nuo elektros tinklo atjunkite ištraukdami elektros laida iš kintamosios srovės lizdo. Jei elektros laido tvirtinimo kištukas vra 3 kontaktu, ji reikia jungti

žeminta 3 kontaktu lizda. Nesugadinkite elektros laido ižem kontakto, pvz., prijungdami 2 kontaktu adapteri. Ižeminimo kontaktas /ra svarbus saugos elementas.

Eikite adresu www.hp.com/support ir susiraskite savo naudotojo vadovą, tvarkykles bei programinę įranga, informacijos apie gaminio saugą, reglamentų reikalavimus ir aplinkosaugą ieškokite su gaminiu pateiktame dokumente *Ispėjimai dėl gaminio*.

Kai kuriose šalyse arba regionuose HP ribotosios garantijos suta bendrovė HP gali pateikti dėžėje. Šalyse arba regionuose, kuriuc garantijos sutartis dėžėje nepateikiama, galite ją rasti tinklalapyje. Jei norite atissiųsit interneting garantijos kopiją arba užsisakyti spausdint ppija, eikite adresu http://www.hp.com/go/orderdocuments i gaminį esate įsigiję Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, rašykite HP dresu: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. lurodykite gaminio pavadinimą, savo vardą ir pavardę, telefono numeri ir našto adresa

#### Magvar

Nederlands

Norsk

Polski

av stikkontakten

 Gygen Alexandre and Alexa könnyen hozzáférhető.

 A monitor feszültségmentesítésekor a váltóáramú hálózati aljzatbó húzza ki a tápkábelt. Ha háromérintkezős csatlakozóval (földelt dugóval) ellátott na na onem nkezus statukturus (toleta dugua) etatut tápkábelt kapotta készülékhez, földelt háromérintkezős dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa. Ne iktassa ki a tápkábel földelését (pidalu kétérintkezős adapter csatlakoztatásával). A földelés fontos biztonsági elem.

 A felhasználói útmutatók, illesztőprogramok és szoftverek megkereséséhez lépjen a www.hp.com/support oldalra.
 A biztonsági, jogi és környezetvédelmi tudnivalókért tekintse át a termékhez melléketi Termékkel kopsolatos tójékoztatós imű dokumentumot

Egyes országokban/térségekben a HP a korlátozott jótállást migy a dobozba helyezi. Azokban az országokban, illetve

vagy egy nyomtatott példány megrendeléséhez látogasson el a http://www.hp.com/go/orderdocuments webhelyre. Az Ázsiában és a

csendes-óceáni térségben vásárolt termékek esetén a HP részére a következő cimre irhat: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006, Tüntesse fel a termék nevét, valamint saját nevét telefonszámát és postacímét.

MARSCHUWING: Ga als volgt te werk om het risico op elektrische schokken en schade aan de apparatuur te beperken: • Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereikene i

Koppel de monitor los van de netvoeding door de stekker van he

Koppei de monitor los van de netvoeding door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
 Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen, door bijvoorbeid daapters of stekkerdozen zonder aart te gebruiken. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Ga naar www.hp.com/support om de gebruikershandleiding,

stuurprogramma's en software te vinden. Raadpleeg de Kennisgevingen voor product die bij het product is meegeleverd voor

Informate over voorschnitten, veuigheid en milieu. In sommige landen of regio's wordt door HP een HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze op internet vinden. Om een online kopie te openen of een gedivkt exemplaar van uw garantie te bestellen, gaat u naar http://www.hp.com/go/orderdocuments. Voor producten gekorkt in Azië en het Padifisch gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: PDO.P. D6 av 161, Kitchener Koad Post Office, Singapore 912006, Vermeld de productnaam en uw naam, telefonourmere en onstandere

ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt og skade på utstyret:

Koble strømledningen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig

Koble skjermen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut

Hvis strømledningen leveres med et trepolet støpsel, setter du

støpselet i en jordet, trepolet stikkontakt. Kohle ikke strømled

lordingspinnen har en viktig sikkerhetsfunksjon.

ra jordingspinnen ved for eksempel å bruke en topolet adapter

Gå til www.hp.com/support for å finne din bruksveiledning,

I else Poduktive indueire som høger med produktet utt. Her hekte land eller regioner kan HP legge ved HPS begrensede garanti lesken. I land eller regioner hvor garantien ikke ligger ved i esken, kan du finne den på nett 6 åt il http://www.hp.com/god/orderdocuments for å finne den nettbaserte versjonen eller bestille en trykt versjon av garantie

or produkter som er kjøpt i stillehavsdelen av Asia, kan du skriv

navn samt ditt navn, dit

til HP på adressen POD. PO Box 161. Kitchener Road Post Office

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem

znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu

elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:
 Kabel zasilający należy podłączać do gniazdka sieci elektrycznej

Monitor należy odłączać od zasilania, wyjmując kabel zasilający z

Jeżeli dostarczono kabel zasilający wyposażony we wtyczkę

Instrukcję obsługi, sterowniki i oprogramowanie można znależć pod adresem www.hp.com/support. Informacje o produkcje dostarczone wraz z niniejszym produktem.

W niektórych krajach lub regionach ograniczona gwarancja firm; W Piektórych krajach ub regionach ograniczona gwarancja firm;

Lice). HP może być dostarczana przez firmę HP w pudełku. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona w pudełku, jest ona dostępna za pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać dostęp do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdż do strony http://www.hp.com/go/orderdocuments. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

3-bolcową, należy go podłączyć do uziemionego, 3-stykowego g inizatka sieci lektryzene). I wolno w zader sposób blokować bolca uziemienia we wtyczce kabla zasilającego (np. przez podłączenie przejściówł 2. – bolcowe). Bolec uziemienia pełni bardzo ważną funkcję zabezpieczającą.

Singapore 912006. Legg ved produk

elefonnummer og din postadresse.

gniazdka sieci elektrycznej.

drivere og programvare. For sikkerhets- og miljøformasjon, ka du lese Produktmerknadene som følger med produktet ditt.

informatie over voorschriften, veiligheid en milieu

térségekben, ahol a jótállás nincs mellékelve a dobozban, a jótállást az interneten találja meg. Az online verzió megtekint

AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos no equipamento:

Português

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente

acessível em todas as situações. Desligue o fornecimento de energia ao monitor removendo o cabo de

alimentação da tomada elétrica Se o equinamento incluir um cabo de alimentação com uma ficha.

de depupartenci initialmanta de alimentação com uma numa de ligação de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada elétrica de 3 pinos com ligação à terra. Não desative o pino de ligação à terra do cabo de alimentação utilizando, por exemplo, um adaptador de 2 pinos. O pino de ligação à terra é um recurso de segurança importante.

Aceda a www.hp.com/support para localizar o seu manual do utilizador, controladores e software. Para obter informações di segurança, de regulamentação e ambientais, consulte os Avisos do Produto incluídor, com o produto.

Em alguns países ou regiões, a HP poderá fornecer uma Gara Limitada HP impressa na caixa. Em países ou regiões onde a garantia não é fornecida impressa na caixa, pode encontrar uma có políne. Para aceder a uma cópia online ou encomendar uma cópia mpressa da garantia, aceda a http://www.hp.com/go/orderdocuments Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome

# Português (Brasil)

Română

Русский

 ADT CLUGUES (DI ASTI)
 ADT CLUGUES
 ADT
 Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o a uma tomada de 3 pinos com aterramento. Não desative o pino de aterramento do cabo de alimentação conectando, por exemplo, um adaptador de 2 pinos. O pino de aterramento é um recurso de egurança importante.

Acesse www.hp.com/support para encontrar o guia do usuário, drivers e software. Para obter informações ambientais. regulamentares e de segurança, consulte os Avisos sobre o Produto fornecidos com seu produto.

Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia Limitada HP dentro da caixa. Para os países ou regiões onde a garantia não é fornecida dentro da caixa, você pode encontrá-la na web. Para acessar uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa da sua garantia, visite http://www.hp.com/go/orderdocuments. Para produtos adquiridos na região Asia-artícito, você pode escrever para a HP no endereço POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006, Inclua o nome do produto, seu nome, telefone e endereço para correspondência.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de deteriorare a echipamentului: ueteriorare a echipamentului:
 onectați cablul de alimentare la o priză de c.a. ușor accesibilă în rice moment.

ntrerupeți alimentarea de la monitor deconectând cablul de

Întreupeți alimentarea de la monitor deconectario consul de alimentare de la priza de c.a.
 În cazul în care cabiul de alimentare are un ştecăr cu 3 pini, întroduceți cabiul într-o priza impământată (cu 3 pini). Nu dezactivați pinul de impământare i cabiluul de alimentare, de exemplu, nu atașați un adaptor cu 2 pini. Pinul de impământare reprezintă o caracteristică

Accesați www.hp.com/support pentru a localiza ghidurile pentru utilizatori, driverele și software-ul. Pentru informații despre siguranță, reglementări și despre mediu, consultați documentul Notificare despre produs, care este inclus cu produsul.

In unele tări sau regiuni, în cutie poate fi furnizată o Garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu estr furnizată în cutie, puteți să solicități o copie de pe site-ul web. Pentr arcresa n croine polipe sau pentru ar comanda o copie îmorimată a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, accesați http://www.hp.com/goloriderdocuments. Pentru produsele cumpărate în Asia Pachic, puteți scrie companiei HP la adres POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 91 2006. Vă rugăm să includeți denumirea produsului și numele dws., numărul de telefon si adresa nostală

ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск поражения электр током или повреждения оборудования, соблюдайте указанные ниже правила.

 Подключайте кабель питания к электрической розетке расположенной в легкодоступном месте • Отключайте питание монитора, отсоединяя кабель питания от

электрической розетки. Если кабель питания имеет трехконтактную вилку, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке. Не отключайте

аземляющий контакт вилки кабеля питания (например юдключая двухконтактный адаптер). Наличие заземляющего онтакта является важным условием безопасной эксплуатаци

# ЕПС Производитель и дата производства HP Inc.

Епь I HP Inc. Адрес: 1501 Раде MIII Road, Palo Alto, California 94304, U.S. Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наслейке со служебной информацией изделика. 4-я, 5-я и 6-я цифры собзаначают год и неделе производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3-в обозначает, что изделие произведено в 2013 году. 5-я но 6-яцифры обозначают, иоме недели в году производства, например, «12-в обозначает «12-но» недело.

Местные представители: Россия: ООО «ЭйчПи Инк», Российская Федерация, 125171 Поская, Ленинградское шосие, ГаА, гстр.3, генефонфакс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50 Казакстан: Филиал компании «Эйн/IIи Глобал Трэйдинг Би.Ви.», Республика Казакстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский райс проспект Аль-Фараби, 77/7, телефон/факс: +7 727 355 35 52

Перейдите на адресу www.hp.com/support, чтобы найти руководство пользователя, загрузить драйверы и програм обеспечение. Информацию о соответствии нормам, требования к безопасности и охране окружающей среды см. в документе Примечания к продукту, который прилагается к изделию.

Примечания к продукту, которыи прилагается к изделика. Для некоторых стран и регионов коипания НР може включать в компект поставки ограниченную гарантию НР. В странах и регионах, для которых этот экземпляр не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете, "Чтобы открыть экземпляр, гарантии на веб-странице или захазать печатный экземпляр, перейдите на адексу http://www.hp.com/go/orderdocuments. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить запрос в компанию НР по адресу. POD, PD Box 161, Кitchener Road Post Office, Элароге 912006 Указиите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

## Slovenčina

VÝSTRAHA: Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, dodržiavajte tieto pokyny: Zapájajte napájací kábel do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy

ľahko prístupná. Monitor odpáiaite od zdroja napájanja tak, že vytjahnete napájaci

kábel zo sieťovej napájacej zásuvky. kabel zo sietovej napajacej zasuvky.
Ak je napájaci kábel počítača ukončený 3-kolíkovou zástrčkou, kábel zapojte do uzemnenej 3-kolíkovej zásuvky. Neodpájajte uzemňovací kolík napájacieho kábla, napríklad pripojením 2-kolíkového adaptéra. Uzemňovací kolík plní veľmi dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti.

Prejdite na lokalitu **www.hp.com/support**, kde nájdete používateľskú príručku, ovládače a softvér. Ďalšie bezpečnostné,

egulačné a environmentálne informácie nájdete v dokumente Dznámenia o výrobku, ktorý je priložený k produktu. Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách alebo regiónoc

polocinosi HP może v niektorych krajinach alebo regionoch poskytovať obmedzenú záruku spoločnosti HP, ktorá je ilôzená v balení. V krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa záruka edodáva v balení, môžete záruku nájsť na internete. Ak si chcete nozrieť kóniu záruky online alebo si objednať jej tlačenú kóniu, prejdit a lokalitu http://www.hp.com/go/orderdocuments. Pri produktoc kúpených v Ázii a Tichomorí môžete spoločnosti HP napísať na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Jveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresi

# Slovenščina

 OPOZORILO: Moźnost električnega udara ali poškodbe opreme zmanjšate tako:
 Napajalni kabel priključite v električno vtičnico, ki je vedno dostopna. Napajanje monitorja prekinite tako, da napajalni kabel izvlečete

z vtičnice. Če je izdelku priložen napajalni kabel s tripolnim priključkom, ga ce je ucerano privatevno nopojani motoja u naposimi privajava poslava posl Poslava pos

Na naslovu www.hp.com/support najdete uporabniški priročnik, gonilnike in programsko opremo. Za varnostne informacije, upravna in okoljska obvestila glejte *Opombe o izdelku*, priložene izdelk

V nekaterih državah ali regijah lje v škatli priložena HP-jeva 🖏 omeiena garancija. V državah ali regijah, v katerih garar riložena v škatli, jo lahko prenesete s spleta. Za dostop do spletn azličice ali naročilo natisnjene različice svoje garancije pojdite na

http://www.hp.com/go/orderdocuments.Zaizdelek, kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Navedite ime izdelka svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.

#### Suomi

SUOTTI
 Vahingoittumisen riskiä toimimalla seuraavasti:
 vahingoittumisen riskiä toimimalla seuraavasti:
 Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.
 Irrota näyttö virtalähteestä irrottamalla virtajohto pistorasiasa.
 Ios tietokoneen mukana toimitettiin virtajohto, jossa on kolminastaisen pistoke, kytikse se maadoitettuun kolminastasiseer pistorasiaan. Alä poista virtajohton maadoitusnastaa käytöstä esimerkiksi käyttämällä kaksinastaista sovitinta. Maadoitusnasta tärkekä uojavaruste.

Siirry osoitteeseen www.hp.com/support, josta voit ladata käyttöoppaan, ohjaimia ja ohjelmistoja. Tuotteen mukana toimitettu *Tuotetta koskeva ilmoitus* sisältää turvallisuus-, säädös ia vmpäristötietoja.

Joissakin maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa HP:n rajoitetun takuun tuotteen mukana pakkauslaatikossa. Jos takuuta ei omassa maassasi tai alueellasi toimiteta painettuna tuott mukana pakkauslaatikossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea takuutietojesi verkkoversion tai tilata painetun kopion, siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jos tuote on ostettu Tyynenmeren Aasian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteesee POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, nuhelinnumerosi sekä postiosoitteesi

#### Svenska

VARNING: Så här minskar du risken för elstötar eller skada på utrustningen:

 Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma å Anslut strömkaben nicen Globiog John and Koppla bort strömmen från bildskärmen genom att dra u mkabeln ur eluttaget

strömkabeln ur eluttaget. O m du har en strömkabel med tre stift i stickkontakten ansluter du den till ett jordat trestiftsuttag. Koppla inte ur strömkabelns jordningsstift genom att till exempel ansluta en tvåstiftsadapter. Jordningsstiftet fylier en viktig säkerhetsfunktion.

Gå till www.hp.com/support för att hitta din användarhandbok dina drivrutiner och din programvara. Säkerhetsinformation o föreskrifter finns i Produktmeddelande som medföljde din produkt.

Ivissa länder eller regioner medföljer av Hyb begränsade garanti i förpackningen. Länder eller regioner där garantiinformationen nite medföljer i förpackningen kan du hitta den på webben. Om du vill få tillgång till en kopia online eller beställa ett tryckt exemplar av garantinformationen, bitta för stillahasvormådet kan du skriva till i Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du : HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn, telefonnummer och postadress.

#### Türkce

UYARI: Elektrik çarpması veya donatının hasar görmesi riskini azaltmak için:

Güc kablosunu her zaman kolavca erisebileceğiniz bir elektrik

prizine takın. Monitörün elektrik bağlantısını, güc kablosunu elektrik prizinden cıkararak kesin.

Güc kablosunda 3 uclu bir bağlantı fisi yarsa kablovu 3 uclu (tonraklı) bir prize takın. Güc kablosunun topraklama ucunu iptal e örneğin 2 uçlu bir adaptör takarak). Topraklama ucu önemli bir aüvenlik unsurudur.

Kullanıcı kılavuzunuzu, sürücülerinizi ve yazılımınızı konumlandırmak için www.hp.com/support adresine gidin. Gövenlikle, yasal düzenlemelerle ve çerveyle ilgili bilgiler için ürününüzle birlikte verilen Ürün Bildirimleri'ne bakın.

HP, bazı ülkelerde veya bölgelerde, kutu içinde HP Sınırlı Garantisini eklemiş olabilir. Garantının kutu içinde verilm ülkelerde veya bölgelerde, internetten bir kopyasına erişebilirsi Garantinizin çevrimiçi bir kopyasına erişmek ya da basılı bir kop Garantinizin gevinning on kupyasına engriek ya da dasın din kupyasını isternek için, http://www.htp.com/go/orderdocuments adresine gidin Asya Pasifik bölgesinde satın alınan ürünler için POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 adresinden HP ye mektup gönderebilirsiniz. Ürününüzün adını, adınızı, telefon numaranızı ve posta adresinizi belirtin.

#### Українська

УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження електричним стру або пошкодження обладнання, дотримуйтеся наведених кче правил.

Під'єднуйте кабель живлення до розетки змінного струму

 Під'єднуйте кабель живлення до розетки змінного струму, розташовані ві доступному місці.
 Відсілючайте живлення монітора, від'єднуючи кабель живлення від розетка змінного струму.
 Якщо вилка кабелю живлення має 3 контакти, під'єднуйте цей кабель до заземленої 3-контактиюї розетки. Не деактивуйте контакт заземлення кабелю хивлення Імає 3 контакти, під'єднуйте цей його до 2-контактного адаптера). Наявність контакту заземлення — важлива умова безпечної експлуатації.

Перейдіть на веб-сайт www.hp.com/support, щоб знайти посібник користувача, драйвери та програмне забезпечення зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля див. у документі зауваження щодо використання виробуя, який додається до цього виробу.

використання вирооту, якии додаеться до цього вирооту. Пля деяких країн і регіонів до комплекту постачання може входити обмеженої гарантії НР. У країнах і регіонах, де друкована версія гарантії не надається, текст гарантії доступний на веб-сайт. Цоб отримати доступ до електронної версії або замовити друковану копію гарантії, перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/go/orderdocuments. Якщо виріб було прибано в Алісько-Тикоокеанському регіоні, до компанії НР можна написати за адреския. РОД. РО Вох. 161, Кісhener Road Розт біте: Sinangore 312016. В жизть цавих политу слев ікі мимов Office, Singapore 912006. Вкажіть назву продукту, своє ім'я, номер телефону та поштову адресу.

телефону та поштову адресу. Цей продукт – це дисплей комп'ютера із внутрішнім джерелом живлення чи зовнішнім адятером змінного струму. У друхованих посібнику з напаштування наведено апаратні компоненти дисплея. Залежно від моделі дисплеї змияться від а снастромерся і напругою 100–240 В змінного струму. 200–240 В змінного струму або 100–247/200–240 В змінного струму. 200–240 В змінного струму вида напругу 100–240 В змінного струму частогою 50–60 Гц струму вида напругу 100–240 В змінного струму частогою 50–60 Гц струму вида напругу 100–240 В змінного струму частогою 50–60 Гц струму вида напругу 100–240 В змінного струму частогою 50–60 Гц струму вида напругу 100–240 В змінного струму частогою 50–60 Гц струму вида напругу 100–240 В змінного струму частогою 50–60 Гц 0 Гц та видає струм 0.5 А. 0.6 А. 0.8 А. 1 А. 1.2 А. 1.4 А. 1.5 А. 1.6 A. 1.7 A. 2 A. 2.2 A. 2.25 A. 2.4 A. 2.5 A. 2.7 A. 2.9 A ado 4 A.

Актуальні посібники користувача або посібники до ваших продуктів можна знайти на веб-сайті http://www.hp.com/support. Виберіть Найдите свое устройство (Знайдіть свій пристрій) і дотримуйтеся питалогись вказівок на екрані

#### 日本語

警告:感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守っ ・ 雷源コードは常に 装置の近くの手が届きやすい場所にある電源コードは常に 装置の近くの手が届きやすい場所にある電源コード

-接続してくたさい。 <の外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った

ニーク - パッパ的甲電感の1541 とルエレム回り、シベル、「海海とシノン 奏 電源コードをコンセントから抜いてください。そのため、 なとに使用するため、必ず電源コードのアース端子を使称するなどして 電源コードのアース端子を無効にしないでください。アース端子は、 製品を安全に使用するための重要な装置です。

□ ユーザーガイド、ドライバーおよびソフトウェアをダウンロー ● ドするには、HPOサポートWebサイト、http://www.hp.com/jp/ support/ドアクセスしてください。安全、規定、および環境に関する 情報については、お使いの製品に付属の「Product Notices」(製品に ついての注意事項)を参照してください。

こいての注意専項)を参照してくたごが ■ 「中地域によっては、印刷物のHP環定保証規定が製品に付属し でいます。印刷物等の保証規定が製品に付属していない国また は地域では、Webサイトから入手できまず。http://www.hp.com/got orderdocuments/ にアクセスして、オンライン院の保証規定を入手す るか、印刷された保証規定を申し込んでください。アジア太平洋地 \$で購入された製品につきましては、POD, P.O. Box 161 Kitchener Roa ost Office, Singapore 912006宛てに郵送でも申し込めます。その場合 、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所 をご明記ください

#### 하구어

. . **경고:** 감전이나 장비 손상의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

• 전원 코드를 언제든지 쉽게 사용할 수 있는 AC 콘센트에

• AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑아서 모니터의 전원을 차단하십시오. · 전원 코드에 3핀 장착 플러그가 있으면 코드를 접지된 3핀 콘센트에 연결하십시오. 2핀 어댑터 등을 연결하여 전원 코드 접지 핀이 작동하지 않도록 해서는 안 됩니다. 접지 핀은 중요한 안전

● 사용 영서, 드라이버 및 소프트웨어를 찾으려면 www.hp.com/support로 이동하십시오. 안전, 규정 및 환경 정보는 제품과 함께 제공된 제품 고지 사항을 참조하십시오.

☐ 일부 국가 또는 지역의 경우 HP의 보증서 인쇄본이 상자에 함께 제공될 수 있습니다. 보증서가 제품 상자 안에 들어 있지 않은 국가 또는 지역에서는 웹에서 보증서를 찾을 수 있습니다. 온라인 사본에 액세스하거나 보증서의 인쇄된 사본을 주문하시려면 http://www.hp.com/go/orderdocuments로 이동하십시오. 아 태평양 지역에서 구매한 제품의 경우 다음 HP 주소로 서신을 ments로 이동하십시오. 아시이 보내주십시오, POD, PO Box 161, Ki pore 912006. 제품명, 성명, 전화번호, 우편 주소를 포함해 주십시오.

#### 简体中文

警告:为降低电击或设备损坏的风险,请注意以下事项:

•将电源线插头插入随时方便拔出的交流电源插座中。 断开显示器电源时,应从交流电源插座上拔下电源线插头。
 如果电源线上配备的是三脚插头,请将电源线插入接地的三孔

插座中。切勿禁用电源线上的接地针(例如,连接双脚适配 器)。接地针可以起到重要的安全保护作用。

了若需用户指南、驱动程序和软件,请前往 」www.hp.com/support。有关安全、管制和环境信息,请参 产品随附的《产品通告》。

── 在某些国家或地区,包装盒中可能随附印刷版 HP 有限保修 ◎◎ 声明。在不提供印刷版保修声明的国家/地区,您可以在 ) 上找到保修声明。若要访问在线保修声明或素取印刷版保修 声明,请前往 http://www.hp.com/go/orderdocuments。 对于在亚太地区购买的产品,您可以写信给 HP,地址为

912006/ POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 91; 来信请提供产品名称、您的姓名、电话号码和邮寄地址。

# 繁體中文

▲ 注意事項:為降低電擊或設備受損的風險:

·將電源線插入隨時隨手可及的AC插座。

- •若要中斷顯示器的電源,請從 AC 插座拔除電源線。 ·如果電源線隨附的是3接腳電源插頭,請將電源線插入接地的3 插孔插座。請勿停用電源線的接地接腳(例如,連接2接腳電源)
- 插頭)。此接地接腳為重要的安全功能。
- 使用方法:請見上面步驟
- 緊急處理方法:無

姓名、電話號碼和郵寄地址。

前往 www.hp.com/support 以尋找您的使用指南、驅動程式 和軟體。如需安全、法規與環境資訊,請參閱產品隨附的 ▲monia 4/// 一 在某些国家或地區,HP 會在包裝盒中提供 HP 有限係固。 在未提供書面格式保固的國家或地區,您可以在細臉上投 包括核個。含要存取係因的國家也是 格本或素取畫面准本,請前往 http://www.hp.com/go/orderdocuments。對於在近大地區購買的 產品,您可以寫信給 HP,地址為,POD, PD Box 161, Kitchener Road Post Office, Sngapper 912006。來思請將上別的產品名稱,、