

Марка		CROWN[®]
Модел		5400A
Тип на фурната		ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Маса	kg	37,1
Брой кухини		1
Топлинен източник		ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Обем	l	55
Енергоконсумация (електрическа) - обикновени фурни	kWh/цикъл	0,73
Енергоконсумация (електрическа) - с вентилатор	kWh/цикъл	-
Индекс на енергоефективност - обикновени фурни		93,5
Индекс на енергоефективност - с вентилатор		-
Енергиен клас		A
Тази фурна съответства на EN 60350-1		

Съвети за спестяване на енергия

Фурна

- Гответе ястията заедно, ако е възможно.
- Поддържайте кратко време за предварително нагряване.
- Не удължавайте времето за готвене.
- Не забравяйте да изключите фурната след готвенето.
- Не отваряйте фурната по време на готвене.

Марка		CROWN[®]
Модел		5400A
Тип на котлона		Електричество
Брой на зоните за готвене		4
Нагревателна технология - 1		Гореща плоча
Размер -1	cm	Ø14,5
Енергоконсумация - 1	Wh/kg	193,0
Нагревателна технология - 2		Гореща плоча
Размер -2	cm	Ø14,5
Енергоконсумация - 2	Wh/kg	193,0
Нагревателна технология - 3		Гореща плоча
Размер -3	cm	Ø18,0
Енергоконсумация - 3	Wh/kg	193,0
Нагревателна технология - 4		Гореща плоча
Размер - 4	cm	Ø18,0
Енергоконсумация - 4	Wh/kg	194,0
Енергоконсумация на котлона	Wh/kg	193,3
Котлонът съответства на EN 60350-2		

Съвети за спестяване на енергия

Котлон

- Използвайте домакински съдове с плоска основа.
- Използвайте домакински съдове с подходящ размер.
- Използвайте домакински съдове с капак.
- Минимизирайте количеството на течностите или мазнините.
- При завиряне на течността на малете настройката.