

Ръководство на потребителя за дигитална фоторамка Honor Choice



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на дигиталната фоторамка Honor Choice. Устройството е предназначено за съхранение и показване на снимки и разполага с 11-инчов Full HD IPS дисплей с автоматично регулиране на яркостта за оптимална видимост при различни условия на осветеност. Фоторамката разполага с вградена памет от 32 GB и поддържа споделяне на снимки между множество потребители. Устройството позволява организиране на изображенията в отделни папки, както и прехвърлянето им чрез приложението Frameo, microSD карта или USB-C връзка. Интуитивният сензорен интерфейс и възможността за настройване на графици за автоматично включване и преминаване в режим на готовност допринасят за удобна и лесна ежедневна употреба.

Предупреждения за безопасност

Преди да използвате и работите с това устройство, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да осигурите оптимална работа на устройството и да избегнете опасностите от нерегламентирани операции.

- Не използвайте устройството в прашни, влажни или замърсени помещения, както и в близост до магнитни полета, тъй като това може да доведе до повреда на вътрешните електронни компоненти.
- Когато използвате фоторамката за възпроизвеждане на видеоклипове с музика, се препоръчва да поддържате силата на звука на минималното необходимо ниво, за да избегнете увреждане на слуха. Продължителното излагане на висока сила на звука може да доведе до трайно увреждане на слуха.
- Не увивайте и не запечатвайте устройството. Не го покривайте с кърпи и не поставяйте предмети върху него. Не използвайте устройството в затворени пространства, като кутии или калъфи.

- Не поставяйте устройството в близост до източници на топлина или открит огън, като електрически отоплителни уреди, микровълнови фурни, фурни, бойлери, печки, свещи или други места с висока температура, тъй като това може да доведе до неизправност, прегряване или повреда на устройството.
- Не сушете устройството с външни нагревателни уреди като микровълнова фурна или сешоар.
- За почистване използвайте чиста, суха и мека кърпа. Изключвайте устройството преди почистване или поддръжка.
- Използвайте устройството при температури от 0°C до 35°C и съхранявайте устройството и неговите аксесоари при температури от -20°C до +45°C. Прекалено високите или ниските температури на околната среда могат да доведат до неизправност.
- Съхранявайте устройството и неговите аксесоари на проветриво и прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина.
- Това устройство и неговите аксесоари може да съдържат малки части. Съхранявайте устройството и неговите аксесоари на място, недостъпно за деца, тъй като те могат неволно да повредят устройството или аксесоарите му, както и да погълнат малки части, което може да доведе до задушаване или други опасности.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството и неговите аксесоари без разрешение. В противен случай устройството и аксесоарите му няма да бъдат покривани от гаранцията. При неизправност на устройството се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Не изхвърляйте устройството и неговите аксесоари заедно с битовите отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на устройството и неговите аксесоари и подкрепяйте дейностите по рециклиране.
- Не използвайте силни химикали, почистващи препарати или агресивни детергенти за почистване на устройството или неговите метални части. Използвайте чиста, суха и мека кърпа за почистване на устройството и неговите аксесоари.

Съдържание на опаковката


Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Дигитална фоторамка Honor Choice;
- Захранващ адаптер и кабел;
- Противоплъзгаща гумена подложка;
- Ръководство на потребителя.

Инструкции за употреба

Изтегляне и инсталиране на приложението

Сканирайте QR кода долу или изтеглете приложението Frameo от App Store или Google Play, за да изпращате и управлявате снимки на дигиталната фоторамка Honor Choice.



Свързване на нов потребител

Уверете се, че другият потребител е изтеглил и инсталирал приложението Frameo. Докоснете иконата за добавяне на потребител на фоторамката. Ще се появи прозорец с код за свързване. След като другият потребител въведе кода в приложението Frameo, той автоматично ще бъде добавен към фоторамката и ще може да изпраща снимки към нея.



Импортиране и експортиране на снимки

Позволява ви да импортирате снимки от външно устройство за съхранение на данни (например microSD карта). Също така ви позволява да експортирате снимки от фоторамката към външно устройство за съхранение на данни (например microSD карта). При експортиране се копират всички снимки, съхранени във фоторамката, включително изображенията на потребителските профили.

Захранване на устройството

Устройството не разполага с вградена батерия. За захранване използвайте включения в комплекта захранващ адаптер.

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху продукта, батерията, документите или опаковката означава, че когато наближат края на полезния си живот, продуктите и батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, посочени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и обработват по начин, който запазва ценните материали и предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уебсайта <https://www.honor.com/>.

Съответствие с разпоредбите на ЕС

С настоящото Honor Device Co., Ltd. декларира, че устройството PHD-ME01 съответства на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС, регламента EU REACH, RoHS и Директивата за батериите (където има включени батерии).

Най-новата и валидна версия на Декларацията за съответствие можете да видите на адрес <https://www.honor.com/global/legal/certification/>. С това устройство може да се работи във всички страни-членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби на мястото, където използвате устройството. В зависимост от местната мрежа, това устройство може да бъде с ограничена употреба.

Честотни ленти и мощност

- Wi-Fi 2,4 GHz: 2402 MHz – 2482 MHz, 18 dBm;
- Wi-Fi 5 GHz: 5170 MHz – 5835 MHz, 18 dBm.

Информация за радиочестотно облъчване

Това устройство е радиопредавател и радиоприемник с ниска мощност. Съгласно препоръките на международните стандарти дизайнът на устройството не надвишава границите на експозиция на радиовълни, определени от съответните агенции.

Правна информация

Търговски марки и разрешения

Авторско право © Honor Device Co., Ltd. 2026. Всички права запазени.

Всички снимки и илюстрации в това ръководство, включително, но не ограничено до цвета и размера на устройството и съдържанието на дисплея, са само за ваше сведение. Възможно е действителното устройство да се различава. Нищо в това ръководство не представлява каквато и да е гаранция, пряка или косвена.

Политика за поверителност

За да научите как защитаваме личната Ви информация, моля, разгледайте Политиката за поверителност на адрес <https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Производител: Honor Device Co., Ltd.

Адрес: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, People's Republic of China

Телефон: +86-755-61886688

Уебсайт: www.hihonor.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.