




Ръководство за употреба Микрофон GAMER




Полярен отговор




Windows 10



Input





Съдържание на пакета

1. Микрофон
2. Ръководство за потребителя

Бележки за безопасност

- Продуктът е предназначен само за лична, некомерсиална употреба.
- Използвайте продукта само по предназначение и само на подходящи терминални устройства (например лаптоп, компютър и др.)
- Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в суха среда.
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до нагреватели или други източници на топлина или на пряка слънчева светлина.
- Пазете този продукт, както всички електрически продукти, далеч от деца!
- Не изпускайте продукта и не го излагайте на големи удари.
- Не отваряйте устройството и не продължавайте да го използвате, ако се повреди.

- Не работете с продукта извън ограниченията на мощността, посочени в спецификациите.
- Не се опитвайте да обслужвате или ремонтирате продукта сами. Оставете всички сервизни дейности на квалифицирани специалисти.
- Пазете опаковъчния материал далеч от деца, поради риск от задушаване.
- Незабавно изхвърлете опаковъчния материал в съответствие с приложимите местни разпоредби
- Не модифицирайте продукта по никакъв начин. Това ще анулира гаранцията.

Работа

- Винаги поставяйте микрофона си така, че да е възможно най-близо до аудио източника.
- Дръжте микрофона възможно най-неподвижно, за да предотвратите смущения и шум от вятъра.
- Проверете функционалността и предаваната сила на звука (проверка на звука), преди да използвате микрофона.

Запис на вокали

- Разположението на микрофона спрямо потребителя може да варира в зависимост от няколко фактора, включително акустиката на помещението, вокалното изпълнение и дали потребителя има висок или дълбок глас.
- Идеалната препоръка е да започнете с поставяне на микрофона на приблизително 15 см (6") разстояние от вас. Това ще ви помогне да поддържате постоянно минимално разстояние от микрофона и ще помогне да се поддържа разумно нива на запис.
- Трябва да се експериментира с ъгъла, от който се адресира микрофонът, тъй като могат да се постигнат различни резултати, когато потребителят е извън оста спрямо микрофона.

Грижа и поддръжка

Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа без мъх и не използвайте агресивни почистващи препарати.

Технически данни

Тип микрофон: Капацитивен

Полярен отговор

Чувствителност: 26 dB ± 4 dB (0dB=1V/Pa при 1kHz)

Честотен обхват: 100Hz-10kHz

Честота на семплиране: 48kHz

Битова дълбочина: 16 бита

Напрежение: USB DC 5V

Дължина на кабела: 1,4м



Символ на отпадъци от електронно и електрическо оборудване (WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment).

Използването на символа WEEE означава, че този продукт не може да се третира като домашен отпадък. Осигурявайки подходящо рециклиране, вие помагате за опазването на естествената среда. За да получите по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, свържете се с представител на местните власти, доставчик на услуги за обработка на отпадъци или магазин, от който е закупен продуктът.