

Ръководство за употреба

Безжични слушалки Air 2

1. Включване/Изключване



Извадете слушалките от калъфа или ги поставете в калъфа, за да ги включите/изключите.

2. Сдвояване



Включете захранването и след това изберете „HECATE Air 2“ в настройките на вашето устройство, за да се свържете.


Забележка: За следваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с устройството, използвано последния път.

3. Нулиране



В ИЗКЛЮЧЕНО състояние натиснете и задръжте сензорния панел за 10 секунди, за да нулирате (L/R слушалка трябва да се направи отделно).


4. Зареждане



Вход: 5V 400mA (слушалки) 5V 500mA (калъф за зареждане)

Забележка: Моля, не зареждайте слушалките, когато в порта за зареждане има пот или други течности, тъй като могат да се повредят.

5. Контроли





Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75