


Ръководство за употреба Bluetooth Стерео слушалки Banjo EH222



ВНИМАНИЕ!

АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ СЛУШАЛКИТЕ ЗА ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ:

- ЗАРЕДЕТЕ НАПЪЛНО СЛУШАЛКИТЕ
- ДЪРЖЕТЕ СЛУШАЛКИТЕ НА СУХО И СТУДЕНО МЯСТО
- ЗАРЕЖДАЙТЕ НАПЪЛНО СЛУШАЛКИТЕ НА ВСЕКИ 4 МЕСЕЦА, ТОВА ЩЕ УДЪЛЖИ ЖИВОТА НА БАТЕРИЯТА!

НЕПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ МИН. ВЕДНЪЖ НА 4 МЕСЕЦА ВОДИ ДО ПОСТОЯННА ПОВРЕДА НА БАТЕРИЯТА И ЗАГУБА НА ГАРАНЦИЯ.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Устройството не е играчка. Забранено за деца под 6 години. Деца над 6 години трябва да използват уреда само под наблюдение на възрастен.
- Не хвърляйте и не удряйте слушалките върху твърди повърхности. Защитете от механични повреди.
- Не изгаряйте.
- По време на зареждане, моля, поставете устройството върху устойчива на топлина повърхност. Натрупването на топлина по време на зареждане е нормално.
- Не поставяйте слушалките на места с висока влажност и избягвайте контакт с вода. Не разглобявайте устройството. В случай на повреда се обърнете към оторизиран сервизен център.
- Не изхвърляйте отпадъците от слушалките в кошчето. Трябва да се върне в пункт за събиране на отпадъци от електронни устройства.
- Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, влага, запалими газове, пари и разтворители. Предоставеният USB кабел не позволява прехвърляне на данни.

Поздравления за покупката на Bluetooth слушалките EH222 Esperanza. Преди първата употреба трябва да прочетете инструкциите и правилата за безопасна работа, които се отнасят за устройството. Ако устройството се използва неосведомено, това може да доведе до неговата повреда.

1.Описание на съединителите и превключвателите

1. Включване/изключване на слушалките.
2. Следваща песен/Увеличаване на звука.
3. Възпроизвеждане/спиране на възпроизвеждането. В гласов режим - Отговор/Край на разговори. Двойно натискане - набиране на последен номер.
4. Предишна песен/Намаляване на звука.
5. LED индикация за зареждане/Bluetooth.
6. Букса за хранване (microUSB).
7. Аудио вход.
8. Микрофон.

2. Въведение

Esperanza EH222 са Bluetooth слушалки, които ви позволяват безжично да слушате музика, използвайки технологията Bluetooth и да провеждате телефонни разговори.

3. Спецификация на продукта:

Bluetooth: v.5.0

Поддържа Bluetooth профили: HFP, HSP, A2DP и AVRCP.

Работно разстояние: до 10м.

Вградена презареждаема Li-Poly батерия 250mAh.

Време за разговори: до 10 часа

Време за възпроизвеждане на музика: до 7 часа

Входно напрежение: 5V DC с microUSB кабел.

Време за зареждане: около 2 часа

Меки възглавнички за уши.

Импеданс: 320Ω

Честотен диапазон: 20Hz-20.000Hz

4. Зареждане на слушалките

Батерията трябва да бъде напълно заредена преди първата употреба. За да зарядите батерията, поставете USB крайника на кабела в USB порта на вашия компютър или зарядно устройство (не е включено в предоставения комплект) и след това поставете конектора за зареждане в порта за зареждане на слушалките (6). Когато светодиодът (5) свети постоянно в червено, това означава, че слушалките са в процес на зареждане. Когато червеният светодиод изгасне, това означава, че батерията на слушалките е напълно заредена.

ВНИМАНИЕ! Изтощените акумулаторни батерии не трябва да се изхвърлят в кофата за боклук. Трябва да ги занесете в пункт за събиране на електронни отпадъци и рециклиране.

5. Характеристики на слушалките

Възпроизвеждане на музика от Bluetooth устройства.

За да възпроизвеждате музика с помощта на слушалките, сдвоете и свържете вашия смартфон или друго устройство, работещо с Bluetooth, със слушалките и започнете да възпроизвеждате музикални записи.

Работа в режим слушалка с кабел.

Слушалките EH222 могат да се използват като слушалки с кабел. За да направите това, използвайте кабел с мини жак 3,5 mm от двете страни и го свържете от едната страна към аудио входа на слушалките (7), а от другата страна свържете към устройството за възпроизвеждане на музика.

ВНИМАНИЕ! В този режим другите функции в режим на Bluetooth слушалките няма да работят.

6. Сдвояване на слушалките с Bluetooth устройства

Процедурата по сдвояване с вашия мобилен телефон или компютър може да варира в зависимост от модела и производителя. За да получите повече информация относно сдвояването на Bluetooth устройство със слушалките, вижте инструкциите, предоставени с вашето Bluetooth устройството (смартфон, компютър и др.).

а) По време на процедурата по сдвояване слушалките и Bluetooth устройството трябва да се намират на разстояние не повече от 1 м.

б) Включете слушалките с бутона (1). Светодиодът (5) ще започне да мига в синьо-червено. Когато са изключени, слушалките автоматично превключват в режим на сдвояване (ако не могат да се свържат с което и да е сдвоено преди това устройство).

в) Стартирайте Bluetooth режима на вашия телефон или друго Bluetooth устройство и превключете на режим на търсене.

д) Когато търсенето приключи, изберете "EH222" от списъка с всички намерени устройства.

г) След това следвайте инструкциите, показани на екрана на вашия телефон или друго Bluetooth устройство. Ако бъдете помолени за PIN, въведете "0000" и натиснете Да или Потвърдете за Bluetooth устройството.

д) Ако процедурата по сдвояване е извършена правилно, светодиодът (5) ще свети в синьо (ако светодиодът продължи да мига в синьо-червено, трябва да повторите сдвояването).

е) При успешна процедура по сдвояване изберете "EH222" от списъка с Bluetooth устройства и натиснете бутона Свързване. В случай на мобилни телефони, които поддържат профили HSP (свободни ръце) и A2DP, устройството ще превключва автоматично между тези два профила. В този случай вашият телефон може да не успее да се свърже отново със слушалките при рестартиране.

Внимание: Преди да свържете Bluetooth устройство, активирайте Bluetooth режима и на двете устройства. В случай на някои Bluetooth устройства (като например телефони Nokia), трябва да изберете опцията за автоматично свързване в настройките на телефона. За повече информация вижте ръководството за вашия телефон.

7. Характеристики на бутоните

В режим на възпроизвеждане на музика (Bluetooth):

- Когато натиснете за кратко бутона (3), ще спре възпроизвеждането/продължи възпроизвеждането на музика.

- При кратко натискане на бутона (4) ще преминете към предишната песен. Ако го задържите по-дълго, звукът ще намалее.

- Когато натиснете кратко бутона (2), ще преминете към следващата песен. Ако го задържите по-дълго време, звукът ще се увеличи.

При повикване:

- Когато натиснете бутона (3), ще отговорите на входящото повикване - когато натиснете този бутон по време на разговор, ще затворите.

- При двукратно натискане на бутона (3) ще се обадите на последния номер, който сте набрали.

- При задържане на бутон (4) или (2), звукът съответно ще се намали или увеличи.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. От там могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектовка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75