



## Ръководство за потребителя на Bluetooth слушалки BTH-252

### Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Предупреждение: Този продукт включва литиево-полимерни батерии.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешната електрическа част може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Моля, отстранете слушалките в случай на изтичане или прекомерна топлина от продукта, за да избегнете изгаряния или обрив.
8. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди ушите ви и да доведе до риск от загуба на слуха.
9. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 м (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
10. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.
11. Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате


### Работа с бутоните:

①: + : Продължително натискане на бутона за увеличаване на силата на звука, кратко натискане на бутона за следваща песен

②: Многофункционален бутон:

**Включване/изключване:** натиснете и задръжте бутона две секунди, за да включите/изключите продукта

**Сдвояване:** Натиснете мултифункционалния бутон за 2-3 секунди, докато светлинният индикатор започне да мига алтернативно в червено и синьо, Включете Bluetooth на вашия телефон и изберете „Denver BTH-252“ и го свържете.



**Пауза/ възпроизвеждане:** натиснете бутона, за да поставите на пауза, докато възпроизвежда, след това натиснете отново, за да възпроизведете

**Обаждане:** При входящо повикване натиснете веднъж, за да отговорите, натиснете отново, за да затворите. натиснете и задръжте, за да отхвърлите. натиснете два пъти, за да наберете отново последния номер.

③: - : Продължително натискане на бутона за намаляване на звука, кратко натискане на бутона за предишна песен

④: Тип C порт за зареждане

⑤: LED индикатор

⑥: 3,5 мм аудио порт

⑦: Микрофон

⑧: Слот за SD карта с памет

### **Зареждане на слушалките:**

Тези слушалки имат вградена презареждаема батерия. Батерията трябва да бъде напълно заредена до 3 часа преди първа употреба, за да се осигури оптимална производителност и живот на батерията. Зареждайте слушалките чрез свързване към USB порта на включен компютър с осигурения тип C USB захранващ кабел. Алтернативно зареждане на слушалките чрез AC/DC зарядно устройство (не е включено), което е 5V 500mA USB изход с осигурен тип C USB захранващ кабел. Червеният светодиод свети по време на зареждане и ще се промени на синя светлина, когато е напълно зареден.

**Важно! За да избегнете пълното разреждане на батерията, зареждайте слушалките поне веднъж на всеки шест месеца.**

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S



denver.eu

Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-долу. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark