

# Ръководство за употреба Гейминг слушалки GH-509



## 1 Функции на продукта

### 1. Функции

- Затворен дизайн над ухото за мощни басови звуци
- Чашки за уши с мека тапицерия от синтетична кожа
- Регулируема стойка на микрофона
- Лесен контрол на силата на звука

### 2. Спецификации

- Звук: стерео
- Честотен обхват: 20 Hz - 20 KHz
- Размер на високоговорителя: 50 мм
- Чувствителност на високоговорителя: 109 dB  $\pm$  3 dB
- Импеданс на високоговорителя: 21  $\Omega$
- Тип микрофон: всепосочен
- Размер на микрофона: 4.0x1.5 mm
- Чувствителност на микрофона: -42 dB  $\pm$  3 dB
- Подсветка: Статично RGB
- Конектори: 2x 3,5 mm жак, USB (за LED светлина), 1x 3,5 mm жак чрез включен сплитер
- Дължина на кабела: 2,1м
- Съвместимост: PS4/PS5/XBOX ONE/PC/PHONE

## 2 Използване

- 1) Моля, не разглобявайте и не разменяйте никакви компоненти, освен ако има специално отбелязани операции в ръководството за потребителя;
- 2) Моля, не поставяйте продукта във вода или друга течност, тъй като този продукт не е водоустойчив;
- 3) Моля, изключете продукта от друго устройство и го отстранете, ако в него попадне течност, тъй като може да причини пожар или токов удар, ако потребителите продължат да го използват
- 4) Моля, уверете се, че ръцете ви са сухи, когато включвате или изключвате продукта от компютъра, за да избегнете токов удар;
- 5) Моля, не излагайте продукта близо до източник на топлина или пряк огън;
- 6) Моля, не поставяйте продукта в силно магнитно поле, тъй като това може да причини дисфункции.

## 3 Инструкции за работа

1. Свържете правилно порта за 3,5 mm жак и USB порта към друго устройство;
2. Проверете дали устройството може да разпознае слушалките;
3. Ползвайте според инструкциите за експлоатация;
4. Моля, не използвайте продукта в екстремна среда.

## 4 При необичайна работа

В условия, при които устройството не може да бъде разпознато, не функционира или при неправилна работа. Проверете дали портът за 3,5 mm жак и USB портът на слушалките и свързаното устройство са повредени; проверете дали настройките на свързаното

устройство са правилни; изключете и поставете отново; рестартирайте компютъра. Ако предложенията по-горе не могат да разрешат проблемите, моля, свържете се с местния дилър!

## 5 Любезно напомняне

Моля, посетете официалния уебсайт на Xtrike-me, за да получите повече информация за най-новите ни продукти и друга информация. [www.xtrike-me.com](http://www.xtrike-me.com)  
Благодарим ви, че избрахте нашия продукт Xtrike-me!

## 6 Гаранция на продукта

Благодарим ви за доверието и подкрепата на продуктите Xtrike-me, за да гарантираме по-добре правата ви, ние стриктно ще спазваме съответните разпоредби и ще осигурим следпродажбено обслужване.

### Гаранционно обслужване не включва:

Обслужване след датата на изтичане на гаранцията.

Повреда или неизправност, причинена от неправилна употреба/поддръжка/съхранение, което не е в съответствие с инструкциите в ръководството.

Повреда или неизправност, причинени от друг сервиз/обслужване без наше разрешение.

Повреда, причинена от непредвидени обстоятелства, като природни бедствия. Повреда, причинена от човешки фактор (като грешка при работа, сблъсък, неподходящо входно напрежение и др.)  
Неизправност или повреда, които не са свързани с дизайна на продукта, технологията, производството или качеството му.

## ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75