

Ръководство за употреба

Високоговорител MG300

Моля, прочетете внимателно инструкциите. Съхранявайте ги на сигурно място за бъдещи справки.

- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Инсталирайте устройството правилно, като следвате инструкциите в раздела за свързване на устройството.
- Препоръчва се използването на продукта при температура 0-35°C. Препоръчва се транспортиране и съхранение на продукта при температура 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източник на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, които генерират топлина).
- Не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, върху продукта; върху продукта не трябва да се поставя открит огън, като например запалени свещи.
- Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Не поставяйте никакви предмети във вентилационните отвори или слотове. Това може да причини пожар или токов удар.
- Поддържайте достатъчно свободно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчва се минимум 5 см).
- Не вкарвайте насила конектора в жака. Преди свързване проверете за блокиране на жака и дали щепселът съвпада с жака и дали е ориентиран в правилната посока.
- Пазете предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
- Не отваряйте и не отстранявайте сами корпуса. Това може да ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повредата (като повреден проводник или щепсел, излагане на пръскане на течност или попадане на чужд предмет, излагане на дъжд или влага, продуктът не работи или е изпуснат и т.н.), ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервиз професионално веднага.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
- Никога не използвайте силна киселина, основи, бензин, алкохол или други химически разтворители за почистване на повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.
- Продуктът трябва да се използва на надморска височина под 2000 м.



Прекалено силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен диапазон.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Използвайте само с елементите, посочени от производителя или продавани с устройството.




Този символ показва, че продуктът е само за употреба на закрито.

За безжични устройства:

1. Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да попречи на нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
2. Изключете продукта, когато е забранен за използване. Не използвайте продукта в медицински заведения, в самолет, на бензиностанции, близо до автоматични порти, автоматична пожароизвестителна система или други автоматизирани устройства.
3. Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в рамките на 20 см. Радиовълните могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкъра или други медицински устройства.


Съдържание на кутията



Забележка:

- Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
- Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията и спецификациите, съдържащи се тук, може да се различават леко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.

Функционална работа



Натиснете и задръжте: прекъснете връзката с Bluetooth и изчистете записите за вдвояване (Bluetooth свързан)

3. Превключвател за светлинен ефект

Натиснете: превключвател за светлинен ефект


Натиснете и задръжте: изключете светлинния ефект

Натиснете и задръжте: следваща песен
7. Микрофон

Забележка: В режим на поточно предаване на USB аудио високоговорителят не поддържа синхронизиране на звука. Ако трябва да регулирате силата на звука, моля, настройте отделно силата на звука на високоговорителя и силата на звука на компютъра.

Инструкции за работа

USB аудио стрийминг връзка




1. Поставете USB кабела от високоговорителя в USB порта на компютъра, високоговорителят ще се включи автоматично.
2. По подразбиране е вход за USB аудио стрийминг, когато високоговорителят се включи за първи път.
3. След като компютърът автоматично инсталира драйвера за USB аудио стрийминг, високоговорителят е готов за използване.

Включване в USB аудио стрийминг вход

1. Поставете USB кабела от високоговорителя в USB порта на компютър.
2. Натиснете бутона "⏻", за да превключите на вход за USB аудио стрийминг. Червеният светодиод ще свети постоянно.
3. В компютъра отворете настройките на звука и изберете "Speaker (EDIFIER MG300)" като изходно устройство, след което високоговорителят е готов за използване.

Bluetooth връзка

Натиснете, за да превключите към Bluetooth



Син светодиод



1. Включете и натиснете бутона "⏻", за да превключите към Bluetooth вход. Синият светодиод ще мига бързо.

2. Изберете "EDIFIER MG300" в настройката на вашето устройство, за да се свържете. Синият светодиодиод ще свети постоянно след свързване.
3. Натиснете и задръжте бутона "▶||", за да прекъснете връзката с Bluetooth и да изчистите записите за вдвояване.
4. Bluetooth индикатор:


Bluetooth скрит  Синият светодиодиод мига бавно

Bluetooth свързване  Синият светодиодиод мига бързо

Bluetooth свързан  Синият светодиодиод свети постоянно

Забележка: Ако Bluetooth на високоговорителя е скрит, той няма да може да се свърже с вашия телефон, моля, натиснете „▶||“ бутон за влизане в състояние на Bluetooth връзка.

5. Bluetooth високоговорител



Високоговорителят е свързан с мобилен телефон чрез Bluetooth и има входящо повикване:

- натиснете и задръжте бутона "▶||" за отказ
- натиснете бутона "▶||", за да отговорите
- когато сте в разговор, натиснете бутона "▶||" за край

Забележка:

- За да се насладите на всички Bluetooth функции на този продукт, моля, уверете се, че вашето аудио устройство има профили A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и HFP (Handsfree Profile).
- Пин кодът за връзка е "0000", ако е необходимо.

Спецификации:

Изходна мощност: 2.5W+2.5W

Честотна характеристика: 80Hz-20KHz

Вход: 5V  1A

Отстраняване на неизправности

Без звук

- Проверете дали високоговорителят е ВКЛЮЧЕН.
- Опитайте се да увеличите силата на звука, като използвате контрола на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и входът е настроен правилно на високоговорителя.
- Проверете дали има изходен сигнал от аудио източника.

Не може да се свърже чрез Bluetooth

- Уверете се, че високоговорителят е превключен на Bluetooth вход. Ако е в други режими на аудио вход, Bluetooth няма да се свърже. Прекъснете връзката с всяко Bluetooth устройство, като натиснете и задръжте бутона „▶||“, след което опитайте отново.
- Ефективният обхват на Bluetooth предаване е 10 метра; моля, уверете се, че операцията е в този диапазон.
- Опитайте друго Bluetooth устройство за свързване.

Шум, идващ от високоговорителите

• Високоговорителите EDIFIER генерират малко шум, докато фоновият шум на някои аудио устройства е твърде висок.

Моля, изключете аудио кабелите и увеличете звука, ако не се чува звук на 1 метър от високоговорителя, тогава няма проблем с това устройство.

За да научите повече за EDIFIER, моля, посетете www.edifier.com

Модел: EDF100037

Edifier International Limited

П.О. Кутия 6264

Главна поща Хонг Конг

Тел: +852 2522 6989

Факс: +852 2522 1989

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Всички права запазени

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради необходимостта от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие. Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.

Декларация за ЕС

Честотна лента: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF изходна мощност: ≤10 dBm (EIRP)

Няма ограничение за употреба.

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиооборудването тип EDF100037 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html> и www.mediatrade-bg.com

FCC ID: Z9G-EDF164

IC: 10004A-EDF16

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платения документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75