

Ръководство за употреба

MP85

Преносим Bluetooth високоговорител

Важна инструкция за безопасност

- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Инсталирайте инструмента правилно, като следвате инструкциите в раздела за свързване на устройството.
- Препоръчва се използването на продукта в среда с температура 0-35°C. Препоръчва се транспортиране и съхранение на продукта в среда с температура 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт в близост до вода. Не потапяйте продукта в течности и не го излагайте на капки или пръски.
- Не инсталирайте и не използвайте този продукт в близост до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, върху продукта; нито пък върху продукта трябва да се поставя открит огън, като например запалени свещи.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте никакви предмети във вентилационните отвори или слотове. Това може да причини пожар или токов удар.
- Оставете достатъчно разстояние около продукта, за да осигурите добра вентилация (препоръчва се минимум 5 см).
- Не насилвайте щепсела в жака. Преди свързване проверете за блокиране в жака и дали щепселът е в съответствие с него и е ориентиран в правилната посока.
- Дръжте предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите поглъщането им по грешка.
- Не отваряйте и не отстранявайте корпуса сами. Това може да ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повредата (като повреден кабел или щепсел, излагане на пръски течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изпускан продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервизен специалист незабавно.
- Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги го изключвайте и първо изключвайте щепсела от контакта.
- Никога не използвайте силни киселини, основи, бензин, алкохол или други химически разтворители за почистване на повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.
- Продуктът трябва да се използва на надморска височина под 2000 м.



Прекалено силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен диапазон.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите

устойчивата повторна употреба на материалните ресурси. За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

За безжичен продукт:

- Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да смущава нормалната употреба на други електронни устройства или медицинско оборудване.
- Изключвайте продукта, когато е забранено. Не използвайте продукта в медицински заведения, в самолет, на бензиностанции, в близост до автоматични порти, автоматична пожароизвестителна система или други автоматизирани устройства.
- Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 см.


Радиовълните могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкъра или други медицински устройства.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно сменена. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип.
- Предупреждение, че батериите (батерийният пакет или инсталираните батерии) не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.
- Никога не разглобявайте, не удряйте със сила, не стискайте батерии и не ги изхвърляйте в огън.
- Не излагайте батериите на проводими материали, течности, огън или топлина.
- Не позволявайте метални предмети да докосват двата полюса на батерията. Ако батерията изглежда подута, течаща, обезцветена, има миризма или някакъв необичаен вид, спрете да я използвате.
- Не използвайте батерията след потапяне във вода.
- Неправилната употреба на батерията може да доведе до експлозия или теч, причинявайки изгаряне на кожата или други наранявания; в случай на теч от батерията, боравете с нея внимателно и незабавно я изхвърлете по начин, съответстващ на приложимите закони и разпоредби във вашия район.
- Батерията е подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Какво има в кутията?



Говорител MP85



USB-A към USB-C
кабел за зареждане




Връзка



Ръководство


Забележка: Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

Функционално управление




Инструкции за работа


Bluetooth връзка и възпроизвеждане




Прекъсване на Bluetooth връзката



Нулиране



Състояние на индикатора



Спецификации:

Изходна мощност: 2.2W

Честотен диапазон: 230Hz-17kHz

Вход: 5V  500mA

Декларация за ЕС

Честотна лента: 2.402GHz ~ 2.480GHz
Изходна радиочестотна мощност: ≤10 dBm (EIRP)
Няма ограничение за употреба.

Приложение Edifier Connect

1. Сканирайте QR кода за приложението.
2. Инсталирайте приложението Edifier Connect от Apple App Store или Google Play.



Отстраняване на неизправности

Няма звук

- Проверете дали високоговорителят е ВКЛЮЧЕН.
- Опитайте да увеличите силата на звука, като използвате регулатора за сила на звука.
- Проверете дали има изходен сигнал от аудио източника.

Не може да се свърже чрез Bluetooth

- Изключете се от всяко Bluetooth устройство, като едновременно натиснете и задържите бутоните "+" "-" за 1,5 секунди, след което опитайте отново.
- Намалете силата на звука до минимално ниво и едновременно натиснете и задръжте бутоните "+" "-" за 3 секунди, за да нулирате.
- Ефективният обхват на Bluetooth предаване е 10 метра; моля, уверете се, че работата е в този обхват.
- Опитайте друго Bluetooth устройство за връзка.

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиосъоръжението тип EDF100065 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html> и www.mediatrade-bg.com

Модел: EDF100065

FCC ID: Z9G-EDF199

IC: 10004A-EDF199

Edifier International Limited

P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

Тел.: +852 2522 6989

Факс: +852 2522 1989

www.edifier.com

© 2023 Edifier International Limited. Всички права запазени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимостта от техническо подобрение и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променяна периодично без предварително уведомление. Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може леко да се различават от действителния продукт. Ако се установи някаква разлика, действителният продукт е с предимство.