

TRACER Set RF Nano  
**РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**



Информация относно безопасността при употреба

Не използвайте устройството не по предназначение.

Не работете с устройството, ако корпусът му е повреден.

Не потапяйте устройството във вода или други течности.

Устройството не е предназначено за малки деца; съдържа приемник – риск от задавяне.

### **Устройства, захранвани с батерии**

Настоящите предпазни мерки се отнасят за продукти, в които се използват акумулаторни (презареждаеми) батерии или батерии за еднократна употреба.

Неправилното използване на батериите може да доведе до изтичане на електролит, прегряване или експлозия. Освободеният електролит е източник на корозия и може да бъде токсичен. Може да причини изгаряния на кожата и очите; също така е вреден при поглъщане.

### **За да намалите риска от нараняване:**

- Батериите трябва да се съхраняват далеч от достъпа на деца.
- Батериите не трябва да се нагряват, отварят, пробиват, унищожават или хвърлят в огън, както и не трябва да се поставят в устройството наобратно. Трябва да се обръща специално внимание на маркировките [+] и [-].
- Не трябва да се използват едновременно стари и нови батерии, нито батерии от различен тип (например въглеродно-цинкови и алкални).
- Не докосвайте с метални предмети клемите на батериите в устройството. Тези елементи могат да се нагорещат и да причинят изгаряния.
- Ако батериите са изтощени или ако устройството ще се съхранява дълго време, батериите трябва да се извадят от него.
- **Старите, изхабени или изтощени батерии трябва да се извадят от устройството и да се предадат за оползотворяване или рециклиране съгласно местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.**
- В случай на изтичане на батерия, извадете всички батерии, като избягвате контакт на изтеклия електролит с кожата или дрехите. Ако електролитът влезе в контакт с кожата или дрехите, незабавно ги изплакнете с вода. Преди да поставите нови батерии, почистете старателно отделението за батерии с влажна хартиена кърпа.

### **Само за батерии за еднократна употреба**

- Внимание: Смяната на батерията с такава от неправилен тип може да доведе до експлозия. Използвайте само батерии със същия размер и тип (алкални, въглеродно-цинкови или цинково-хлоридни).
- Не презареждайте обикновени батерии.

### **Само за акумулаторни (презареждаеми) батерии:**

- Внимание: Смяната на батерията с такава от неправилен тип може да доведе до експлозия. Използвайте само батерии от същия тип и със същите номинални характеристики като батериите, предоставени с устройството.

- Зареждането трябва да се извършва само с помощта на зарядното устройство, предоставено с продукта.

### **Начин на изваждане и смяна на батериите:**

Отворете отделението, извадете изхабените батерии. За да поставите правилно новите батерии, обърнете специално внимание на полярността (+) плюс и (-) минус. Вътре в отделението за батерии или в близост до него се намира графичен символ, който илюстрира как правилно да се поставят батериите, след което затворете отделението.

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:**

Включете USB приемника в свободен USB порт на Вашия компютър. Системата автоматично ще открие и инсталира устройството.

### **РАДИО ИНТЕРФЕЙСИ:**

**SRD 2,4 GHz:**

**Максимална мощност на предавателя (E.I.R.P) < 10 mW**

**Честотен диапазон, в който работи комплектът: 2400 MHz - 2483,5 MHz**



Символът на зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или придружаващите документи, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с отровни и канцерогенни свойства, опасни за здравето и живота на хората, които освен това замърсяват почвата и подпочвените води. Задължение на потребителя е да предаде излязлото от употреба оборудване в определен събирателен пункт за правилното му рециклиране. Повече информация относно пунктовете за изхвърляне на устройства можете да получите от местните власти, фирмите за управление на отпадъци и в обекта, от който е закупен продуктът. Домакинството играе важна роля в приноса към повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които влияят върху опазването на общото благо, каквото е чистата природна среда.

Декларация за съответствие на [www.mediatrade-bg.com](http://www.mediatrade-bg.com)

### **ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.