

TRACER T-Watch TW6 ECHO

Инструкция за употреба



USB конектор

1. Заредете батерията на устройството TW6 ECHO

Преди използване заредете батерията на устройството при смарт лентата. Изтеглете горната част на лентата и ще видите USB конектора. Можете да заредите Вашият смарт часовник с помощта на USB порт на компютър или на мрежово зарядно устройство.

2. Включи/изключи устройството TW6 ECHO:

- Ако устройството е изключено, включете го с помощта на бутона on/off в долната част на дисплея.
- Ако устройството е включено, намерете в менюто на T-band иконата „off“ и изключете с продължително натискане на бутона в долната част на екрана.

3. Основни функции на устройството TW6 ECHO:

- Кратко натискане на бутона (многократно натискане) позволява избор на определен екрани на функциите; дата и време; крачкомер; преминато разстояние; оксиметър; измерване на калории; кръвно налягане; намиране на телефона; информация за устройството и софтуера; изключване.
- Ако искате да измерите пулса или кръвното налягане, намерете съответния екран в менюто и потвърдете с продължително натискане. За да гарантирате правилни резултати от измерването, поставете смарт часовника близо до китката.

4. Изтеглете приложението

Намерете приложението „Fitpro“ и го инсталирайте във вашия телефон.



Системни изисквания: Android 5.0+, IOS 9.0+, Bluetooth 4.0+

5. Свържете устройството TW6 ECHO с Вашето мобилно устройство

- Инсталирайте приложението във Вашето мобилно устройство, включете Bluetooth, някои смартфони изискват също така разрешение за настройка и местоположение. Свържете се с Bluetooth посредством приложението. Ако искате да се уверите, че сте се свързали с желанния смарт часовник сравнете адреса APP от менюто на смарт часовника (екран със системни информации).
- Смарт часовника ще синхронизира времето и датата след като се свърже с телефона.
- Уверете се, че сте предоставили на приложението съответни права за достъп напр. за уведомявания от социалните медии, ако това се изисква от вашето мобилно устройство.

6. функции и настройки на приложението:

- Лична информация: Намерете в приложението „подменю моите данни“, за да въведете вашата лична информация като: име, поп, дата на раждане, ръст, тегло, цели
- Уведомления: настройте вашия часовник да ви уведомява с вибрация за входящи разговори, SMS-и и уведомления от социалните медии
- Синхронизация на данни: Измерване: крачкомер, монитор на съня, разстояние, калории, пулс, кръвно налягане
- Адаптиране на екрана на смарт часовника: Изберете и адаптирайте екрани и функциите, които ви интересуват.
- Функции на смарт лентата: напомняне за активност, за пиене на вода, anti-lost и други.
- Интелигентна аларма: Настройте алармата и ще получите уведомление с вибрация.
- Намери устройство: ако смарт часовникът е свързан чрез Bluetooth, можете лесно да го намерите благодарение на уведомлението с вибрация.

Инструкции и информация за безопасност

1. Заредете напълно батерията преди първата употреба.
2. Ако не използвате устройството известно време, изключете го. Препоръчваме ви да зареждате батерията поне веднъж на всеки три месеца, дори ако не използвате устройството.
3. Пазете го от наводняване и намокряне.
4. Да се пази от огън.



— Символът на зачеркнатата кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или приложените документи, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за здравето и живота на хората и отравящи почвата и подпочвените води. Отговорност на потребителя е да достави отпадъчното оборудване до определен пункт за събиране за правилното му преработване.

За повече информация относно рециклирането на устройства, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт.