

# Ръководство за потребителя

## Безжични слушалки

### W240TN



#### 1. Включване/изключване на захранването



1. ВКЛЮЧВАНЕ, когато кутията е отворена.
2. ИЗКЛЮЧВАНЕ, когато се постави в кутията и кутията е затворена.

Забележка: Ако няма Bluetooth връзка в продължение на 10 минути след включване, слушалките ще се изключат автоматично; ако няма Bluetooth връзка в режим на шумопотискане или околнен звук, слушалките ще се изключат автоматично след 2 часа.

#### 2. Сдвояване



1. Слушалките са поставени в кутията и кутията е отворена.
2. Натиснете и задръжте бутон на кутията за около 3 сек. Светодиодите ще светят един по един отляво надясно в циркулиращ модел.
3. Изберете "EDIFIER W240TN" в настройките на вашето устройство, за да се свържете. Светодиодите ще мигат два пъти и след това ще изгаснат, когато е успешно свързването.

##### 1-во сдвояване

1. Поставете слушалките в кутията и дръжте кутията отворена. Светодиодите ще светят един по един отляво надясно в циркулиращ модел.
2. Изберете "EDIFIER W240TN" в настройките на вашето устройство, за да се свържете. Светодиодите ще мигат два пъти и след това ще изгаснат, когато е успешно свързването.

Забележка: За последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с устройството, използвано последния път.

### 3. Нулиране



1. Поставете слушалките в кутията и дръжте кутията отворена.
2. Натиснете бутона на кутията 3 пъти, за да влезете отново в лява и дясна връзка и да изчистите записите за сдвояване. Светодиодите ще светят един по един от страните към центъра в циркулиращ модел и след това ще мигат два пъти, когато са успешно свързани.
3. Изберете "EDIFIER W240TN" в настройките на вашето устройство, за да се свържете. Светодиодите ще светят един по един отляво надясно в циркулиращ модел, след което ще мигат два пъти и ще се изключат, когато са успешно свързани.



### 4. Зареждане




#### Кутия за зареждане

1. Моля, свържете кутията към източник на захранване с включения кабел за зареждане Type-C за зареждане.
2. Светодиодът свети постоянно при зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.

Забележка: Моля, не зареждайте слушалките, когато в порта за зареждане има пот или други течности, които могат да повредят слушалките.

Вход: 5V  200mA (слушалки)  
5V  1A (кутия за зареждане)

## 5. Контроли



### Забележка:

1. Управление на звука по подразбиране: и двете слушалки - шумопотискане на околния звук и шумопотискане са изключени; изключване на шумопотискането на една слушалка и околния звук.
2. Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
3. Изтеглете приложението Edifier Connect за повече персонализирани настройки за управление.

Модел: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong  
[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

2022 Edifier International Limited.  
Всички права запазени.



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие. Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт преобладава.