

**Съдържание на опаковката**

x1



x1




x1




x1

**Приложение**Scan and download  
EDIFIER ConneX App**Включване/изключване**

За включване/изключване натиснете и задръжте натиснат бутона за захранване

**Първоначално сдвояване**

1. След като бъдат включени, слушалките автоматично влизат в режим на Bluetooth сдвояване.
2. Изберете „EDIFIER W830NB“ в настройките на устройството, за да се свържете.






## Сдвояване на ново устройство

1. Във включено състояние включено състояние натиснете и задръжте бутона "Bluetooth" за около 3 секунди, за да влезете в режим на Bluetooth сдвояване.

2. Изберете „EDIFIER W830NB“ в настройките на устройството, за да се свържете.


Забележка: При последваща употреба слушалките ще се свържат автоматично с последно използваното устройство.



## Жично слушане


Свържете се със слушалките чрез кабела USB-C.

Кабелната връзка **автоматично ще дезактивира Bluetooth режима.**




## Връщане към заводски настройки (Reset)

Във включено състояние натиснете бутоните „+“ и „-“ за 5 секунди, за да завършите нулирането, след което слушалките автоматично ще влязат в режим на Bluetooth сдвояване, ако е успешно.



## Свързване с две устройства



1. Сдвоете успешно устройство A със слушалките. 2. Натиснете и задръжте бутона Bluetooth за 3 секунди, за да влезете отново в режим на Bluetooth сдвояване, след което изберете „EDIFIER W830NB“ в настройката на устройство B, да установите връзка. 3. В настройките на устройство A изберете отново връзка с „EDIFIER W830NB“ и връзката с двете устройства е установена.


Забележка: 1. Връзката с две устройства е деактивирана по подразбиране. Активирайте тази функция чрез приложението.

2. При последваща употреба слушалките автоматично ще се свържат отново с двете последно използвани устройства.




## Управление


• Повикване



• Музика



• Режим





1. Контрол на звука по подразбиране: Високо шумопотискане / Околен звук / Изключване на шумопотискането.
2. "-" Натиснете и задръжете.



## Зареждане

С помощта на кабела USB-C свържете слушалките към източник на захранване, за да ги зарядите. Вход: 5 V=1 A  
Забележка: 1. Преди зареждане проверете дали USB портът е напълно сух.

2. Когато се зарежда с USB-C кабел, продуктът се използва като кабелни слушалки и Bluetooth функциите не са достъпни.



„3W” е минималната мощност, необходима на радиооборудването за зареждане.

„5W” е максималната мощност, необходима на радиооборудването за постигане на максимална скорост на зареждане.

Продукт: Безжични слушалки над ушите с активно шумопотискане

Модел: EDF200163

Производител: Edifier International Limited

Адрес: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong



Декларация за ЕС

Честотен Обхват: 2400 MHz-2483,5 MHz

RF Изходна Мощност: ≤14 dBm (EIRP)

С настоящото Edifier International Limited декларира, че радиооборудването тип EDF200163 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.edifier.com/global/eu-doc>

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от действителния продукт. Ако се установи някаква разлика, водещ е действителният продукт.

Декларация за съответствие може да намерите на  
<https://www.mediatrade-bg.com/>  
на страницата на модела.

## **ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика.

Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна или възстановяване на покупната стойност от предоставеният документ за покупка.