


Кратко ръководство на потребителя за четец на Е-книги Kobo Clara 2E

I. Бърз преглед:

Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите или изключите своя четец за Е-книги.

Ако е необходимо, заредете е-четеца чрез свързване към източник на електричество.



II. Регулаторна информация:

Имате нужда от помощ?

Ако имате нужда от помощ или допълнителна информация за четеца и други продукти на Rakuten Kobo, моля посетете:

<https://help.kobo.com>

<https://www.kobo.com/userguides>

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Занесете го в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте уреда в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Този продукт отговаря на изискванията на приложимите европейски и национални директиви.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Не отваряйте и не се опитвайте да поправите уреда, включително ремонт или подмяна на батерията. В случай на повреда или нужда от смяна на батерията, моля потърсете оторизиран техник.

За повече информация моля вижте www.polycomp.bg