

Кратко ръководство за HP Thunderbolt 120W G2 докинг станция

I. Преглед на устройството

Изглед отляво

1. 1 бутон за включване*
2. 1 USB-C™ порт с пренос на данни и захранване (15W)
3. 1 USB-C™ кабел за свързване към хост система (дължина на кабела: 0.7 м.)
4. 1 комбиниран жак за слушалки/микрофон
5. 1 USB 3.0 порт, който може да се използва за захранване
6. 1 стандартен слот за заключване

* Бутонът за захранване на докинг станцията не функционира, когато е свързана към преносими компютри, които не се поддържат от нея или към преносими компютри, които не са HP.

* Описаните компоненти може да не са налични в дадени конфигурации, според региона/страната в която се намирате.



Изглед отзад

6. 2 USB 3.0 портове
7. VGA порт
8. 2 DisplayPort™ портове
9. 1 USB-C™ DisplayPort™ с пренос на данни и захранване (15W)
10. 1 Ethernet порт
11. 1 AC конектор за захранване (7.4 мм)
12. 1 Thunderbolt™ порт

* Описаните компоненти може да не са налични в дадени конфигурации, според региона/страната в която се намирате.



II. Регулаторна информация

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg