

Ръководство на потребителя за електрическа пила Veuger MP 28

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. електрическа пила
- 2 бр. груб въртящ се крайник
- 1 бр. фин въртящ се крайник
- 1 бр. защитна капачка за прах
- 1 бр. почистваща четка
- 2 бр. 1.5 V AA батерии

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- При употреба на устройството внимавайте да не се улови коса във въртящите се приставки. Вържете косата си за ваша безопасност.
- По време на употреба върху кожата може да се генерира значително количество топлина.
- Проверявайте редовно кожата по време на употреба. Това е особено препоръчително в случаи на диабетици, тъй като те са по-малко чувствителни към болка и могат да се наранят по-лесно.
- Винаги използвайте уреда с изключително внимание. Ако се съмнявате дали той е подходящ за вас се консултирайте с лекар.
- Този инструмент трябва да се използва само за целта, за която е разработен и по начина, описан в тези инструкции за употреба. Всяка неправилна употреба може да бъде опасна.
- В случай на продължителна интензивна употреба (например при махане на мъртва кожа от краката ви) устройството може да стане много горещо. За да се предотврати изгаряне на кожата в тези ситуации, правете по-дълги почивки между всяка употреба. За ваша собствена безопасност постоянно наблюдавайте натрупването на топлина в устройството. Това се отнася особено за хора, които са чувствителни към топлината.
- Устройството е само за лична употреба и не е предназначено за медицински или търговски цели.
- От съображения за хигиена, устройството трябва да се използва само от един човек.
- Неправилната употреба на уреда може да бъде опасна.
- Преди употреба се уверете, че целостта на опаковката не е нарушена и че всички части на устройството са налице. В противен случай не използвайте устройството.

- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреда върху уреда и ако установите такива не го използвайте. Потърсете оторизиран техник.
- Изключете устройството веднага в случай на неизправности при работа.
- Ако устройството не работи първо проверете дали батериите му не са изтощени.
- Използвайте устройството само с предоставените аксесоари.
- Използвайте устройството с повишено внимание в присъствието на деца!
- Не използвайте върху малки деца и върху животни!
- Никога не използвайте устройството във вода, в банята, близо до вода или в много влажна среда.
- Устройството не бива да се мокри и не бива да попада вода в него.
- Дръжте устройството далеч от източници на топлина.
- Не използвайте устройството под завивки, възглавници и т.н.
- За да не прегрее устройството правете паузи на всеки 15 минути, всяка от които трае 15 минути.
- Използвайте само оригиналните аксесоари към това устройство.
- Ръцете ви трябва да са сухи, когато използвате уреда.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не използвайте върху наранена или раздразнена кожа.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Поддръжка и почистване на уреда от деца трябва да се извършва само под надзор от възрастен.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане.
- Съблюдавайте + и – полярността на батериите.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви

влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.

- Пазете батериите от силна топлина.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия.
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.
- Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип батерии.
- Не използвайте презаредими батерии.

3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

За да работите с електрическата пила първо трябва да поставите батериите ѝ. Отворете капака за отделение на батерии в задната част на уреда и поставете 2 бр. батерии 1.5 V AA (алкален тип LR6). Внимавайте за правилния поляритет на батериите и затворете капака на отделението за батерии, когато ги поставите правилно.

4. РАБОТА С УРЕДА


- Това устройство трябва да се използва само върху крака (за педикюр).
- За да смените дадена приставка, натиснете бутона за отключване и свалете желаната приставка.
- Ако искате да почистите области с много груби мазоли използвайте приставката за груби мазоли.
- Ако искате да почистите област с по-леки мазоли или да изгладите кожата си използвайте по-фината приставка.
- Включете устройството, като преместите плъзгачия превключвател напред. Когато правите това, също натиснете предпазителят за включване върху плъзгачия превключвател надолу.
- Приставките за пилене се характеризират с изключително високата ефективност.
- При употреба не натискайте уреда силно и винаги насочвайте устройството внимателно по кожата.
- Движете уреда бавно, с лек натиск и с кръгови движения.
- Имайте предвид, че приставките ще имат намален ефект, ако кожата е омекотена или влажна.
- Поради тази причина не извършвайте никаква предварителна обработка на кожата си във вана/вода.
- Не премахвайте изцяло по-грубата кожа, за да запазите естествената защита на кожата.

- След всяка употреба на уреда нанасяйте хидратиращ крем върху третираните части на кожата.

Смяна на въртящ се крайник

За да смените въртящия крайник, моля:

- хванете уреда по указания начин с едната си ръка.
- с другата си ръка натиснете ролката наляво и я издърпайте нагоре извън устройството.



5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Почистете уреда с навлажнена кърпа с вода или сапунена вода.
- Приставките за пилене трябва да се почистват само със суха кърпа или четка.
- Не изпускайте уреда!
- Не използвайте химични препарати и почистващи агенти.
- В уреда не трябва да попадат вода или други течности. Ако в него попадне вода не го използвайте докато не се уверите, че е изцяло сух.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.