

Ръководство на потребителя за жична мишка HP 150

I. Работа с устройството:

Свържете мишката към свободен USB порт на вашия компютър.



II. Регулаторна информация:

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционните условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Внимание:



Уредът отговаря на една или повече от следните директиви:

Директива 2006/95/ЕО относно Съоръжения за ниско напрежение, Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от значение за ЕИП), Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Текст от значение за ЕИП), Директива 1999/5/ЕО относно Радио- и телекомуникационни крайни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие, както и Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст от значение за ЕИП.

Може да видите Декларацията за съответствие на този продукт на www.polycomp.bg

За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg