

Ръководство на потребителя за безжична мишка HP Dual Mode Silver WIFI Mouse 300



1. ОПИСАНИЕ

С тази безжична мишка с двоен режим можете лесно да се свържете с два отделни компютъра чрез Bluetooth или 2,4 GHz безжична връзка. Лесно превключвайте между режимите с едно натискане на бутон, което ви позволява да управлявате второ устройство с една мишка.

2. ФУНКЦИИ

• Гъвкавост в двоен режим

Преминвайте между два компютъра, като използвате както Bluetooth, така и 2,4 GHz безжични връзки.

• Надеждна мощност

Ефективният живот на батерията осигурява до 15 месеца ежедневна употреба.

• Превключвайте с лекота

Получете удобен контрол с 2 бутона за палец, предварително програмирани за движение напред и назад.

• Шифровано за сигурност на данните

Технологията Advanced Encryption Standard (AES) защитава вашата комуникация чрез криптиране на мишката ви.

• Плавен контрол

С оптичен сензор с висока разделителна способност, можете да получите повишена точност за прецизни движения върху различни повърхности.

• Свързване със Smart TV

Свържете се и управлявайте вашия смарт телевизор, за да навигирате лесно в услуги за стрийминг и други сайтове.

• Напомняне за смяна на батериите

Светлинният индикатор ви информира, когато е време да смените батериите.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Съвместимост	Компютри на HP с наличен USB порт
Цвят	Silver
Живот на батерията	До 15 месеца
Резолюция	До 3600 dpi
Бутони	3
Съвместими операционни системи	Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS; Android
Размери	6.5 x 3.2 x 11 cm
Тегло	70 g
Гаранция	2 години

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ Важна информация за батериите

- Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип батерия. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за това.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа от микрофибър, навлажнена с почистващ разтвор.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road
Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Имейл: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg