

Ръководство на потребителя за смарт часовник HiFuture Active

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- Смарт часовник HiFuture Active
- Кабел за зареждане
- Допълнителна каишка за часовник
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HiFuture Active е смарт часовник, проектиран за активен начин на живот и приключения – идеален както за спорт и тренировки, така и за ежедневна употреба. Той разполага с ярък 1.43" AMOLED дисплей, който показва ясно всички данни – от време, сърдечен ритъм и уведомления, до проследяване на активности. Благодарение на двубандовия GPS и поддръжката на 6 сателитни системи (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS и QZSS), часовникът осигурява прецизно навигиране и бързо засичане на позицията ви, дори при предизвикателни условия. Освен това включва вградени барометър и алтиметър, цифров компас и множество спортни режими, което го прави подходящ спътник при туризъм, бягане, колхозене и други активности на открито. Автоматично разпознаване на спортове, детайлни статистики за тренировки, мониторинг на съня и персонализирани здравни препоръки допринасят за цялостна грижа за вашата форма и ритъм на живот. С модерен дизайн, устойчивост и интелигентни функции, HiFuture Active ви дава всичко необходимо, за да останете активни, информирани и в синхрон с вашия ден.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди или камини.
- Не излагайте часовника на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Не излагайте устройството на екстремни температури, пряка слънчева светлина и силни магнитни полета.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.
- Данните, предоставени от този продукт, служат само за ориентир и не следва да се считат за медицинска информация. При отчетени необичайни стойности се препоръчва извършване на проверка или консултация в медицинско заведение.
- Устройството е водоустойчиво с рейтинг 5ATM (50 м) и може да се използва при миене на ръце, дъжд и пръски вода. Не го използвайте при гмуркане, високо водно налягане или в гореща вода.

IV. УПОТРЕБА



1

Изтегляне на приложението „HiFuture Fit“

1. Сканирайте QR кода отляво, за да изтеглите приложението.
2. Инсталирайте приложението и се регистрирайте и впишете според инструкциите на екрана.

Съвместимост: iOS 9.0 и по-нови / Android 9.0 и по-нови



2

Включване

Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да включите устройството.


Изключване

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, плъзнете „“, за да потвърдите изключването.

3

Настройка и сдвояване


1. Включете безжичната връзка на вашия смартфон.
2. Отворете HiFuture Fit, отидете на „Device“ (Устройство), „Add device“ (Добавяне на устройство).
3. Потърсете безжичното устройство и изберете „ACTIVE“ за свързване.






На началния екран:

-  Плъзнете надолу, за да влезете в бързото меню.
-  Плъзнете нагоре, за да влезете в данните за активност.
-  Плъзнете наляво, за да влезете в основното меню.
-  Плъзнете надясно, за да влезете в съобщенията.



Настройки за телефонни обаждания

1. Уверете се, че часовникът Active е свързан и се намира близо до телефона ви в рамките на 10 метра.
2. Активирайте функциите за обаждания.
3. Влезте в настройките за обаждания в HiFuture Fit.



Смяна на каишката

Плъзнете пружинния щифт и го задръжте, за да свалите каишката на часовника. След това прикрепете каишката, която искате да поставите, към часовника.

Зареждане

За да заредите часовника, поставете го на равна повърхност и се уверете, че двата метални отвора на гърба са подравнени с металния накрайник на зарядната глава.

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте часовника с мека, суха кърпа без власинки. За упорити петна леко навлажнете кърпата с вода. Не използвайте сапун или абразивни почистващи препарати.
- Почиствайте редовно контактите за зареждане със сух памучен тампон, за да осигурите добър контакт.

VI. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture смарт часовник, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.