

Ръководство на потребителя за смарт часовник HiFuture Flex2

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- Смарт часовник HiFuture Flex2
- Кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HiFuture Flex2 е стилен и функционален смарт часовник, създаден за активен и динамичен начин на живот. С ярък 1.39-инчов FHD дисплей с висока резолюция от 366 ppi, той предлага наситени цветове и детайлни визуализации, които правят лесно преглеждането на известия, здравни показатели и спортни статистики. С поддръжка на над 100 спортни режима и 24/7 мониторинг на пулс, SpO₂, сън и активност, Flex2 следи вашето здраве и ви помага да постигате личните си цели. С батерия, която издържа до 10 дни, часовникът ви държи свързани и информирани през цялата седмица, независимо колко натоварен е графикът ви. Функцията за безжични повиквания директно от китката ви позволява да говорите удобно, без да вадите телефона, а елегантният и премиум дизайн добавя стил и комфорт към всяко ваше движение. HiFuture Flex2 е надежден спътник за всеки ден – практичен, модерен и готов за всички предизвикателства на активния живот.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди или камини.
- Не излагайте часовника на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Не излагайте устройството на екстремни температури, пряка слънчева светлина и силни магнитни полета.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.
- Данните, предоставени от този продукт, служат само за ориентир и не следва да се считат за медицинска информация. При отчетени необичайни стойности се препоръчва извършване на проверка или консултация в медицинско заведение.
- Устройството е водоустойчиво с рейтинг IP68 и може да се използва при миене на ръце, дъжд и пръски вода. Не го използвайте при гмуркане, високо водно налягане или в гореща вода.

IV. УПОТРЕБА




1

Изтегляне на приложението „HiFuture Fit“

1. Сканирайте QR кода отляво, за да изтеглите приложението.
2. Инсталирайте приложението и се регистрирайте и впишете според инструкциите на екрана.

Съвместимост: iOS 9.0 и по-нови / Android 5.0 и по-нови




2

Включване

Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да включите устройството.

Изключване

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да изключите устройството.



3


Настройка и сдвояване

1. Включете безжичната връзка на вашия смартфон.
2. Отворете приложението HiFuture Fit, отидете на „Device“ (Устройство), „Add device“ (Добавяне на устройство).
3. Потърсете безжичното устройство и изберете „FLEX2“ за свързване.




На началния екран:

- ↓ Плъзнете надолу, за да влезете в бързото меню.
- ↑ Плъзнете нагоре, за да влезете в съобщенията.
- ← Плъзнете наляво, за да влезете в данните за активност.
- Плъзнете надясно, за да активирате разделянето на екрана.



Настройки за телефонни обаждания

1. Уверете се, че часовникът FLEX2 е свързан и се намира близо до телефона ви в рамките на 10 метра.
2. Активирайте функциите за обаждания.
3. Влезте в настройките за обаждания в HiFuture Fit.



Смяна на каишката

Плъзнете пружинния щифт и го задръжте, за да свалите каишката на часовника. След това прикрепете каишката, която искате да поставите, към часовника.

Зареждане

За да зарядите часовника, поставете го на равна повърхност и се уверете, че двата метални отвора на гърба са подравнени с металния накрайник на зарядната глава.

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте часовника с мека, суха кърпа без власинки. За упорити петна леко навлажнете кърпата с вода. Не използвайте сапун или абразивни почистващи препарати.
- Почиствайте редовно контактите за зареждане със сух памучен тампон, за да осигурите добър контакт.

VI. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture смарт часовник, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.