

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Lino S

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Lino S
- 1 x Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


Всичко е въпрос на най-доброто качество на звука, а HiFuture Lino S никога не прави компромис с него. С мощната 12W изходна мощност ще усетите максимална аудио производителност и акустична интензивност, които надхвърлят компактния, лесен за носене размер. Тонколоната Lino S изпълва пространството с голям, балансиран стерео звук, който звучи динамично, с ясни вокали, плътни ритми и впечатляваща яснота, която кара музиката да се усеща различно. Мощният цифров сигнален процесор (DSP) работи в синхрон с DynaBoost – усъвършенствана технология, специално разработена от HiFuture за усиление на басовите честоти при запазване на перфектна яснота. Насладете се на по-дълбоки ниски честоти и по-богат, по-динамичен звуков профил при всяка сила на звука. Lino S се свързва безпроблемно с HiFuture Audio App, за да получите звук, който се адаптира към вашето настроене, атмосфера и ден. Превключвайте между режими като „Джаз“, „Рок“, „Класика“ и много други, настройвайте еквалайзера и оформяйте всеки тон директно от телефона си. Lino S предлага до 10 часа непрекъснато възпроизвеждане с едно зареждане, а най-новият стандарт Wireless 5.4 осигурява мигновена, стабилна и надеждна връзка с бързо сдвояване. Lino S е идеалният партньор за пътуване – ултракомпактен, лек и проектиран да се побира без усилие в раница или дори в джоб, същевременно доставящ мощен звук, който създава перфектната атмосфера във всяка ситуация. Всяко приключение заслужава своя истински саундтрак. С IPX7 рейтинг за водоустойчивост, тонколоната е напълно защитена от дъжд, пръски и дори пълно потапяне във вода (до 1 метър за 30 минути). Освен това поддържа революционната Auracast технология, която позволява лесно излъчване на музика от едно устройство към до 100 други съвместими тонколони, синхронизирайки звука за мащабно, изпълващо помещението аудио и свързвайки цялото парти без забавяне.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Устройството е водоустойчиво с рейтинг IPX7 и може да се използва при дъжд и пръски вода. Не го използвайте при гмуркане, високо водно налягане или в гореща вода.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че храненето е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Ухо за закачане
2. Бутон за увеличаване на звука +/ следваща песен
3. Бутон за вкл./изкл./възпроизвеждане/паузиране/ функция за обаждания
4. Светлинен индикатор
5. Бутон за намаляване на звука -/ предишна песен



V. УПОТРЕБА


Изтегляне на приложението HiFuture Audio



1. Сканирайте QR кода отляво, за да изтеглите и инсталирате приложението „HiFuture Audio“.
2. След успешната инсталация следвайте инструкциите на екрана, за да се регистрирате и влезете в профила си, за да се насладите на по-пълноценно изживяване.

***Съвместимост с: iOS 15.6 и по-нови версии/Android 8.0 и по-нови версии**


Включване/изключване



Автоматично изключване: няма връзка в продължение на 10 минути.

Автоматично изключване: няма възпроизвеждане на звук или други действия в продължение на 30 минути след свързване.

Безжична връзка



Сдвояване на приложението и тонколоната



1. Включете тонколоната и влезте в режим на безжично сдвояване.
2. Активирайте безжичната връзка на вашия смартфон.
3. Отворете приложението HiFuture Audio, изберете „Speaker/Тонколоната“ от началната страница и след това докоснете „Add Device/Добави устройство“.
4. Потърсете и изберете „Lino S“ и следвайте инструкциите за сдвояване.

TWS сдвояване




TWS сдвояване: Натиснете два пъти централния бутон на която и да е тонколоната, за да активирате TWS сдвояването. След успешно сдвояване ще се чуе звуков сигнал.


Отмяна на TWS сдвояване: Натиснете два пъти централния бутон на която и да е тонколоната, за да прекратите TWS сдвояването. След прекратяването ще се чуе звуков сигнал.

*След прекратяването на TWS сдвояването, ако желаете да го активирате отново, е необходимо да натиснете два пъти централния бутон на същата тонколоната.

Операции с бутоните



Групово аудио възпроизвеждане (Broadcast Audio Teaming)




1. Включете тонколоната и я свържете с телефона си. Натиснете и задръжте бутоните „+“ и „-“ едновременно, за да влезете в режим на групово аудио възпроизвеждане, докато чуete звуков сигнал. Синият индикатор ще свети постоянно. (Свързаната с телефона тонколона е основната, другата е вторичната.)

2. Натиснете и задръжте бутоните „+“ и „-“ едновременно на вторичната тонколона, за да влезете в режим на групово аудио възпроизвеждане, докато чуete звуков сигнал. Синият индикатор ще мига бавно. След успешно свързване индикаторът ще светне постоянно. (Ако не бъдат групирани в рамките на 10 минути, вторичната тонколона ще се изключи автоматично.)

* След успешно групиране, основната тонколона управлява бутоните на вторичната.

* Груповото аудио възпроизвеждане (Broadcast Audio Teaming) е функция за безжично аудио излъчване, която позволява едно устройство източник едновременно да предава аудио съдържание към няколко приемащи устройства, което прави възможно публичното излъчване. Потребителите могат да използват устройства от една и съща марка, които поддържат Broadcast Audio Teaming, за да получават конкретен аудио поток. Функцията използва LE Audio технология, осигуряваща по-ефективно аудио предаване и по-широка съвместимост с устройства.

Прекъсване на груповото аудио възпроизвеждане



1. Първо натиснете и задръжте едновременно бутоните „+“ и „-“ на основната тонколона, за да прекъснете груповото аудио възпроизвеждане, докато чуete звуков сигнал. (Основната тонколона ще продължи да възпроизвежда музика, докато вторичната ще влезе в режим на търсене на групово аудио възпроизвеждане, като синият индикатор ще мига бавно. Ако не бъдат групирани в рамките на 10 минути, вторичната тонколона ще се изключи автоматично.)

2. След това натиснете едновременно бутоните „+“ и „-“ на вторичната тонколона, за да излезете от режима на групово аудио възпроизвеждане, докато чуete звуков сигнал. Вторичната тонколона ще започне да мига с червена и синя индикаторна светлина и ще влезе в режим на безжично сдвояване.

* Ако вторичната тонколона прекъсне груповото аудио възпроизвеждане първа, натиснете и задръжте отново бутоните „+“ и „-“, за да възстановите груповото аудио възпроизвеждане.


Възстановяване на фабричните настройки



* Ако Lino S не може да се свърже правилно с вашето устройство, първо изчистете всички записи за сдвояване.


* След това изтрийте сдвоеното устройство „Lino S“ от вашето устройство и го сдвоете отново.

Принудително изключване



* Ако Lino S не работи, е необходимо да извършите принудително изключване. След успешно принудително изключване ще чуete звуков сигнал за изключване.

Инструкции за зареждане



Нивото на батерията е под 20%	Червеният индикатор премигва веднъж и се чува звуков сигнал за изтощена батерия.
Нивото на батерията е под 10%	Червеният индикатор премигва веднъж и се чува звуков сигнал за изтощена батерия.
Нивото на батерията е под 5%	Червеният индикатор премигва веднъж и се чува звуков сигнал за изтощена батерия. Устройството ще се изключи автоматично, когато батерията се изтощи.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.