

Ръководство на потребителя за слушалки HiFuture Yacht

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- слушалки Yacht
- Калъф за зареждане
- Силиконови тапички
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture Yacht са стилни безжични компактни слушалки за директно поставяне в ухото, които съчетават елегантен дизайн, комфорт и кристално чист звук – идеални за музика, разговори и ежедневна употреба. Със своя компактен метален калъф и USB-C 10W бързо зареждане слушалките предлагат до 20 часа общо време на работа – достатъчно за цял ден музика, забавления или разговори. Потопете се в мощен бас и кристално чист звук с HiFuture Yacht – усещайте всяка нота и всеки удар като никога досега. Благодарение на CVC 8.0 технологията за потискане на шум от вятър, можете да водите разговори с ясно и чисто звучене дори при силен вятър, а IPX5 защитата ги прави устойчиви на пот и пръски, което ги превръща в отличен избор за спорт и активен начин на живот.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Микрофон
2. Зона за докосване
3. Индикаторна светлина на слушалките
4. Микрофон
5. Контакти за зареждане на слушалките
6. TYPE C порт за зареждане
7. Индикаторна светлина на калъфа за слушалки



V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

1. Преди употреба заредете калъфа и слушалките Yacht.
2. Ако двете слушалки не се синхронизират една с друга, направете нулиране.
3. Ако не се зареждат, почистете контактите на слушалките и гнездата за зареждане в калъфа.




Включване



Автоматично


Уверете се, че и двете слушалки са в калъфа за зареждане и ги извадете. И двете слушалки ще мигат в оранжево за около 1 секунда, което означава, че са включени.



Ръчно


Натиснете и задръжте лявата и дясната слушалка, докато индикаторът светне в оранжево.

Изключване



Автоматично

Двете слушалки ще се изключат автоматично, когато ги поставите в калъфа за около 5 секунди или ако връзката с устройството е прекъсната за повече от 5 минути.



Ръчно

Натиснете и задръжте лявата или дясната слушалка за 4 секунди, докато индикаторът светне в бяло за 1 секунда, за да ги изключите.

Бележка: Когато батерията на калъфа за зареждане е ниска или напълно изтощена, слушалките няма да се включват/изключват автоматично. Моля, включвайте/изключвайте ги ръчно.

Поставяне

- Поставете слушалките в ушите си.
- Завъртете слушалките, за да ги позиционирате под удобен ъгъл.



Зареждане

След разпаковане заредете напълно слушалките Yacht. За зареждане на калъфа използвайте включения Type-C кабел.



Описание на индикаторите

1. Слушалки

Включени	Изключени	Сдвояване	Свързани	Напълно заредени
LED премигва в оранжево за 1 секунда	LED премигва в бяло за 1 секунда	LED мига последователно в оранжево и бяло	LED не свети	LED не свети



2. Индикатори за нулиране на слушалките

LED светлината мига в оранжево три пъти.

3. Калъф за зареждане

Когато отворите калъфа за зареждане, ще видите индикаторните LED светлини за състоянието на зареждане в средата между двете слушалки. Те ще светят, когато зареждате калъфа или поставите слушалките в него.

100% - 75% батерия	4 светлини
75% - 50% батерия	3 светлини
50% - 25% батерия	2 светлини
25% - 0% батерия	1 светлина




Контрол с докосване

Възпроизвеждане/пауза



Натиснете 1 път (лява/дясна)

Предишна/следваща песен



Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)

Намаляване/увеличаване на звука



Натиснете 2 пъти (лява/дясна)

Активиране на Siri/друг софтуер за гласово управление



Натиснете 3 пъти (лява/дясна)

Отговаряне на повикване



Натиснете 1 път (лява/дясна)

Отхвърляне/прекратяване на повикване



Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)

Фабрично нулиране




Натиснете 5 пъти (лява/дясна)

Свързване на слушалките

1. Включете слушалките и активирайте Bluetooth връзката на вашия телефон.




2. Докоснете „HiFuture Yacht“ от менюто за Bluetooth на смартфона. След успешно свързване със смартфона ще чуете гласовото съобщение "You are connected to HiFuture" и индикаторът ще се изключи автоматично.



Нулиране на слушалките

Ако слушалките ви спрат да се синхронизират помежду си, моля, следвайте стъпките по-долу, за да ги нулирате:

1. Уверете се, че слушалките не са свързани с телефона ви или с други Bluetooth устройства.
2. Поставете и двете слушалки в калъфа за зареждане за 5 секунди, след което ги извадете. Бързо натиснете лявата или дясната слушалка 5 пъти – ще чуете звуковия сигнал „Reset Succeed“, което означава, че слушалките са нулирани успешно.



3. Поставете ги обратно в калъфа за зареждане и слушалките са готови за употреба.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Редовно почиствайте слушалките и калъфа за зареждане с мека и суха кърпа без власинки.
- Използвайте памучен тампон, за да почистите внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа.

Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа им за зареждане, за да ги предпазите и да ги заредите.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No. 11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.