

## Ръководство на потребителя за Neomounts от Newstar DS70S-950BL2

### I. Информация за безопасна употреба:

- Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да монтирате стойката. Следвайте тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна употреба.
- Производителят не носи правна отговорност за повреди на оборудването или лични наранявания, които са следствие на неправилна употреба или монтиране.
- Тази стойка е проектирана за лесно монтиране и премахване. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които произлизат от фактори, свързани с хора. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които са следствие на природни бедствия, например земетресения, тайфуни и т.н.
- Препоръчва се стойката да бъде монтирана или премахвана от квалифициран персонал.
- Необходими са поне двама души при монтиране или премахване на този продукт, за да се избегне опасността от падащи предмети.
- Моля проверете зоната, където ще монтирате стойката внимателно:
  - Избягвайте влажни и мокри места и места с прекалено висока температура.
  - Не монтирайте продукта в близост до отвори за климатизация и места с много прах и изпарения.
  - Монтирайте продукта само на вертикални стени и избягвайте наклонени повърхности.
  - Не монтирайте продукта на места, които са подложени на шок и вибрация.
  - Не монтирайте продукта на места, които са изложени на ярка светлина, тъй като това може да доведе до изморяване на очите, когато гледате екранния панел.
- Поддържайте достатъчно пространство около дисплея, за да осигурите адекватна вентилация.
- За да сте сигурни, че инсталацията е безопасна, преди да започнете трябва да проверите структурата на стената, тавана или пода и да изберете безопасно място за монтаж.
- Стената, тавана или пода трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да издържат поне 4 пъти по-голямо тегло от общото тегло на дисплея и на стойката. Мястото на монтиране трябва да може да издържа на земетресения или друг силен шок.
- Не модифицирайте никакви аксесоари и не използвайте никакви счупени части. Свържете се с търговеца на продукта, ако имате въпроси.
- Затегнете всички винтове (не използвайте прекомерна сила, за да предотвратите счупване на винт или повреждане на резбата му).
- Продупчените дупки и болтове ще останат в стената, тавана или пода, когато премахнете дисплея и стойката. Възможно е да се появят петна след продължителна употреба.
- Тъй като производителят не може да контролира вида на стената, тавана или пода и монтирането на стойката, гаранцията на този продукт включва само тялото на стойката. Периодът на гаранцията на продукта е 5 години.
- Моля консултирайте се с ръководството за употреба на английски в случай на спор за условията.

### II. Монтаж:



Инструмент



Бормашина



75x75 - 100x100 мм



1-18 кг (2x)




20-52 см




8,8-62,5 см


#### Части



A. (x2)




B. (x1)




C. (x2)




D. (x2)




E. (x2)




F. (x8)



G. (x1)




H. (x1)



I. M8x130 (x1)


### Стъпка 1 А (скоба):

Монтирайте скобата към бюрото – за дебелина на работния плот между 10-50 mm.




### Стъпка 1 Б (упътнение):

Монтирайте упътнението през бюрото – за дебелина на работния плот между 10-55 mm.




### Стъпка 2:

Поставете декоративния капак.




### Стъпка 3:

Изберете желания режим на въртене (пълен обхват или 180° заключване) и прикрепете рамото към основата.




### Стъпка 4:

Прикрепете долното рамо към горното рамо.




### Стъпка 5:

Прикрепете VESA плочата към екрана.




### Стъпка 7:

Монтирайте монитора.




### Стъпка 6:

Поставете декоративните капаци.




### Стъпка 8:

Регулирайте газовата пружина.




**Стъпка 9:**

Отстранете капака за кабели и прекарайте кабела(ите) през него.

**Стъпка 10:**

Нагласете позицията на стойката по желания за вас начин.



**Бележка:** Ако дисплеят не спира в желаната от вас позиция, моля затегнете винта по показания на изображението начин.