

Ръководство на потребителя за стойка за стена за видео стени NewStar LED-VW1000

I. Информация за безопасна употреба:

- Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да монтирате стойката. Следвайте тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна употреба.
- Производителят не носи правна отговорност за повреди на оборудването или лични наранявания, които са следствие на неправилна употреба или монтиране.
- Тази стойка е проектирана за лесно монтиране и премахване. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които произтичат от фактори, свързани с хора. Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или лични наранявания, които са следствие на природни бедствия, например земетресения, тайфуни и т.н.
- Препоръчва се стойката за стена да бъде монтирана от квалифициран персонал.
- Необходими са поне двама души при монтиране или премахване на този продукт, за да се избегне опасността от падащи предмети.
- Моля проверете зоната, където ще монтирате стойката внимателно:
 - Избягвайте влажни и мокри места и места с прекалено висока температура.
 - Не монтирайте продукта в близост до отвори за климатизация и места с много прах и изпарения.
 - Монтирайте продукта само на вертикални стени и избягвайте наклонени повърхности.
 - Не монтирайте продукта на места, които са подложени на шок и вибрация.
 - Не монтирайте продукта на места, които са изложени на ярка светлина, тъй като това може да доведе до изморяване на очите, когато гледате екранния панел.
- Поддържайте достатъчно пространство около дисплея, за да осигурите адекватна вентилация.
- За да сте сигурни, че инсталацията е безопасна, преди да започнете трябва да проверите структурата на стената, тавана или пода и да изберете безопасно място за монтаж.
- Стената, тавана или пода трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да издържат поне 4 пъти по-голямо тегло от общото тегло на дисплея и на стойката за стена. Мястото на монтиране трябва да може да издържа на земетресения или друг силен шок.
- Не модифицирайте никакви аксесоари и не използвайте никакви счупени части. Свържете се с търговеца на продукта, ако имате въпроси.
- Затегнете всички винтове (не използвайте прекомерна сила, за да предотвратите счупване на винт или повреждане на резбата му).
- Продупчените дупки и болтове ще останат в стената, тавана или пода когато премахнете дисплея и стойката. Възможно е да се появят петна след продължителна употреба.
- Тъй като производителят не може да контролира вида на стената, тавана или пода и монтирането на стойката, гаранцията на този продукт включва само тялото на стойката. Периодът на гаранцията на продукта е 5 години.
- Моля консултирайте се с ръководството за употреба на английски в случай на спор за условията.

II. Монтаж:



Инструмент



Бормашина



200x200 -
600x400 мм




0-50 кг




5-20 см

Части:

A. (x2)



B. (x1)




M-A. M5x14
(x4)

M-B. M6x14
(x4)

M-C. M6x30
(x4)

M-D. M8x30
(x4)

M-E. M8x50
(x4)



C. (x1)

D. (x2)

E. (x2)

F. (x2)

G. (x1)

M-F. (x4)

M-G. (x8)

M-H. (x8)


W-A. (x6)

W-B. (x6)



W-C. (x6)

Стъпка 1А:


Подсигурете правилното подравняване чрез нивелир:

**Стъпка 2:**



Прикрепете копчето за регулиране:

**Стъпка 1Б:**


Монтирайте стената плоча към солидна тухлена или бетонна стена:

**Стъпка 3:**


Монтирайте адаптерните скоби:



*Не е включена в комплекта




*Не е включена в комплекта

**Опция:**

Монтирайте дистанционни елементи, ако е необходимо:


Стъпка 4:

Поставете телевизора в стената плоча,
подравнете го и подсигурете скобата:




Опция:

Затегнете или разхлабете копчето за регулиране, ако е необходимо:




Стъпка 5:

Настройте позицията на стойката по
желания от вас начин.



Опция A:

Свържете множество скоби:



Опция Б:
Монтаж на видео стена:

