

Ръководство на потребителя за OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

I. Представяне на продукта:

Добре дошли:

Добре дошли в семейството на OnePlus! Развълнувани сме, че избрахте OnePlus. Това ръководство ще ви помогне да извлечете максимума от новото си устройство. Прочетете внимателно това ръководство за бързо стартиране, за да осигурите безопасно и правилно използване на вашето устройство.

Получете подкрепа:

Моля, посетете страницата oneplus.com/privacy-and-legal, за да намерите повече информация относно нашата политика за гаранция и връщане. Можете също да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на OnePlus, като посетите oneplus.com/support.

II. Употреба на вашето устройство:

Настройка на вашето устройство:

Поставяне на SIM картата:

1. Поставете иглата за изваждане на поставката за SIM карта в малкия отвор на държача на SIM картата. Натиснете силно иглата в отвора, за да избутате поставката за SIM картата навън.
2. Бавно издърпайте поставката за SIM карта от отвора.
3. Поставете SIM картата в поставката.
4. Поставете обратно поставката със SIM картата обратно в устройството

** Използвайте оригиналната Nano-SIM карта. Неоригиналните карти могат да причинят щети.*

Стартиране на вашия OnePlus Nord CE 3 Lite 5G:

Натиснете и задръжте бутона захранване за няколко секунди, за да стартирате телефона. Ако телефонът ви не се включи, може да се наложи да го заредите.

Съветник за настройка:

Когато за първи път стартирате телефона (или след фабрично нулиране), Съветникът за настройка ви позволява да персонализирате всички функции, включително език, софтуерни бутони, жестове, отключване на пръстови отпечатъци и други функции. Ако искате да ги промените по-късно, можете да го направите, след като настроите телефона в приложението Настройки.

Батерия и зареждане:

Ще трябва да заредите телефона, когато го вземете за първи път или ако не сте го използвали дълго време.

Информация за безопасност:

1. За да осигурите вашата безопасност и за да не повредите устройството, използвайте само официалното зарядно устройство и USB кабел.
2. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G поддържа кабел USB Type-C.
3. Изключете зарядното устройство, след като приключите зареждането, за да избегнете загуба на електроенергия.
4. Не поставяйте нищо на телефона си, докато се зарежда.

Зареждане на батерията:

1. Свържете USB кабела към адаптера.
2. Включете USB кабела в USB порта на телефона.
3. Включете адаптера в електрически контакт.
4. След зареждане изключете USB кабела от телефона и изключете адаптера от контакта.

Физически бутони:

Бутон за захранване:

Бутонът за захранване се намира от дясната страна на телефона.

- Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите устройството, когато е изключено.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите гласовия асистент.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване за Спешен случай/Изключване/Рестартиране, когато устройството е включено.
- Кликнете върху бутона за захранване, за да включите/изключите екрана.

Бутон за сила на звука:

Бутонът за сила на звука се намира от лявата страна на телефона.

- Когато възпроизвеждате музика или видео, натиснете бутона за сила на звука, за да регулирате силата на звука на медията.
- Натиснете бутона за сила на звука по време на разговор, за да регулирате силата на звука.
- Натиснете бутона за сила на звука, за да заглушите мелодията на звънене, когато получите входящо повикване.

Alert Slider:

Alert Slider се намира от дясната страна на телефона.

* Този бутон присъства само на някои модели.

Можете да регулирате състоянието на системния тон на звънене (**тих режим, вибрация, звънене**) чрез превключване на Alert Slider.

- Безшумен: Повикванията и известията ще бъдат заглушени без вибрации, с изключение на алармите.
- Вибриране: Повикванията и известията ще бъдат заглушени, с изключение на алармите.
- Звънене: Повикванията, алармите и известията ще функционират нормално.

БЕЛЕЖКА: Ако телефонът е в режим **Не ме безпокойте**, тонът на звънене и вибрацията ще бъдат изключени.

Клониране на вашия телефон:

Клонирането на телефона може бързо да прехвърли всички ваши данни, включително контакти, съобщения и снимки, от старото ви устройство към вашето ново устройство OnePlus.

Рестартиране, актуализиране, архивиране, възстановяване:

Научете как да надстроите и нулирате вашето устройство OnePlus:

Повечето проблеми могат да бъдат разрешени чрез рестартиране на устройството по следните два начина:

1. Когато е включено, натиснете едновременно бутона за захранване и бутона за увеличаване на силата на звука и след това докоснете „Рестартиране“, за да рестартирате устройството.
2. Когато е включено, натиснете продължително бутона за захранване и бутона за увеличаване на силата на звука за 10 секунди, като телефонът ще се изключи и след това натиснете бутона за захранване, за да включите устройството отново.

Актуализации на системата:

1. Влезте в **Настройки > За устройството > Актуализиране на софтуера**. След това системата започва да проверява за актуализации.
2. Следвайте инструкциите за изтегляне и актуализиране.

* Ако вашето устройство е актуализирано, няма да видите тези инструкции.

➤ Възстановяване на архивно копие:

След връщане на фабричните настройки или когато превключите към ново устройство, влезте в акаунта си в Google на устройството и активирайте Синхронизиране на акаунта, за да възстановите данните на телефона.

Връщане на фабричните настройки:

Бележка:

1. Връщането на фабричните настройки ще изтрие всички данни на приложенията, контакти, текстови съобщения и т.н. Създайте архивно копие на важните данни преди връщане на фабричните настройки.
2. Ако „Изтриване на вътрешна памет“ е активирано, уверете се, че всички важни файлове, като например снимки и документи в телефона и локалното архивно копие, първо са копирани на друго устройство.

Повече информация:

За повече информация, моля, изтеглете пълното ръководство на www.oneplus/support/manuals.

Това ръководство е само за справка, действителният продукт има предимство.

Информацията подлежи на промяна без предизвестие.

III. Регулаторна и правна информация:


Декларация:

Без предварително писмено разрешение на OnePlus възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на съдържанието в този документ под каквато и да е форма е забранено. OnePlus провежда политика на текущо развитие. По този начин OnePlus си запазва правото да прави промени или подобрения на който и да е от продуктите, описани в този документ, без предварително уведомление. Съдържанието на този документ е предоставено „както е в момента“. С изключение на изискванията на приложимото законодателство, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, изрични или

подразбиращи се, по отношение на точността на този документ. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства OnePlus или който и да е от неговите лицензодатели не носи отговорност за загуба на данни или за причиняване на специални, случайни, последващи или косвени щети.

Наличността на доставки на продукти, приложен софтуер и аксесоари може да варира. За подробна информация, моля, обърнете се към оторизиран дистрибутор на OnePlus. Това устройство може да съдържа стоки, технологии или софтуер, предмет на закони и разпоредби за износ. Отклоняването от закона е забранено.

Търговски марки и разрешения:

ONEPLUS и  са търговски марки или регистрирани търговски марки на OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Всички права са запазени.

Други споменати търговски марки, продукти, услуги и имена на компании може да са собственост на съответните им собственици.

Регулаторна информация:

Регулаторна информация може да бъде намерена на вашето устройство чрез достъп до „Всичко за телефона“ в менюто „Настройки“.

Това устройство отговаря на всички приложими европейски наредби и директиви.

Правилно изхвърляне на този продукт:



Символът със зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт, батерия, документи или опаковка показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци. За безопасно рециклиране на вашето устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, където устройството е първоначално закупено.

Съответствие с RoHS:

Този продукт е в съответствие с директива 2011/65/ЕС и нейните изменения относно ограничаването на употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

IV. Гаранционна информация:

Информация за гаранцията на устройството OnePlus:

Устройствата OnePlus, закупени от oneplus.com или упълномощени канали за продажба, се доставят с ограничена гаранция. Продължителността на тази гаранция зависи от оригиналната държава или регион на закупуване и може да бъде изискана само в рамките на оригиналната държава или регион. Освен ако не е посочено друго, тази гаранция покрива хардуерните компоненти на продукта, както са първоначално доставени, и не покрива или частично покрива софтуера, консумативите или аксесоарите, дори ако са опаковани или продавани заедно с продукта. Ограничената гаранция обхваща само функционални дефекти на продукта, причинени от изработката или от конструктивните материали. За повече подробности, моля, свържете се с екипа за поддръжка на OnePlus, като посетите oneplus.com/support.

Моля, свържете се с екипа за поддръжка на OnePlus, за да поискате връщане на адрес oneplus.com/support.