

Ръководство на потребителя за външен твърд диск Seagate One Touch с Парола

I. Представяне на продукта:

- Seagate One Touch с парола
- USB 3.0 кабел (Micro-B към USB-A)
- Бързо ръководство на употреба

Минимални системни изисквания:

Портове:

Използвайте включения в комплекта кабел, за да свържете вашето Seagate устройство към компютър с USB Type A порт.

Това устройство поддържа връзки към компютърни портове, които са USB 3.0 и по-нови.

Минимално нужно свободно дисково пространство: препоръчват се 600MB.

II. Свързване:

Използвайте Micro-B към USB-A кабела, за да свържете One Touch към компютърен USB-A порт.

Важно: Можете да свържете вашето Seagate устройство към USB-C порт на вашия компютър. USB-C портът трябва да поддържа USB 3.0 или по-нова версия. USB micro-B към USB-C кабел не е включен в комплекта с това устройство.

III. Безопасно изваждане на устройството от компютъра:

Винаги изваждайте устройство за съхранение от вашия компютър, преди да го изключите физически. Вашият компютър трябва да извърши операции по архивиране и поддръжка на устройството, преди да бъде премахнато. Следователно, ако изключите устройството, без да използвате софтуера на операционната система, вашите файлове могат да се повредят.

Windows:

Използвайте инструмента Safely Remove tool (Безопасно изваждане на хардуер), за да извадите устройството.

1. Щракнете върху иконата за безопасно премахване на хардуер в системната област на Windows, за да видите устройствата, които можете да извадите.
2. Ако не виждате иконата за безопасно премахване на хардуер, щракнете върху стрелката Show hidden icons (Показване на скритите икони) в системната област, за да покажете всички икони в областта за уведомяване.
3. В списъка с устройства изберете устройството, което искате да извадите. Windows показва известие, когато е безопасно да премахнете устройството.
4. Извадете устройството от компютъра.

Mac:

Има няколко начина, по които можете да извадите вашето устройство от Mac. Вижте двете опции:

Извадете през прозореца на Finder:

1. Отворете прозорец на Finder.
2. От страничната лента отидете на Devices (Устройства) и намерете устройството, което искате да извадите. Щракнете върху символа за изваждане вдясно от името на устройството.
3. След като устройството изчезне от страничната лента или прозорецът Finder се затвори, можете да изключите интерфейсия кабел от вашия Mac.

Извадете през работния плот:

1. Изберете иконата на работния плот за вашето устройство и я плъзнете в кошчето.
2. Когато иконата на устройството вече не се вижда на вашия работен плот, можете физически да изключите устройството от вашия Mac.

IV. Регулаторна информация:

© 2021 Seagate Technology LLC. Всички права запазени. Seagate, Seagate Technology, логото на спиралата и логото на LaCie са търговски марки или регистрирани търговски марки на Seagate Technology LLC или на някоя от нейните дъщерни компании в Съединените щати и/или други държави. Когато се говори за капацитет на устройството, един гигабайт или GB се равнява на един милиард байта, а един терабайт или TB се равнява на хиляда милиарда байта. Операционната система на вашия компютър може да използва различен стандарт за измерване и да отчете по-нисък капацитет. В допълнение, част от посочения капацитет се използва за форматиране и други функции и няма да бъде наличен за съхранение на данни. Примерите за количествена употреба за различни приложения са с илюстративна цел. Действителните количества ще варират в зависимост от различни фактори, включително размер на файла, файлов формат, функции и приложен софтуер. Експортът или реекспортът на хардуер или софтуер, съдържащ криптиране, може да бъде регулиран от Министерството на търговията на САЩ, Бюрото по промишленост и сигурност (за повече информация посетете www.bis.doc.gov). Спазването на всички приложими закони за авторското право е отговорност на потребителя. Всички кодирани инструкции и програмни изявления, съдържащи се тук остават защитени с авторски права и остават поверителна информация, която е собственост на Seagate Technology LLC или неговите филиали. Всяко използване, извличане, разпространение, възпроизвеждане или всеки опит за промяна, възпроизвеждане, разпространение, разкриване на защитен с авторски права материал на Seagate Technology LLC по каквато и да е причина, по какъвто и да е начин, носител или форма, изцяло или частично, ако не е изрично разрешено, е строго забранено. Seagate си запазва правото да променя без предизвестие продуктите предложения или спецификациите.

За повече информация относно продуктите на Seagate, моля посетете уебсайта им на www.seagate.com

Може да намерите детайли относно гаранцията на този продукт на www.seagate.com, www.seagate.com/support/seagate-basic или като се свържете с търговеца на уреда.

Този продукт отговаря на директива Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, текст от значение за ЕИП.

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)



В Европейския съюз, този етикет показва съвместимост с Директива 2002/96/ЕС за отпадъчното електрическо и електронно оборудване (WEEE). Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите домакински отпадъци, а да бъде отнесен в пункт за рециклиране.

Може да намерите допълнителна информация за моделите на това устройство на www.polycomp.bg