

Ръководство на потребителя за въздушна топка uGo Hoverball



I. Представяне на продукта:

Благодарим Ви, че закупихте въздушната топка uGo Hoverball.

Преди да използвате тази играчка, моля премахнете опаковката ѝ и поставете батериите ѝ (4 бр. AA батерии). След като поставите капака на отделението за батерии трябва да го затворите като го завинтите. Играчката вече е готова за употреба.

Основни характеристики:

- Размери (см): 18x18x7
- Батерии: 4 бр. AA батерии
- Време на игра: 50 минути
- Невероятна топка, която се носи над земята
- Издръжлива и издържа на удари
- Невероятна LED светлина

II. Информация за безопасна употреба:

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизираните опити за разглобяване на устройството ще анулират гаранцията му и може да повредят продукта.
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни магнитни полета, в прашна или във влажна среда.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройство. При грубо боравене то може да се счупи.
- Това устройство разполага с отвори за вентилация върху корпуса си, които не бива да бъдат покривани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на устройството.

III. Регулаторна информация:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук) показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда като рециклирате опасните отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

- С настоящото ИМПАКТ S.A. декларира, че това устройство отговаря на всички приложими ЕС директиви. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.ugo-europe.com
-

