

# Ръководство на потребителя за адаптер HP 45W USB-C AC

## 1. ОПИСАНИЕ

Този адаптер разполага с 45 W мощност и поддръжка за 4 напрежения с по-тънък конектор.

## 2. ФУНКЦИИ

- **Напрежение, съобразено с устройствата**

Неговата PD технология автоматично открива и доставя 5V, 9V, 12V или 15V въз основа на нуждите на вашите устройства.

- **Удобна съвместимост**

Този 45W USB-C адаптер за променлив ток ви позволява да използвате захранващия кабел на вашия съществуващ HP Smart AC адаптер.

- **Сертификат „Работи с Chromebook“**

Тестван и сертифициран за отговаряне на стандартите за съвместимост на Chromebook. Работете, учете и играйте непрекъснато за бърза и лесна връзка.



## 3. СПЕЦИФИКАЦИИ

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Съвместимост | Съвместими с HP лаптопи или таблети с USB-C конектор с вход максимум 15V/3A DC |
| Мощност      | 45 W                                                                           |
| Цвят         | Черен                                                                          |
| Размери      | 9.4 x 4.2 x 2.8 cm                                                             |
| Тегло        | 193 g                                                                          |
| Гаранция     | 12 месеца                                                                      |

## 4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**ВНИМАНИЕ:** За да ограничите риска от токов удар или повреда на оборудването:

- Включете захранващия кабел на AC адаптера в лесно достъпен електрически контакт.
- Изключвайте захранването на компютъра, като изключвате захранващия кабел на AC адаптера от електрическия контакт (не като изключите захранващия кабел от компютъра).
- За да избегнете токов удар, включете захранващия кабел на оборудването в правилно заземен електрически контакт. Ако оборудването е снабдено с 3-жилен захранващ кабел, не използвайте адаптер, който изключва заземяването или премахва заземителната функция от щепсела или адаптера. Заземяването е много важно за безопасността – вашата и на оборудването.

## 5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

### Употреба:

За да свържете преносимия компютър към външен източник на захранване или да заредите батерията на преносимия компютър:

1. Включете AC адаптера в конектора захранването на компютъра.
2. Включете захранващия кабел към AC адаптера.
3. Включете другия край на захранващия кабел към електрически контакт.

## 6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържащата се в това ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:



Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак.

**Производител:** HP Inc.

**Адрес:** 1501 Page Mill Road  
Palo Alto, California, 94304

**Телефон:** 800-565-9917

**Имейл:** <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)