


Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco Meraki MR20

I. Преглед на продукта:



Вашето устройство разполага с многоцветен LED индикатор в предната си част. Той показва информация за функционалностите на системата и производителността ѝ:

- **Оранжев:** Устройството се включва (ако свети в оранжево постоянно това показва проблем с хардуера)
- **Многоцветен:** Устройството стартира/сканира.
- **Мига в синьо:** Устройството се обновява.
- **Зелен:** Устройството е в режим Gateway без клиенти.
- **Син:** Устройството е в режим Gateway с клиенти.
- **Мига в оранжево:** Устройството не може да намери uplink.

MR20 може да се използва в режим "Run Dark" за допълнителна сигурност и за намаляване на видимостта на аксес-пойнта. В този режим, LED индикаторът няма да свети. Този режим може да бъде включен чрез таблото на Meraki.

II. Регулаторна информация:

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания.

© 2020 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Това устройство отговаря на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Крайното изхвърляне на този продукт трябва да отговаря на всички местни и национални директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg