


Ръководство на потребителя за комплект 4-в-1 Genesis Cobalt 300 – клавиатура, мишка, слушалки и подложка за мишка

I. Спецификации на клавиатурата:

- Размер на клавиатура: 460x180x35 мм
- Конектор: USB
- Брой на клавиши: 104
- Брой на мултимедийни клавиши: 12


II. Инсталиране на клавиатурата:

- Свържете устройството към USB порт на вашия компютър.
- Системата ще инсталира драйвера автоматично.



III. Промяна на функциите на стрелките на клавиатурата:

- Натиснете Fn + W, за да разменните функциите на стрелките с функциите на клавишите W, A, S, D.





IV. Спецификации на слушалките:

- Ниво на звуково налягане: 108 dB
- Честотна характеристика на слушалките: 20 – 20 000 Hz
- Импеданс: 32 Ohm
- Чувствителност на микрофон: -38dB
- Конектор: 2 x 3,5 мм мини жак + USB
- Дължина на кабел: 2,0 м

V. Инсталиране на слушалките:

1. Свържете устройството към мини жак порта на вашия компютър.
2. Операционната система ще засече устройството автоматично.



VI. Спецификации на мишката:

- Вид сензор: Оптичен
- Максимална резолюция: 3200 DPI
- Максимална скорост на проследяване: 30 ips
- Брой бутони: 6
- Размери: 125 x 68 x 38 мм

VII. Инсталиране на мишката:

Свържете устройството към USB порт на вашия компютър.

Необходими са 15 секунди, докато драйверите се инсталират напълно при първо свързване. Мишката включва софтуер, който ви позволява да настроите различни функции. Ако искате да зададете тези функции, трябва да изтеглите и да инсталирате софтуера от сайта www.genesis-zone.com. Отворете папката за инсталиране и натиснете върху файла setup.exe два пъти. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи на основния долен панел. Когато натиснете върху иконата два пъти ще отворите интерфейса за настройка.



VIII. Изисквания:

- Компютър или съвместимо устройство с USB порт.
- Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

IX. Гаранция:

- 2 г. гаранция от производителя

X. Информация за безопасна употреба:

- Използвайте тези устройства по предназначение.
- Неправомерните ремонти или разглобяването на устройствата ще направят гаранцията им невалидна и може да ги повредят.
- Избягвайте да удряте или търкате устройствата с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността им или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продуктите при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте устройствата. Грубата употреба на устройствата може да ги повредят.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройствата.

XI. Регулаторна информация:

- Безопасни продукти, съобразени с изискванията на ЕС.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук) показва, че тези продукти не са домашни отпадъци. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасните отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

