



Ръководство на потребителя за рутер ZyXEL LTE3301 LTE

I. Инсталиране на хардуер:

1. Инсталиране на антените.
2. Поставете вашата SIM карта в слота за SIM карта за достъп до LTE мрежата.
3. Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютъра към един от тези портове за първоначална конфигурация и/или достъп до интернет.
4. Използвайте адаптера на захранването, предоставен с Вашия LTE3301, за да свържете подходящ източник на захранване към това гнездо.
5. Натиснете бутона за захранване и бутона за Wi-Fi.



Погледнете светодиодите (светлинните индикатори) на предния панел.




- Светлинният индикатор **POWER** (ЗАХРАНВАНЕ) свети в зелено, когато LTE3301 се захранва и функционира правилно. Свети постоянно зелено, когато LTE3301 има поставена SIM и мига, когато SIM картата не е в готовност.
- Светлинният индикатор **INTERNET** (ИНТЕРНЕТ) свети в зелено, когато има достъп до интернет. Мига, когато предава данни.
- Светлинният индикатор **LTE/3G** свети в зелено, когато LTE3301 е свързан с LTE мрежа.
- Светлинният индикатор за **СИЛАТА НА СИГНАЛА LTE/3G** свети в зелено при отличен сигнал, в оранжево при добър сигнал и в червено при слаб сигнал. Индикаторът мига в червено, когато няма сигнал **LTE/3G**.

II. Настройка на безжична връзка:

WiFi SSID: ZyXEL_xxxx (xxxx е последните 4 цифри на MAC адреса)
WiFi ключ: xxxxxxxxxxxxxx (13 произволни букви и цифри.)

III. Свързване към интернет:

1. Отворете браузър и отидете на <http://192.168.1.1>.
2. Въведете потребителското име по подразбиране "admin" и парола "1234". Натиснете **Login** (Вписване).



IV. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

За повече информация, моля, вижте Ръководството на потребителя на www.zyxel.com – библиотека за изтегляне.

Консумация на енергия в мрежов режим на готовност < 12W.

Консумация на енергия в неработен режим < 0.5W

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg