


Ръководство на потребителя за серия комутатори Cisco Catalyst 9500

I. Преглед на продукта:


Преден панел на серия Cisco Catalyst 9500 комутатори:

1. 24 40G QSFP портове
2. RFID
3. Конзолен порт (сериен RJ-45)
4. Син LED сигнален индикатор
5. 10G LED индикатори за статус
6. USB mini Type B конзолен порт
7. Бутон Режим
8. USB 2.0 хост порт
9. Ethernet RJ-45 порт за управление




Преден панел (комутатор C9500-32C):

1. 32 40G/100G QSFP28 портове
2. Ethernet порт за управление
3. Бутон за Нулиране
4. USB mini Type B конзолен порт
5. RFID
6. Конзолен порт (сериен RJ-45)
7. USB 3.0 хост порт




Преден панел (комутатор C9500-32C):

1. 48 1G/10G/25G SFP28 портове
2. Uplink портове
3. Ethernet порт за управление
4. Бутон за Нулиране
5. USB mini Type B конзолен порт
6. RFID
7. Конзолен порт (сериен RJ-45)
8. USB 3.0 хост порт




Преден панел (комутатор C9500X-28C8D):

1. 28 x 100 G QSFP28 портове
2. 8 x 400 G QSFP-DD портове
3. Порт LED индикатори
4. RFID
5. USB-C конзолен порт
6. Бутон за Нулиране




Заден панел (комутатори C9500-12Q, C9500-24Q, C9500-40X and C9500-16X):

1. Захранващи модули
2. USB 3.0 хост порт
3. Вентилаторни модули
4. Подложка за заземяване



Заден панел (комутатор C9500-32C):


1. Захранващи модули
2. Вентилаторни модули
3. Подложка за заземяване



4. SATA SSD модул


Заден панел (комутатори C9500-32QC, C9500-48Y4C, and C9500-24Y4C):

1. Захранващи модули
2. Подложка за заземяване
3. Вентилаторни модули
4. SATA SSD модул



Заден панел (комутатор C9500X-28C8D):

1. 2 захранващи модули
2. RJ45 конзолен порт
3. 6 вентилаторни модули
4. USB 3.0 хост порт
5. RJ45 Ethernet порт за управление



II. Съвети за безопасна употреба:

Този раздел включва основните предупреждения за употреба и инсталиране на това устройство. Прочетете тези съвети преди да започнете процедурата по инсталиране.

- ⚡ Този предупредителен символ означава опасност. Вие сте в ситуация, която може да причини телесна повреда. Преди да работите с оборудването, бъдете наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и се запознайте със стандартните практики за предотвратяване на злополуки.
- Това устройство е предназначено за монтаж в зони с ограничен достъп. Достъпът до подобна зона с ограничен достъп може да бъде достъпен само чрез употребата на специален инструмент, ключалка или други средства за сигурност.
- Това устройство може да има повече от една захранваща връзка. Всички връзки трябва да бъдат премахнати, за да бъде изключено устройството.
- Само обучен и квалифициран персонал трябва да инсталира, подменя или обслужва това оборудване.
- За да предотвратите нараняване или повреда на шасито, никога не се опитвайте да повдигате или наклоняте шасито с помощта на дръжките на модули (като захранвания, вентилатори или карти); тези видове дръжки не са предназначени да поддържат теглото на устройството.
- Има опасно напрежение или енергия на задната платка, когато системата работи. Бъдете внимателни, когато устройството се обслужва.
- Този продукт изисква защита от късо съединение (претоварване), която трябва да бъде осигурена като част от сградната инсталация. Инсталирайте само в съответствие с националните и местните разпоредби за окабеляване.
- Когато инсталирате или подмените модула, заземяването винаги трябва да се прави първо и да се изключва последно.
- Предупреждение:** Монтажът на оборудването трябва да отговаря на местните и националните електрически норми.
- Устройството може да излъчва невидима радиация, когато конекторите му са извадени. Никога не гледайте директно в лъчи или в оптични инструменти.

III. Регулаторна информация:

СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЕНИ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ. ВСИЧКИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО СЕ СЧИТАТ ЗА ТОЧНИ, НО СЕ ПРЕДСТАВЯТ БЕЗ КАКАКЪВТО И ДА Е ВИД ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБРАНА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА ВСЕКИ ПРОДУКТИ.

СОФТУЕРНИЯТ ЛИЦЕНЗ И ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ СА ПРИЛОЖЕНИ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАКЕТ, КОЙТО СЕ ДОСТАВЯ С ПРОДУКТА. АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ СОФТУЕРНИЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА CISCO ЗА КОПИЕ.

ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО, ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ФАЙЛОВЕ И СОФТУЕР НА ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ. CISCO И ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТЕЗИ ЗА ТЪРГОВОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЪРГОВИЯ, УПОТРЕБА ИЛИ ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CISCO ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ИЗГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ НА ДАННИ, ПРОИЗТИРАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТОВА РЪКОВОДСТВО, ДОРИ АКО CISCO ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Всички адреси и телефонни номера по интернет протокол (IP), използвани в този документ, не са действителни адреси и телефонни номера. Всички примери, диаграми на мрежова топология и други фигури, включени в документа, са показани само за илюстративни цели. Всяко употреба на действителни IP адреси или телефонни номера в илюстративно съдържание е неволна и случайна.

Всички отпечатани копия и дубликати на този документ се считат за неконтролирани. Вижте текущата онлайн версия за най-новата версия на това ръководство (на английски език).

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки на Cisco, отидете на този URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания. (1721R)

© 2017-2022 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Клас 1 лазерен продукт.

Този продукт отговаря на всички приложими европейски директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg