



# Rhod<sup>420</sup> RGB

**QUICK INSTALLATION GUIDE**  
**GAMING KEYBOARD**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- "anti-ghosting" функция за 9 клавиши
- 6 зони RGB подсветка с възможност за задаване на 9 различни режима
- мултимедийни клавиши

## ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете устройството към USB порта на вашия компютър
- Системата ще инсталира драйвера автоматично

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Размери на клавиатурата 463 x 168 x 30 mm
- Тегло на клавиатурата 873 гр.
- Конектор USB
- Брой клавиши 104
- Брой мултимедийни клавиши 12

## ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите Fn + 1-9, за да промените между 9 режима на подсветка

## ПЕРСОНАЛИЗИРАН РЕЖИМ

Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона

1. Задръжте клавиша Fn и два пъти натиснете клавиша 7, за да влезете в „Персонализиран режим“
2. Натиснете клавиши Fn + стрелка Up / Down, за да промените цвета
3. Натиснете клавиши Fn + стрелка Right / Left, за да се придвижите между 6 зони
4. Задръжте клавиша Fn и два пъти натиснете клавиша 7, за да запазите настройките

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА


- Rhod 420 RGB геймърска клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Не торцираните опити за разглеждане на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягайте удари или трине с твърд предмет; в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни магнитни полета, прашна или влажна среда.
- Не изпукайте, не удрайте и не клатете устройството.
- При грубо боравене то може да се счупи.
- Словотете и отворите в случаи са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегреване на устройство.

## ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши Fn + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.



## ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка Up/Down



## ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Задайте околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

