


Ръководство на потребителя за

MiniX NEO Z83-4U/

MiniX NEO Z83-4 Plus

I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. MINIX NEO Z83-4U или 1 бр. MINIX NEO Z83-4 Plus (в зависимост от закупения от вас модел).
- 1 бр. VESA стойка (присъства в комплекта, ако сте закупили модел MINIX NEO Z83-4 Plus).
- 1 бр. 12V (3A) захранващ адаптер.
- HDMI кабел.
- Dual-Band антена



II. Описание на продукта:

Благодарим ви, че избрахте MINIX NEO Z83-4U/ MINIX NEO Z83-4 Plus. Това е ефикасен и разнообразен мини компютър без вентилатор, който е създаден за офис работа и индустриални приложения.


MINIX NEO Z83-4U идва с вече инсталирана Ubuntu 18.04.3, а MINIX NEO Z83-4 Plus с вече инсталирана Windows 10 Pro (64-bit). И двата модела разполагат с множество опции за свързване и ви осигуряват ненадминати визуализации, 4K видео възпроизвеждане и стрийминг и висока производителност. MINIX NEO Z83-4U и MINIX NEO Z83-4 Plus са готови за употреба веднага след закупуването им.

MINIX NEO Z83-4 Plus може да бъде монтиран лесно към монитор, който е съвместим с VESA без да е необходимо да използвате допълнителни инструменти.

Може да намерите повече информация и полезни съвети на официалния форум на MINIX:

www.theminxforum.com

III. Преглед на устройството:



LED за захранване – LED свети в синьо, когато компютъра работи.

Бутон за захранване – За да включите компютъра натиснете и задръжте бутона за захранване за 1-2 секунди, докато LED индикаторът не започне да свети. За да изключите компютъра натиснете и задръжте бутона за захранване за 8 секунди.

Слот за Micro SD карта – Увеличете размера на паметта на компютъра или разчитайте файлове директно от слота за карти, който поддържа до 256GB. Слотът за карти е обрънат наобратно фабрично. Заради това трябва да внимавате, че поставяте картата по правилен начин.

Аудио жак – Свържете външно аудио устройство като слушалки.


Ethernet порт – Свържете Ethernet кабел за жичен достъп до интернет.

DC 12V жак за захранване – Свържете включения в комплекта 12V захранващ адаптер. Компютърът изисква по-малко от 1A, за да работи. Независимо от това предоставения в комплекта захранващ адаптер доставя 3A, за да подsigури захранване и към свързаните към компютъра външни устройства (например външни твърди дискове).

USB портове – Свържете външни USB устройства към компютъра като USB флашки, приемници на безжични мишки и клавиатури, жични USB мишки, приемници на безжични слушалки и т.н.

HDMI порт – Свържете компютъра към HD телевизор или компютърен монитор чрез включен в комплекта HDMI кабел.

Преглед



IV. Управление:

Може да контролирате вашия компютър по един от следните начини:

1. Чрез жична клавиатура и мишка.
2. Чрез комплект безжична 2.4GHz USB клавиатура и мишка.

V. Основни настройки:

От какво имате нужда:

- **HD TV или PC монитор**, който може да възпроизвежда 720p, 1080p или 4K видео и има поне един мини DP или HDMI порт.
- **HDMI кабел** – За да свържете вашия телевизор към компютъра (HDMI кабелът е включен в комплекта.)
- **Мрежа** – Мрежов кабел или 802.11ac Wi-Fi безжична мрежа, както и името и паролата на безжичната мрежа.

Може да свържете компютъра към вашия телевизор или компютърен монитор чрез мини DP или HDMI, които поддържат аудио и видео.

Стъпка 1: Извадете компютъра от VESA стойката

– Дръпнете един от ъглите внимателно и извадете компютъра.

Стъпка 2: (ако се изисква): Поставете скобата за монтиране VESA на монитора

1. Поставете винтовете и ги затегнете.
2. Свържете компютъра в желаната от вас посока.

Стъпка 3: Свързване на кабела

Свържете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на вашия телевизор или компютърен монитор и другия край на HDMI кабела към HDMI порта на компютъра.

Стъпка 4: Свържете компютъра към захранване

Свържете захранващия 12V адаптер, който идва в комплект с компютъра към съответния порт. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1-2 секунди, за да включите компютъра. Синият LED индикатор ще светне.

Стъпка 5: Включете телевизора/компютърния монитор и изберете входа

Включете телевизора или монитора си и изберете съответния свързан към компютъра HDMI порт.

Стъпка 6: Въведете данните за вписване

Въведете следните детайли за вписване:

Потребителско име: MINIX

Парола: 123456

VI. Регулаторна информация:

Нито една част от това ръководство, включително описанията в него продукти и софтуер не бива да се копират, предават или превеждат в никаква форма без излишното писмено разрешение на MINIX Technology Limited, освен като документация, която се съхранява от купувача на устройството.

MINIX и логото MINIX са запазени марки на MINIX Technology Limited. Всички други марки и запазени марки са собственост на съответните им собственици.

Съдържанието на това ръководство може да се различава от описания в него продукт или софтуер.

Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предварително предупреждение от страна на производителя.



Това устройство отговаря на приложимите европейски и национални директиви .



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Това устройство отговаря на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст от значение за ЕИП.

Може да намерите допълнителна информация относно този продукт на www.polycomp.bg