Ръководство на потребителя за геймърски слушалки Fury Fukiya F6



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на геймърските слушалки Fury Fukiya F6. Моделът поддържа три режима на свързване: безжична връзка чрез 2.4 GHz приемник, Bluetooth и USB връзка с кабел, което позволява използване с различни устройства и в различни сценарии на работа. Слушалките разполагат с вграден и сваляем микрофон, като и двата използват технология ENC (Environmental Noise Cancellation) за намаляване на околния шум и подобряване качеството на гласовата комуникация. Сгъваемата конструкция и ниското тегло улесняват пренасянето и допринасят за по-комфортна употреба по време на продължителни игрови сесии. Моделът е предназначен за безжична работа и осигурява продължително време на работа с едно зареждане. Благодарение на възможността за избор между 2.4 GHz, Bluetooth и USB свързване, Fury Fukiya F6 може да се използва както за игри, така и за музика, филми и ежедневна комуникация.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.

- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Дръжте устройството, кабелите и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърски слушалки Fury Fukiya F6;
- Сваляем микрофон;
- USB приемник;
- USB-A към USB-C кабел;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството



1. USB приемник
2. Лента за глава
3. Сваляем микрофон
4. Чашки на слушалките

Инструкции за употреба

Включване/изключване

- Включете слушалките, като натиснете и задържите бутона за захранване за 3 секунди.
- Светодиодната подсветка ще се включи и ще чуете гласово съобщение, указващо избрания режим.
- За да изключите слушалките, натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди. Ще чуете съобщението „Power OFF“, а светодиодите ще изгаснат.

Бележка: Когато нивото на батерията спадне до около 10%, ще чуете съобщение, напомнящо за необходимост от зареждане. Не разреждайте батерията напълно и не я оставяйте в разредено състояние за продължителен период от време, тъй като това може да съкрати експлоатационния ѝ живот. За да заредите слушалките, свържете ги към USB порт на компютър или към USB зарядно устройство. За да удължите времето на работа, можете да изключите светодиодната подсветка чрез трикратно натискане на бутона M. Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде минимум 1 W, като за постигане на максимална скорост на зареждане е необходима мощност от 1 W.

Режим с USB приемник (2.4 GHz)

- Свържете USB приемника към USB порт на компютъра.
- Слушалките ще се свържат с приемника почти незабавно. Мигащият зелен светодиод ще премине в режим на 7-цветна пулсираща подсветка.

Bluetooth режим

- За да превключите към Bluetooth режим, натиснете и задръжте бутона M за 3 секунди. Синият светодиод ще започне да мига.
- Отворете менюто за управление на Bluetooth на вашето устройство.
- Намерете „Fury Fukiya“ в списъка с устройства и кликнете върху него, за да извършите сдвояване и свързване. След успешно свързване ще чуете потвърдително съобщение.
- Сдвояването е необходимо само при първоначалното свързване.

Режим с кабел (USB)

- За да използвате режима с кабел, първо превключете слушалките в режим с приемник. Ако сте в Bluetooth режим, натиснете и задръжте бутона M за 3 секунди.
- След това свържете единия край на включения USB кабел към слушалките, а другия към компютъра.

Микрофон

- Слушалките са оборудвани с вграден и сваляем микрофон. Сваляемият микрофон може да бъде отстранен при мобилна употреба. За игри е препоръчително да остане свързан, за да осигури оптимално качество на гласа.
- За заглушаване или повторно активиране на микрофона натиснете за кратко бутона M.

Други функции

- Бутон за усилване на звука (+): Кратко или продължително натискане увеличава силата на звука, двукратно натискане преминава към следващата песен.
- Бутон за намаляване на звука (-): Кратко или продължително натискане намалява силата на звука, двукратно натискане преминава към предишната песен.
- Бутон M: Двукратно натискане включва или изключва съраунд ефекта.
- Бутон за захранване: Кратко натискане поставя възпроизвеждането на пауза/възобновява възпроизвеждането или приема/прекратява телефонно обаждане.

Поддръжка и почистване

Редовно почиствайте устройството, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	**Описание**
Свързване	Bluetooth, безжично 2.4 GHz, с кабел
Конектори	USB Type-C
Честотен диапазон на слушалките	20 – 20000 Hz
Диаметър на високоговорителите	40 мм
Време на работа	до 40 ч
Време за зареждане	2,5 ч
Обхват	до 10 м
Тегло	207 г
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че съоръжение тип NFU-2336, NFU-2337 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес https://impakt.com.pl/.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Честотен диапазон: 2.403 GHz – 2.477 GHz.
Макс. предавана радиочестотна мощност: 13,0 dBm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© Fury. Всички права запазени. Името и логото Fury, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Fury. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.
Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland
Телефон: +48 61 10 10 230
Уебсайт: https://fury-zone.com/

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.