

Ръководство на потребителя за

dynabook PORTEGE A30-E / R30-E

dynabook TECRA A30-G

I. Общи предпазни мерки:

Винаги проверявайте дали сте осигурили достатъчна вентилация за компютъра и адаптера за променлив ток, както и дали те са защитени от прегряване, когато е включено захранването или адаптерът за променлив ток е включен в контакт (дори когато компютърът е в спящ режим). В подобни случаи спазвайте следните инструкции:

- Никога не покривайте компютъра или адаптера за променлив ток.
- Никога не поставяйте компютъра или адаптера за променлив ток в близост до топлинен източник, като електрическо одеяло или електрически нагревател.
- Никога не закривайте и не блокирайте вентилационните отвори, включително тези в основата на компютъра.
- Винаги използвайте компютъра върху твърда и равна повърхност.
- Използването на компютъра върху килим или друг мек материал може да блокира вентилационните отвори.
- Винаги осигурявайте достатъчно пространство около компютъра.
- Прегряването на компютъра или адаптера за променлив ток може да предизвика отказ на системата, повреда на компютъра или адаптера или пожар, което може да причини сериозни наранявания.
- Оставете достатъчно пространство около самия компютър и останалото оборудване с цел достатъчна вентилация. В противен случай може да се стигне до прегряване.

Пазете компютъра от:

- прах, влага и пряка слънчева светлина;
- оборудване, което създава силно електромагнитно поле, като например стерео високоговорители (различни от тези, свързани към компютъра);
- бързи промени в температурата или влажността или източници на температурни промени, като климатици или нагреватели;
- много силна топлина, студ или влажност;
- течности или разяджащи химикали.
- Избягвайте продължителния физически контакт с компютъра. Ако компютърът се използва дълго време, повърхността му може да се нагреет много. Въпреки че при докосване не се усеща висока температура, можете да получите кожни наранявания в резултат на температурата.

- Никога не допускайте попадането на метални предмети, катовинтове, телчета за телбод и кламери, в компютъра. Чуждите метални предмети могат да предизвикат късо съединение, което може да доведе до повреда и пожар и евентуално сериозно нараняване.
 - Ако компютърът е бил използван за продължително време, избягвайте директен контакт с металната платка, която поддържа различните портове за интерфейса, тъй като може да се нагреет.
 - Повърхността на адаптера за променлив ток може да се нагреет при употреба, но това състояние не означава неправилно функциониране. Ако трябва да пренесете адаптера, изключете го и го оставете да се охлади, преди да го преместите.
 - Не оставяйте адаптера за променлив ток върху материал, чувствителен на топлина, тъй като съответният материал може да бъде повреден.
 - Не прилагайте силен натиск или какъвто и да било силен удар върху компютъра, тъй като това може да доведе до повреда на компонентите му или да причини неправилно функциониране.
 - Преди да пренасяте компютъра, изключете го, изключете адаптера за променлив ток и го оставете да се охлади.
 - Неспазването на тази инструкция може да доведе до леки травми вследствие на нагряването.
 - Не излагайте компютъра на резки температурни промени (например в ситуация, при която премествате компютъра от студена среда в топла стая). Не включвате захранването, преди кондензацията да е изчезнала.
 - Не излагайте компютъра на удар или разтърсване. Неспазването на тази инструкция може да доведе до повреда на компютъра, отказ на компютъра или загуба на данни.
 - Никога не пренасяйте компютъра с поставени карти. Това може да доведе до повреда на компютъра и/или картата, в резултат на което да се стигне до отказ на устройството.
 - Винаги използвайте подходяща транспортна чанта, когато пренасяте компютъра.
 - Когато пренасяте компютъра, го обезопасете, за да не може да падне или да удари някого.
 - Не носете компютъра, като го държите за някоя от изпъкналите му части.
- Почистване на компютъра:**
- За да работи компютърът Ви дълго време и без проблемно, го пазете от прах и замърсяване, както и от всякакви течности в близост до него.

- Внимавайте да не разливате течности върху него. Ако компютърът се намокри, веднага го изключете от захранването и го оставете да изсъхне напълно. В такъв случай компютърът трябва да бъде прегледан от представител на упълномощен сервиз, за да се оцени размерът на щетите.
- Пластмасовите части на компютъра се почистват с кърпа, леко навлажнена с вода.
- Можете да почиствате екрана на дисплея, като напръскате малко количество препарат за почистване на стъкла върху мека, чиста кърпа. Избършете внимателно екрана с нея.
- Никога не пръскайте почистващ препарат директно върху компютъра. Не оставяйте течности да се стичат в частите на компютъра. Никога не използвайте агресивни или разяддащи химически продукти, за да почиствате компютъра.

■ Мобилни телефони

Имайте предвид, че използването на мобилни телефони може да доведе до смущения на аудиосистемата. Работата на компютъра няма да бъде възпрепятствана по никакъв начин, но се препоръчва минимално разстояние от 30 см между компютъра и използвания мобилен телефон.

■ Свързване на адаптера за променлив ток:

- Свържете адаптера за променлив ток, когато искате да заредите батерията или искате устройството да работи със захранване с променлив ток. Батерията трябва да бъде заредена, преди да започнете работа със захранване от нея.
- Адаптерът за променлив ток може автоматично да се регулира към всеки диапазон на напрежение от 100 до 240 волта и към честота от 50 или 60 херца, с което Ви позволява да използвате този компютър в почти всяка държава/регион. Адаптерът преобразува променливия ток в постоянен и намалява напрежението, подавано към компютъра.
- Винаги използвайте адаптера за променлив ток, който е доставен заедно с компютъра, или адаптери за променлив ток, посочени от Dynabook, за да избегнете рисковете от пожар или други повреди на компютъра. Dynabook не поема отговорност за щети, причинени от използване на несъвместим адаптер.
- Никога не включвате адаптера за променлив ток към източник на захранване, който не отговаря на напрежението и честотата, посочени на етикета с технически данни на уреда. Неспазването на горното може да предизвика пожар или токов удар, което може евентуално да причини сериозни наранявания.
- Винаги използвайте или купувайте захранващи кабели, които са в съответствие с валидните за страната на използване изисквания и спецификации за напрежение и честота. Неспазването на горното може да

предизвика пожар или токов удар, което може евентуално да причини сериозни наранявания.

- Доставеният захранващ кабел отговаря на правилата и разпоредбите за безопасност в региона, в който е закупен компютърът, и не трябва да се използва извън този регион. За използване в други региони купете захранващ кабел, който отговаря на правилата и разпоредбите за безопасност в съответния регион.
- Не използвайте преходни щепсели с 2 или 3 щифта.
- Когато свързвате адаптера за променлив ток към компютъра, винаги спазвайте стъпките в точния ред, описан в това ръководство. Като обща предпазна мярка избягвайте да докосвате каквито и да било метални части.
- Поставяйте компютъра или адаптера за променлив ток винаги върху равна и твърда повърхност, която е устойчива на увреждане от топлина.
- В зависимост от закупения модел може да е предоставен следният адаптер за променлив ток: Тип връзка жак DC IN 19V или Тип връзка USB Type-C™ порт.

II. Първи стъпки:

Внимание: Прочетете приложеното ръководство за безопасност и удобство при работа, за да се запознаете с информацията за безопасна и правилна употреба на компютъра.

Контролен списък на оборудването:

Разопаковайте внимателно компютъра си и запазете кутията и опаковката за бъдеща употреба.

Проверете дали разполагате с всеки един от следните елементи:


- преносим персонален компютър
- адаптер USB-C™ към VGA (представя се с някои модели)
- адаптер за променлив ток и захранващ кабел (щепсел с 2 или 3 щифта)
- кърпа за почистване (представя се с някои модели).

Тип връзка жак DC IN 19V


1. Свържете зарядния кабел към адаптера за променлив ток.

Фигура 1. Свързване на зарядния кабел към адаптера за променлив ток (щепсел с 2 щифта)

Фигура 2. Свързване на зарядния кабел към адаптера за променлив ток (щепсел с 3 щифта)



Фигура 1




Фигура 2

Внимание: В зависимост от модела на компютъра, в комплекта е включен адаптер/кабел с 2 или 3 щифта.

2. Свържете щепсела за прав ток на адаптера за променлив ток към жак DC IN 19 V за прав ток на компютъра.

Фигура 3. свързване на щепсел за прав ток към компютъра



Фигура 3

1. Жак DC IN 19 V

2. Щепсел за прав ток

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

3. Включете захранващия кабел в стенен електрически контакт.


Индикаторът DC IN/Battery светва.

Тип връзка USB Type-C™ порт


1. Свържете зарядния кабел към адаптера за променлив ток.

Фигура 4. Свързване на зарядния кабел към адаптера за променлив ток (щепсел с 2 щифта).

Фигура 5. Свързване на зарядния кабел към адаптера за променлив ток (щепсел с 3 щифта)



Фигура 4



Фигура 5

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

В зависимост от модела на компютъра, в комплекта е включен адаптер/кабел с 2 или 3 щифта.

2. Включете захранващия кабел в стенен електрически контакт.

3. Свържете щепсела за прав ток на адаптера за променлив ток към USB Type-C™ порта на компютъра. Индикаторът DC IN/Battery светва.

Можете да свържете и чрез USB Type-C™ адаптер (наличен с някои модели).

Фигура 6. Свързване на щепсел за прав ток към компютъра



Фигура 6

1. USB Type-C™ порт

2. Щепсел за прав ток


Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

4. Отваряне на дисплея

За да отворите панела на дисплея, го отворете бавно с една ръка, като държите в средата, а другата ръка поставете върху опората за дланта, за да попречите на корпуса на компютъра да се повдигне.

Внимание:

- Отваряйте и затваряйте панела на дисплея внимателно. Рязкото отваряне или затварянето със сила може да повреди компютъра.
- Не отваряйте панела на дисплея твърде широко и не повдигайте компютъра за панела на дисплея.
- Не затваряйте компютъра с моливи или други предмети, оставени между панела на дисплея и клавиатурата.
- Не натискайте с голяма сила экрана на дисплея, тъй като компютърът може да стане нестабилен и има опасност да падне.




5. Включване на захранването

- След като включите захранването за първи път, не го изключвате, докато не се инсталира операционната система.
- По време на инсталацията програма на Windows не можете да коригирате силата на звука.
- Не докосвайте экрана на дисплея, докато включвате компютъра.

1. Отворете панела на дисплея.

2. Натиснете бутона за захранването (Фигура 7).

1. Бутона за захранване



Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

Фигура 7

6. Първоначална настройка

Когато включите захранването, първо ще видите екрана за настройване на Windows. За да инсталирате правилно операционната система, следвайте инструкциите на всеки еcran.

7. Изключване на захранването


Захранването може да се изключи в един от следните режими – режим на изключване, спящ режим или режим на хибернация.

III. Хардуерни компоненти:

Изглед отпред със затворен панел на дисплея:




Изглед от лява страна:



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Жак DC IN 19 V | 4. Изходен HDMI™ порт |
| 2. Индикатор DC IN/Battery | 5. Жак за слушалки/микрофон |
| 3. Порт USB Type-C™ (USB 3.1 Gen1) | 6. Слот за карта памет |

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

Изглед от дясна страна:



1. Слот за смарт карта*

2. Индикатор за захранване

3. Порт за Universal Serial Bus (USB 3.1 Gen1)

4. LAN жак

5. Слот за заключващо устройство


6. Слот за SIM карта*

7. Порт за Universal Serial Bus (USB 3.1 Gen1)*

* Представя се с някои модели.

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.


Изглед от задна страна:



1. Вентилационни отвори за охлажддане

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

Изглед от долната страна:




1. Вентилационни отвори за охлажддане

2. Стерeo тонколони

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

Изглед отпред с отворен дисплей:



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Антени за безжична връзка (не са показани) | 7. Шарнири на дисплея |
| 2. Инфрачервен светодиод* | 8. Бутон за захранване |
| 3. Уеб камера* | 9. Клавиатура |
| 4. Светодиод на уеб камерата* | 10. Тачпад |
| 5. Микрофони* | 11. Бутони за управление на тачпада |
| 6. Екран на дисплея | 12. Сензор за пръстови отпечатъци* |

* Предоставя се с някои модели.

Видът на продукта зависи от модела, който сте закупили.

IV. Функционални клавиши:

Функционалните клавиши (F1 ~ F12) са 12-те клавиша в горната част на клавиатурата. С тяхна помош можете да активирате или дезактивирате определени функции на компютъра. Функциите могат да бъдат изпълнявани чрез натискане на съответните функционални клавиши.

Клавишка комбинация:	Функция:
FN + F1	Влиза в режим за заключен компютър. За да възстановите достъпа до работния плот, трябва да влезете отново в системата.
FN + F2	Превключва между планове за управление на захранването.
FN + F3	Превключва системата към спящ режим.
FN + F4	Включва или изключва звука на микрофона.
FN + F5	Променя устройството за активния дисплей. За да използвате едновременния режим, трябва настроите разделителната способност на панела на вътрешния дисплей да съвпада с тази на дисплея на външното устройство.
FN + F6	Намалява яркостта на панела на дисплея на стъпки.
FN + F7	Увеличава яркостта на панела на дисплея на стъпки.
FN + F8	Включва или изключва самолетния режим.
FN + F9	Активира или дезактивира тачпада.
FN + F10	Включва Режим Стрелки.
FN + F11	Включва Цифров режим.
FN + F12	Заключва курсора на конкретен ред.
FN + ESC	Включва или изключва звука при възпроизвеждане.
FN + 1	Намалява размера на иконите на работния плот или размера на шрифта в един от прозорците на поддържаните приложения.
FN + 2	Увеличава размера на иконите на работния плот или размера на шрифта в един от прозорците на

	поддържаните приложения.
FN + 3	Намалява силата на възпроизвеждане на звука на компютъра.
FN + 4	Увеличава силата на възпроизвеждане на звука на компютъра.
FN + SPACE	Променя разделителната способност на дисплея.
FN + S	Дава възможност да търсите в компютъра, интернет или приложение.
FN + Z	Превключва между режимите за подсветката на клавиатурата Таймер , Вкл. или Изкл. За да настроите яркостта, щракнете върху Старт -> dynabook Settings . Щракнете върху раздела Клавиатура и изберете ниво от Контрол на яркостта на подсветката на клавиатурата. За да настроите таймера, стартирайте BIOS setup utility, изберете PowerManagement -> Keyboard Backlight Control Mode , TIMER . Настройте таймера от Backlight Lighting Time . Тази функция се поддържа на някои модели.

V. Изисквания за околната среда:

Условия	Околна температура	Относителна влажност на въздуха
В работно състояние	5°C (41°F) до 35°C (95°F)	20% до 80% (некондензирана)
В неработно състояние	-20°C (-4°F) до 60°C (140°F)	10% до 90% (некондензирана)
Температура по влажен термометър	Макс. 29°C	
Условия	Надморска височина (от морското равнище)	
В работно състояние	-60 до 3000 метра	
В неработно състояние	-60 до 10 000 метра	

VI. Изисквания за захранване:

Адаптер за променлив ток	100 – 240 V AC 50 – 60 Hz (цикли в секунда)
--------------------------	--

Компютър	5 – 20 V DC
----------	-------------

VII. Регулаторна информация:

Авторско право, отказ от отговорност и търговски марки

© 2020 Dynabook Inc. Всички права запазени. Съгласно законите за авторско право е забранено възпроизвеждането на настоящото ръководство по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение от Dynabook Inc. Не се поема отговорност за патент по отношение на използването на информацията, съдържаща се в настоящия документ.

Първо издание февруари 2020 г.

Пълномощията за авторските права за музиката, филмите, компютърните програми, базите данни и друга интелектуална собственост, защитени със законите за авторско право, принадлежат на автора или на собственика на авторското право. Материалите с авторски права могат да бъдат възпроизвеждани само за лична употреба или в рамките на дома. Всяка друга употреба извън тази, посочена по-горе (включително преобразуването в цифров формат, промяна, прехвърляне на копирани материали или разпространяване в мрежа), без разрешението на собственика на авторските права се счита за нарушение на авторските права и представлява криминално действие или задължение за изплащане на гражданско обезщетение.

Отказ от отговорност:

Dynabook Inc. не носи отговорност за вреди и щети, причинени пряко или косвено от грешки, пропуски или несъответствия между компютъра и ръководството. Всички препратки в това ръководство към Dynabook означават Dynabook Inc. и/или свързани лица на Dynabook Inc.

Търговски марки:

Intel и логото на Intel са търговски марки на Intel Corporation или свързаните лица на Intel Corporation в Съединените американски щати и/или други държави.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Декларация за съответствие на ЕС:

Настоящият продукт е маркиран със знака CE съгласно съответните европейски директиви. За маркирането със знака CE отговаря

Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Германия.

Пълната официална декларация за съответствие на ЕС можете да намерите на адрес: <http://emea.dynabook.com/product-conformity>

Съответствие със CE:

С настоящото Dynabook Europe GmbH декларира, че моделът(ите), описан(и) в това ръководство, е/са в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: <http://emea.dynabook.com/product-conformity>.

Този продукт е обозначен със CE маркировка в съответствие с основните изисквания и свързаните със съответния продукт условия на приложимите европейски директиви, по-специално с Директива 2014/53/EU относно предоставянето на пазара на радиосъоръжения, Директива 2011/65/EU относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, Директива 2009/125/EU за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението и съответните мерки за внедряването им.

Този продукт и оригиналните опции са конструирани в съответствие с приложимите стандарти за EMC (електромагнитна съвместимост).

Въпреки това Dynabook не може да гарантира, че продуктът ще отговаря на тези стандарти за EMC, ако към него се свързват и използват допълнителни устройства или кабели, които не са произведени от Dynabook. В този случай лицата, които са свързали/използват тези допълнителни устройства/кабели, трябва да гарантират, че системата (персоналният компютър плюс допълнителните устройства/кабелите) отговаря на задължителните стандарти. С цел избягване на проблеми относно EMC трябва да се имат предвид следните инструкции:

- Към компютъра могат да се свързват/използват само допълнителни устройства, маркирани с маркировката CE.
- Към продукта могат да се свързват само екранирани кабели от най-висок клас.

Работна среда:

Настоящият продукт е конструиран в съответствие с изискванията за EMC (електромагнитна съвместимост) за „използване в бита, търговията и леката промишленост“. Dynabook не препоръчва използването на този продукт в работни среди като:



- Промишлени среди (напр. среди, в които се използва трифазен ток с напрежение 380 V);
- Медицинска среда (съгласно Директивата за медицинските изделия)
- Автомобилни среди или въздушни транспортни среди

Dynabook не носи отговорност за последствия, възникнали вследствие използване на настоящия продукт в работни среди, които не са проверени/препоръчани за използването му.

Използването на продукта в подобни работни среди може да доведе до следните последствия:

- Взаимни паразитни смущения с други уреди или машини,
- намиращи се в непосредствена близост
- Незадоволителна работа или загуба на данни, предизвикани от
- този продукт вследствие смущения от други уреди или машини,
- намиращи се в непосредствена близост.

Поради тези причини Dynabook настоятелно препоръчва електромагнитната съвместимост на този продукт да бъде проверена по подходящ начин, преди той да се използва в непроверени работни среди. В случай на използване в автомобил или самолет е необходимо да се поискано съответното разрешение от производителя или авиокомпанията преди използване на продукта. Освен това по съображения за обща безопасност не се допуска използването на настоящия продукт в среди с взрывоопасна атмосфера.

Изисквания за информация съгласно Регламент на ЕС 1275/2008:

Допълнителна информация съгласно изискванията на Регламент на ЕС 1275/2008, изменен с Регламент на ЕС 801/2013 за прилагането на Директивата за екпроектиране, относно изискванията за режим на готовност, изключен режим и разход на електроенергия от мрежата в режим на готовност на електрическото и електронното битово и офисно оборудване може да бъде намерена тук: <http://emea.dynabook.com/environment>.

Третиране на продуктите като отпадъци:

 Символът във вид на задраскан контейнер за отпадъци на колелца означава, че продуктът трябва да се събира и изхвърля отделно от домакинските отпадъци. Бградените батерии и акумулатори могат да се изхвърлят заедно с продукта. Те ще бъдат отделени в центровете за рециклиране. Черната черта означава, че продуктът е пуснат на пазара след 13 август 2005 г..

За повече информация относно програмите в страната Ви за събиране като отпадък и рециклиране на настоящия продукт посетете нашия уебсайт (<http://emea.dynabook.com/environment>) или се свържете с местната общинска служба или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии и/или акумулатори:

 Символът на задраскан контейнер за отпадъци на колелца означава, че батерии и/или акумулаторите трябва да се събират и изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

Ако батерията или акумулаторът съдържат повече от посочените стойности олово (Pb), живак (Hg) и/или кадмий (Cd) съгласно Директивата за батерите (2006/66/ЕС), под символа на задраскан контейнер за отпадъци на колелца ще бъдат поставени химическите символи на оловото (Pb), живака (Hg) и/или кадмия (Cd). Чрез участието си в разделното събиране на батерии Вие спомагате за правилното изхвърляне на продукти и батерии и по този начин спомагате за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно програмите в страната Ви за събиране като отпадък и рециклиране на настоящия продукт посетете нашия уебсайт (<http://emea.dynabook.com/environment>) или се свържете с местната общинска служба или магазина, откъдето сте закупили продукта. Потребителят няма достъп до батерията на компютъра. Свържете се с оторизиран доставчик на услуги за подробности относно третирането на компютъра и батерията като отпадъци.

REACH – Декларация за съответствие:

Dynabook спазва всички изисквания на REACH и ще предоставя на клиентите си информация относно наличието в нашите продукти на вещества, включени в списъка на кандидатите съгласно Регламента REACH.

Моля, направете справка в уебсайта

<http://emea.dynabook.com/environment> за информация относно наличието в нашите продукти на вещества, включени в списъка на кандидатите съгласно REACH в концентрация над 0,1% тегловни % (w/w).



Програма ENERGY STAR®:

Моделът на компютъра Ви е възможно да е съвместим с ENERGY STAR®. Ако закупеният от Вас модел е съвместим, той ще бъде посочен на следния уебсайт:

<https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers>
Dynabook е партньор на програмата ENERGY STAR и този компютър е създаден така, че да отговаря на най-новите указания на ENERGY STAR за енергийна ефективност.

За да съхранява енергия, компютърът е настроен да преминава в спящ

режим с нисък разход на енергия, който изключва системата и дисплея в рамките на 15

минути неактивност при режим на захранване с променлив ток.

Dynabook препоръчва да оставите активни тази и други енергоспестяващи функции, за да може компютърът Ви да работи с максимална енергийна ефективност. Можете да събудите компютъра от спящия режим чрез натискане на бутона на захранването.

За да активирате лесно и бързо настройките за заспиване за цялата организация чрез използване на мрежови инструменти, моля, отидете на адрес www.energystar.gov/powermanagement

Безжичните устройства и Вашето здраве:

Безжичните продукти, като радио устройства, излъчват радиочестотна електромагнитна енергия. Нивото на енергията, излъчвана от безжични продукти, е значително по-малко от електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства, като например мобилни телефони.

Тъй като безжичните продукти работят в рамките на указанията на стандартите и препоръките за безопасност на радиочестотните излъчвания, Dynabook смята, че безжичните продукти са безопасни при ползване от потребители. Тези стандарти и препоръки отразяват консенсуса на общността на ученици и са резултат от обсъжданията на научни групи и комисии, които непрекъснато преглеждат и тълкуват богатата изследователска литература.

В някои ситуации или среди използването на безжични продукти може да бъде ограничено от собственика на сградата или от отговорните представители на съответната организация. Такива ситуации може да включват например:

- използване на безжични продукти на борда на самолети; или
- в каквато и да е друга среда, където рискът от смущения на други устройства или функции се възприема или се идентифицира като опасен.

Ако не сте сигурни относно правилата, които се прилагат при използване на безжични устройства в конкретна организация или среда (напр. летища), препоръчително е да поискате разрешение за ползване на безжично устройство, преди да го включите.

Технология за безжична локална мрежа:

- Не използвайте функционалностите за безжична локална мрежа (Wi-Fi®) или Bluetooth® в близост до микровълнови печки или на места, където има радиосмущения или магнитни полета. Смущенията от микровълновата печка или от друг източник могат да нарушият работата на Wi-Fi® или Bluetooth®.
- Изключете всички безжични функционалности, когато се намирате в близост до лице с имплантиран сърден пейсмейкър или друго медицинско електронно устройство. Радиовълните могат да попречат на

работата на пейсмейкъра или на друго медицинско устройство, което може да доведе до сериозно поражение. Когато използвате безжична функционалност, следвайте инструкциите за медицинското си устройство.

- Винаги изключвайте безжичната функционалност, когато компютърът се намира в близост до оборудване за автоматично управление или устройства като автоматични врати или противопожарни датчици. Радиовълните могат да предизвикат неправилно функциониране на подобно оборудване, което може да доведе до сериозни поражения.

Изисквания спрямо радиочестотните смущения:

Това устройство е ограничено за използване на закрито поради работата си в честотния диапазон от 5,15 до 5,25 GHz.

Радарите с висока мощност са определени за основни потребители на диапазоните от 5,25 GHz до 5,35 GHz и 5,65 GHz до 5,85 GHz и могат да причинят смущения или повреда на устройствата с LE-LAN.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg