

Ръководство за употреба Beats Pill+

Настройка

1. ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛ

За да включите Pill, натиснете и освободете бутона за захранване. „В“ ще светне и звуков сигнал ще индикира, че устройството е включено. За да изключите Pill, натиснете и освободете бутона за захранване. „В“ ще избледнее, показвайки че захранването е изключено.

2. BLUETOOTH®

Сдвояване: За свързване с Bluetooth®, натиснете и задръжте “b” за 3 секунди. Bluetooth® светодиодът на гърба на Pill ще мига БЯЛО бързо, индикирайки че устройството е в режим на сдвояване. Прекъснете връзката, като задръжте отново 3 секунди.

Свързване: След като Pill бъде успешно сдвоена и свързана, светодиодът ще свети БЯЛО. * Забележка: Pill може да запомни до 8 сдвоени устройства в паметта си и ще се опита да се свърже с най-новите.

3. NFC

Свързване: Ако използвате устройство с активирана NFC (Near Field Communication), включете NFC, а след това просто докоснете устройството до Pill на логото на NFC, за да направите бързо връзка.

Прехвърляне: Ако Pill вече е свързан с Bluetooth® устройство, човек може да поеме връзката чрез NFC touch.

4. AUX ВХОД

За да възпроизвеждате аудио с помощта на аудио кабела, включете кабела от аудио устройството към жака „IN“ на гърба на Pill™.

5. ИЗХОД

Аудио изходът на Pill може да се използва за свързване към друга аудио система, като система за домашно кино или Beats от Dr. Dre Beatbox®, като включите аудио кабела в жака „OUT“ на Pill към „ линия “ на устройството за възпроизвеждане на аудио по ваш избор.

6. СИЛА НА ЗВУКА

За да регулирате силата на звука на Pill, използвайте бутоните за увеличаване на силата на звука “+” и намаляване на силата на звука “-” в горната част на Pill. Когато се използва жакът "OUT" на Pill, бутоните за силата на звука се деактивират.

7. КОНТРОЛ НА BLUETOOTH®

Възпроизвеждане на аудио и пауза: За да спрете и възобновите възпроизвеждането, когато сте свързани чрез Bluetooth®, натиснете бутона „b“.

Телефонни обаждания: Pill може да се използва за извършване и получаване на телефонни обаждания, когато са свързани чрез Bluetooth® (възпроизвеждането на аудио ще бъде поставено на пауза по време на разговори). Отговор / прекратяване на повикване: Натиснете бутона „b“, докато сте на разговор: кратко натиснете, за да отговорите на входящо повикване. Натиснете дълго, за да игнорирате входящото повикване. Натиснете кратко, за да превключвате между повиквания. Превключване от Pill към Телефон: Натиснете два пъти „b“

8. ЗАРЕЖДАНЕ И БАТЕРИЯ

За да получите оптимален капацитет на захранване, Pill трябва да се зарежда с помощта на предоставения USB кабел заедно с модула за захранване (PSU) в опаковъчната ви кутия. За да зареждате Pill, включете USB кабела към USB порта на гърба на Pill. Докато зареждате, USB портът ще свети ЧЕРВЕНО. Когато Pill е напълно зареден, USB портът ще свети ЗЕЛЕНО. Когато Pill е с 20% живот на батерията, USB портът ще мига ЧЕРВЕНО. Животът на батерията е приблизително 7 часа при умерено ниво на слушане.