



## Инструкция за употреба на пистолет за силикон на пръчки

1. Включете щепсела на уреда в контакта.
2. Поставете една пръчка силикон в отвора отзад на пистолета.
3. Натиснете няколко пъти спусъка на пистолета, за да може силикона да се намести.
4. Изчакайте около 5 минути, докато пистолета се загрее.
5. Натиснете спусъка до момента, в който разтопения силикон излезе от дюзата на пистолета.
6. За да получите добро залепване, почистете залепваните повърхности. Нанесете силикона и притиснете залепваните повърхности за около 15 секунди.
7. След приключването на работата, изключете пистолета от контакта. Не изваждайте силикона.



**Внимание!**

Не докосвайте дюзата на нагретия пистолет и нагретия силикон. Температурата може да достигне до 200°C.



**Пазете от деца!**

# ТОРЕХ



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com)

[www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692