

Ръководство на потребителя за клавиатура Natec Amberjack



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на механичната клавиатура Natec Amberjack. Моделът разполага с пълноразмерна подредба на клавишите с цифров блок, нископрофилна конструкция и тихи механични превключватели за комфортна работа и прецизно управление. Клавиатурата поддържа технология Hot-Swap за лесна подмяна на превключвателите без запояване, както и технология N-Key Rollover за надеждно регистриране на едновременни натискания на множество клавиши. Моделът е оборудван с бяла подсветка, клавишни капачки с технология Double-Shot, метален корпус и регулируем ъгъл на наклон. Допълнителните мултимедийни клавиши осигуряват бърз достъп до често използвани функции, а специализираният софтуер позволява създаване на програмируеми макроси и персонализиране на настройките според предпочитанията на потребителя.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Неоторизираните ремонти или разглобяването на устройството водят до отпадане на гаранцията и могат да причинят повреда на продукта.
- Изпускането или удрянето на устройството може да доведе до повреда, надраскване или други механични повреди.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

- Не излагайте клавиатурата на въздействието на течности. Контактът с вода или други течности може да доведе до повреда или неизправност.
- Ако върху устройството се разлее течност, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
- Не натискайте клавишите с прекалена сила, за да избегнете механични повреди.
- Дръжте извън обсега на малки деца – малките части могат да представляват опасност от задавяне.
- Изключвайте устройството по време на почистване. Използвайте само суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:


- Клавиатура Natec Amberjack;
- Резервни механични превключватели x 2 бр.;
- Инструмент за сваляне на капачки на клавиши и превключватели;
- USB-A към USB-C кабел;
- Ръководство за употреба.

Инструкции за употреба

Свързване на клавиатурата и инсталиране на софтуера

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра, като при първото включване трябва да изчакате около 15 секунди, докато драйверите напълно се инсталират.
- Клавиатурата включва софтуер за настройка на разширени функции. За да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от уебсайта: www.natec-zone.com.
- Отворете папката с инсталационните файлове и стартирайте файла setup.exe.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
- След успешна инсталация иконата на софтуера се появява в лентата на задачите. Щракнете двукратно върху нея, за да отворите интерфейса за настройки.

Конфигуриране и допълнителни функции



1. Подмяна на превключвателите

- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.

- Поставете металния инструмент под корпуса на превключвателя, като обхванете двата противоположни странични ръба на превключвателя.
- Притиснете раменете на инструмента към превключвателя и едновременно с това издърпайте превключвателя вертикално нагоре.
- Поставете новия превключвател в отворите на платката и го натиснете внимателно надолу.
- Поставете обратно капачката на клавиша и свържете клавиатурата към компютъра.

Внимание: Ако превключвателят не работи след подмяната, проверете дали щифтовете му са поставени правилно в отворите на платката и не са огънати.

2. Яркост на подсветката

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете Fn + стрелка нагоре/стрелка надолу.

3. Скорост на ефектите на подсветката

За да промените скоростта на светлинните ефекти, натиснете Fn + стрелка наляво/стрелка надясно.

4. Промяна на режима на подсветката

Натиснете клавишите Fn + Insert, за да превключвате между 19 режима на подсветка. За да изберете един от десетте предварително зададени режима на подсветка, натиснете клавишите Fn + 0-9.

5. Функция FN Lock

Натиснете Fn + Esc, за да превключите основната функция между клавишите F1-F12 и мултимедийните клавиши за бърз достъп.

6. Възстановяване на фабричните настройки

Всички запазени настройки могат да бъдат възстановени до фабричните стойности чрез клавишната комбинация [Fn + клавиш за интервал]. За да възстановите фабричните настройки, натиснете и задръжте [Fn + клавиша за интервал] за 5 секунди.

7. Промяна функциите на стрелките

Натиснете клавишите FN + W, за да смените функциите на стрелките с клавишите W, A, S, D.

8. Монтиране на шумопоглъщаща пяна под клавиша за интервал

Комплектът включва шумопоглъщаща пяна, предназначена да намалява шума при натискане на клавиша за интервал. Поради особеностите на конструкцията използването ѝ може да повлияе на усещането и прецизността при натискане на клавиша. Използването ѝ е по желание и зависи от индивидуалните предпочитания на потребителя.

- Свалете капачката на клавиша за интервал, като я издърпате вертикално нагоре.
- Отстранете защитното фолио от шумопоглъщащата пяна и я залепете към долната страна на капачката на клавиша.
- Поставете капачката обратно на мястото ѝ и я натиснете леко до фиксиране.

Изисквания

- PC или устройство съвместимо с USB порт.
- Операционни системи: Windows 7/8/10/11, Android, Linux.

Поддръжка и почистване

Изключете клавиатурата преди почистване. Почиствайте устройството с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни препарати и не нанасяйте разтворители или спрейове директно върху клавиатурата. Не допускайте попадане на течности вътре в клавиатурата.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Комуникация	кабелна
Интерфейс	USB
Хардуерни изисквания	устройство с USB-A
Вид клавиатура	механична, пълноразмерна
Подсветка	да
Брой режими на подсветката	19
Брой клавиши	104 броя
Мултимедийни клавиши	12 броя
Точка на задействане	1,5 мм
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Дължина на кабела	160 см
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Impakt S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NKL-2391 е в съответствие с Директиви 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес: www.impakt.com.pl.

Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт и е безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2018-2026 Natec, Natural Born Technology. Всички права запазени. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt Spółka Akcyjna

Адрес: ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 101 02 30

Имейл: info@impakt.com.pl

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.