


Mi Smart Sensor Set

Ръководство на потребителя

Благодарим ви, че избрахте Комплекта интелигентни сензори Mi

В Комплекта интелигентни сензори Mi, един Контролен Хъб работи със сензор за движение, със сензор за врата и сензор за прозорец, както и с безжичен ключ, за да активира различни функции като включване/изключване на нощното осветление при долавяне на движение, изпращане на известия и задействане на звънеца на вратата. Той също така работи с други Mi устройства в приложението Mi Home, като позволява да изпитате още интересни функции.



Бърза начална настройка

Този комплект може да си взаимодейства и да контролира други интелигентни устройства в екосистемата Xiaomi, използващи приложението Mi Home.

1. Изтеглете приложението Mi Home

Опция 1:

- * За потребителите на Android: Изтеглете приложението Mi Home от Google Play Store.
- * За потребителите на iOS: Изтеглете приложението Mi Home от Apple Store.


Опция 2:

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението Mi Home.



2. Свържете към мрежата

Включете контролния хъб и се уверете, че телефонът е свързан към Wi-Fi мрежата на честотната лента 2,4 GHz.



3. Добавете устройство


Отворете приложението Mi Home, изберете „+“ в горния десен ъгъл и следвайте инструкциите, за да добавите устройството.

* Ако не сте свързани, натиснете и задръжте бутона на хъба за 5 секунди, докато жълтата светлина започне да мига бързо, и след това свържете отново устройството.

Преглед на продукта


1. Контролен хъб Mi

Контролният хъб Mi е център за управление на Комплекта интелигентни сензори Mi, с помощта на който всички сензори и ключове могат да бъдат взаимосвързани и да си взаимодействат.



2. Сензор за движение Mi

Използвайки инфрачервен сензор, Сензорът за движение Mi долавя движението на намиращите се близо хора или домашни любимци и автоматично включва нощното осветление, когато се връщате в къщи, или го изключва, когато напускате дома си.




3. Сензор за врати и прозорци Mi

Сензорът за врата и прозорец Mi долавя състоянието на вратите и прозорците чрез разстоянието между сензорното устройство и магнита. Той може да активира действия като звънене на звънеца на вратата, когато тя се отваря, взаимодействайки си с Контролния хъб.



4. Безжичен ключ Mi

С лесна настройка, Безжичният ключ Mi активира голямо разнообразие от функции като звънене на външния звънец и на бутон за включване/изключване на сигнален режим.




Как да инсталираме комплекта

Проверка на ефективното разстояние: натиснете отвора за ресет на избраното място за поставяне на сензора; хъбът издава звук, за да покаже, че мястото е подходящо за свързване с хъба.

Сензор за движение Mi

- Опция 1: Поставете директно на желаното място и го поддържайте чист и сух.
- Опция 2: Свалете защитния филм и го залепете директно на желаното място.
- * Препоръчителната височина на поставяне е 1,2 до 2,1 m.
- * Забележете, че обективът трябва да бъде подравнен с областта за детектиране, когато го поставяте или залепвате, колкото може по-близо до ръба на бюро или шкаф.



Сензор за врати и прозорци Mi

- 1. Свалете защитния филм
- 2. По време на поставяне, опитайте да подравните маркер линията на сензора и магнита.
- 3. Залепете го на мястото за отваряне и затваряне на вратите и прозорците.

Забележка: Препоръчва се да инсталирате сензорното устройство в мястото за затваряне и отваряне на фиксираната повърхност, а магнита на подвижната повърхност, и се уверете, че празнината между тях е по-малка от 22 mm, когато вратата или прозореца са затворени.

- * При залепване, поддържайте повърхността суха и чиста;
- * Избягвайте изпускането на сензора при поставяне, защото той може лесно да се повреди.



Безжичен ключ Mi

- Опция 1: Поставете директно на желаното място и го поддържайте чист и сух.
- Опция 2: Свалете защитния филм и го залепете директно на желаното място.

- * При залепване, поддържайте повърхността суха и чиста;
- * Не поставяйте на метална повърхност, защото тя ще повлияе на обхвата на безжичната комуникация.



Функции и характеристики

В допълнение, могат да се направят прости настройки чрез приложението Mi Home, за да се активират още сценарии на взаимодействие, както е показано по-долу:




Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да започнете да използвате продукта и го запазете за бъдещи справки.

Онлайн поддръжка: www.mi.com
Произведено за:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Произведено от:
Lumi United Technology Co., Ltd.
(компания от екосистемата Mi)
Адрес: F8, Jinqizhigu office building, No.1 Tangling Rd.,
Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist.,
Shenzhen, China



Вносител и дистрибутор:
Солитрон България ООД
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center),
Офис сграда А2, етаж I, офис 124,
бул. „Христофор Колумб“ N 64,
София 1592

Щракнете безжичния ключ, за да включите/изключите нощното осветление



Щракнете два пъти безжичния ключ, за да включите/изключите аларми



Напомняне за отворена врата



Добавете още под-устройства

Отворете приложението Mi Home, изберете Контролен хъб Mi и следвайте инструкциите, за да добавите под-устройство, докато не чуete звук от хъба, който да покаже „Свързано“.

* Ако не е свързано, преместете под-устройството по-близо до хъба и опитайте отново.

Инструкции за смяна на батерията

Сензор за движение Mi

1. Отворете капака на батерията на сензора за движение, като завъртите капака обратно на часовниковата стрелка.

* Ако сензорът за движение е закрепен към стена, можете да го свалите от стената, като завъртите сензора обратно на часовниковата стрелка.



2. Свалете батерията с ръка, или използвайте неметален инструмент.



3. Поставете батерия CR2450 в отделението за батерията.

*Внимавайте за поляритета (положителния и отрицателния контакти). Положителният контакт трябва да е нагоре.




4. Поставете капака-заклучалка на батерията в правилното положение и го затегнете, като го завъртите по часовниковата стрелка.



1. Отворете капака на батерията с ръка, или използвайте неметален инструмент.




2. Свалете батерията с ръка, или по възможност използвайте неметален инструмент.



3. Поставете батерия CR1632 в отделението за батерията.

*Внимавайте за поляритета (положителния и отрицателния контакти). Положителният контакт трябва да е нагоре.



4. Поставете обратно капака на батерията на място.




Безжичен ключ Mi

1. Отворете капака на батерията на безжичния ключ, като внимателно избутате заключалката на капака и го завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка.




2. Свалете батерията с ръка, или по възможност използвайте неметален инструмент.




3. Поставете батерия CR1632 в отделението за батерията.

*Внимавайте за поляритета (положителния и отрицателния контакти). Положителният контакт трябва да е нагоре.



4. Поставете капака на батерията обратно на място, като го завъртите по часовниковата стрелка.



 **ВНИМАНИЕ**
РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕПРАВИЛНИЯ ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

 **РЕЦИКЛИРАНЕ**
Този продукт носи символа за разделно електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Това означава, че продуктът трябва да се третира съгласно Европейска Директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран или разглобен с цел свеждане до минимум на въздействието върху околната среда.

Символ за „ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА - използваните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където съществуват съоръжения. Проверете при местните власти или търговеца, от когото сте закупили продукта, за съвет по рециклирането.“ Символът върху този продукт или неговата опаковка показва, че той не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден на подходящата точка за събиране, за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Той е в съответствие с Европейската Директива за Ограничение на опасните вещества, която защитава околната среда, като ограничава използването на определени опасни материали и продукти.

 **ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящето, LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. Декларира, че това оборудване от безжичен тип е в съответствие с Директивата за радиосъоръжения 214/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с директивата на ЕС се намира на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>.

Технически спецификации

Контролен хъб Mi

Модел: DGNWG05LM

Околна температура при работа: 0°C - 40°C

Относителна влажност при работа: 0 - 95%,

без кондензация

Входно напрежение: 100 - 240 V AC, 50Hz/60Hz

Безжична свързаност:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Zigbee

Честотна лента: 2400 - 2483,5 MHz

Сензор за движение Mi

Модел: RTCGQ01LM

Околна температура при работа: -10°C - 45oC

Относителна влажност при работа: 0 - 95%,

без кондензация

Обхват на детектиране: ≤ 7 m

Ъгъл на детектиране: 170o

Модел на батерията: CR2450

Безжична свързаност: Zigbee

Честотна лента: 2400 - 2483,5 MHz

Сензор за врати и прозорци Mi

Модел: MCCGQ01LM

Околна температура при работа: -10oC - 50oC

Относителна влажност при работа: 0 - 95%,

без кондензация

Модел на батерията: CR1632

Безжична свързаност: Zigbee

Честотна лента: 2400 - 2483,5 MHz

Безжичен ключ Mi

Модел: WXKG01LM

Околна температура при работа: -10oC - 50oC

Относителна влажност при работа: 0 - 95%, без

кондензация

Модел на батерията: CR2032

Безжична свързаност: Zigbee

Честотна лента: 2400 - 2483,5 MHz