



**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
UGO DRONE SIROCCO
UDR-1173**

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УСТРОЙСТВОТО, БАТЕРИЯТА ИЛИ ДРУГИ СВЪРЗАНИ УСТРОЙСТВА.

Не излагайте зарядното устройство или кабелите на дъжд, воден спрей, разтворители, течности или друг пряк поток вода. Винаги ги пазете чисти и сухи.

Важни инструкции за безопасност

ОПАСНОСТ - РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК, ИЗГАРЯНИЯ ИЛИ ПОЖАР.

Никога не замествайте, сплесквайте или поправяйте кабели или конектори, доставени с устройството.

ОПАСНОСТ

Зареждайте устройства само в добре проветриви помещения. Ако зареждате вътре в автомобила, уверете се, че е осигурена достатъчно вентилация.

РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК - Не отваряйте. Вътре няма части, обслужващи се от отребителя.

Риск от изгаряния ..

Инструкции за работа:

Зареждайте само правилно поддържани и зареждащи се устройства със същото напрежение, които са отпечатани на етикета на устройството.

Зареждайте само съвместими с това устройство спецификации. Опит за зареждане на други видове батерии или напрежения, повредени батерии или неправилно поддържани батерии могат да доведат до спукване, изпускане на опасни химикали и/или причиняване телесна наранявания.

ВНИМАНИЕ

Устройството не е защитено от неизправности при късо съединение или претоварване на външно окабеляване, окабеляване на автомобила или захранването, когато се зарежда батерията. Цялото окабеляване на акумулатора трябва да бъде правилно защитено срещу претоварвания, физически повреди и други опасности. Потребителят трябва да гарантира, че окабеляването на устройството се придържа към същите стандарти за безопасност валидни за всички останали окабелявания на превозни средства.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работна температура на околната среда. -10 °C ~ + 40 °C

Автоматично излитане / приземяване

Размери на дрона

340x340x60 mm

185x135x60 mm (сгънат)

Защита на перките

Управление на приложения

Движение по надморска височина,

Авт. показване First Person View

Камера 1280 * 720P WIFI FPV камера

Авт. задържане / Авт. корекция

Максимална скорост на полета 5 m/s

Режим за връщане / Headless режим

Подвижна батерия

Батерия 3.7 V / 900 mAh Li-Po

Максимално време на полет 10-12 мин.

360 flip и трикове

Време за зареждане 120 мин.

Следване пътя на полета / зареждане чрез USB

1280 * 720P WIFI камера

3 скорости

ДИСТАНЦИОННО:

2.4GHz Дистанционен контролер

Честота 2.4GHz DSSS

Макс. обхват на комуникация 100 метра


Захранване от 3 x AA батерия (не е вкл.)

Размер 150x110x55 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизираните опити за поправка или разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни магнитни полета, прашина или влажна среда.
- Не изпускайте, не удяйте и не клатете устройството. При грубо боравене то може да се счули.
- Слотове и отвори в случая са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани.

Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на устройство.



1. Бутон за обръщане: натиснете бутона за обръщане и след това натиснете джойстика за посока към която желаете, тогава дронът ще се обърне натам.
2. Индикатор за захранване: Ако светлината мига, означава вдвояване, ако свети, това означава успешно вдвояване.
3. Бутон за включване: включете / изключете дистанционното.
4. Ляв джойстик (Изкачване / Спускане): нагоре / надолу, ляв / десен завой.
5. Десен джойстик (напред / назад): напред / назад / ляво / дясно
6. Бутон за корекция напред назад: Ако дронът лети в ляво (дясно) нестабилно, натиснете бутона дясно (ляво) докато летенето се нормализира.
7. Бутон за корекция напред назад: Ако дронът лети нестабилно напред (назад), натиснете бутона назад (напред), докато летенето се нормализира.
8. Бутон за корекция ляво и дясно летенето: Ако дронът лети надясно (вляво) нестабилно, тогава можете да натиснете левия (десния) trim бутон, за да се нормализира.
9. Режим Headless / Връщане с един бутон: с кратко натискане дронът ще влезе в headless режим, краткото натискане отново ще отмени този режим. Продължително натискане за 3 секунди ще влезе в режим на връщане на един бутон, дълго натискане отново или натискане на дясния джойстик ще отменят този режим.
10. Старт с един бутон / аварийен ключ: натиснете бутона, след което двигателят започва да работи. Натиснете отново и дронът ще спре да работи. Забележка: при спешност, натиснете този бутон, и дронът ще спре веднага.
11. Бутон за контрол на скоростта: с горният бутон скоростта се увеличава, а долният се намалява.
12. Излитане / кацане с един бутон: докоснете този бутон, самолетът се издига до определена височина, може да запази тази височина; тогава докоснете бутона, дронът бавно се спуска на земята.

ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА:



В Apple Store търсете **UGO SIROCCO**
(Моля, сканирайте този QR код,
за да инсталирате този софтуер).



В Google Play търсете **UGO SIROCCO**
(Моля, сканирайте този QR код,
за да инсталирате този софтуер).

Мобилното приложение позволява дистанционно управление и конфигуриране на дрона, правене на снимки и записи, използване на FPV функция. За да се свърже дрона с мобилно устройство, потребителят трябва първо да инсталира приложението (моля, използвайте QR код по-горе), след което да влезе в настройките на WiFi на мобилно устройство (телефон / таблет) и да потърси WiFi мрежа с име "UGO SIROCCO". След като мрежата е свързана, потребителят може да отвори приложението и да провери дали е свързано успешно - изображението на камерата трябва да се вижда на телефона в режим на ръчно управление. Другите функции са описани по-долу:

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Направете снимка
2. Старт / стоп видео запис
3. Преглед на записи
4. Променете режима на скорост
5. Поддържайте нивото на полета
6. Жиро режим
7. Показване / скриване на контролния интерфейс
8. Други функции / настройки
9. Обръщане на екрана
10. Активиране / деактивиране на VR режим
11. Калибриране на компаса
12. Калибриране с жирокоп
13. Маркиране на точки по маршрута



ГАРАНЦИЯ

- 2 години гаранция на производителя

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

Impakt S.A. декларира, че устройството отговаря на изискванията и други разпоредби на приложимите ЕС директиви. Пълният текст на декларацията CE може да бъде изтеглен от уебсайт на дистрибутора www.ugo-europe.com

Производител: Impakt S.A. ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, Полша





www.ugo-europe.com